

COMPATIBLE WITH ARISTON NET

* It requires an Ariston Wi-Fi or GPRS/LAN gateway.
discover more
www.ariston.com

SENSYS HD

INTERFACCIA DI SISTEMA, SYSTEM INTERFACE, INTERFACE DE SYSTÈME,
INTERFAZ DE SISTEMA, INTERFACE DE SISTEMA, INTERFEJS SYSTEMU,
ROZHRANÍ SYSTÉMU, INTERFAȚĂ DE SISTEM, ΔΙΕΠΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
SUČELJE SUSTAVA, СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, 系统界面

3319468
3319467

 **ARISTON**

EAC

IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO
EN ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'EMPLOI
ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO
PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
CZ POKYNY PRO INSTALACI A POUŽITÍ
RO INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
HR UPUTE ZA POSTAVLJANJE I UPORABU
SL NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO
RU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ZH 组装和操作说明

NL INSTALLATIE GEBRUIKSINSTRUCTIES
HU TELEPÍTÉSI ÉS HASZNALATI UTASÍTÁS
SR UPUTSTVA ZA INSTALIRANJE I UPOTREBU
SK POKYNY PRE INŠTALÁCIU A POUŽITIE
TR MONTAJ VE KULLANMA TALİMATLARI
UK ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ Й ВИКОРИСТАННЯ
LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



GENERALITÀ

L'interfaccia di sistema SENSYS HD vi consente una semplice ed efficace gestione della termoregolazione degli ambienti ed il controllo dell'acqua calda sanitaria.

L'interfaccia di sistema SENSYS HD è compatibile con **Ariston NET**.

Con **Ariston NET** puoi accendere, spegnere e controllare la temperatura del riscaldamento e dell'acqua sanitaria da smartphone o PC, sempre e ovunque tu sia.

Consente di monitorare costantemente i consumi energetici garantendo un risparmio sulla bolletta del gas e ti avvisa in tempo reale in caso di guasto del generatore di calore. Inoltre attivando il servizio di teleassistenza, il centro di assistenza potrà risolvere la maggior parte dei problemi a distanza.

Per maggiori informazioni collegati al sito web dedicato ad Ariston Net:

www.ariston.com. Oppure chiamaci al numero **800 300 633**.

Il nostro Servizio Clienti è a tua disposizione 7 giorni su 7 (dalle 8 alle 20).



NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE!

Il seguente manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto, va conservato con cura e deve sempre essere allegato al prodotto, anche in caso di trasferimento presso altro proprietario o utilizzatore, o in caso di impiego presso una differente applicazione.










Non è consentito utilizzare il prodotto con finalità differenti da quelle specificate nel presente manuale. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato adeguamento dell'installazione alle istruzioni fornite in questo manuale. Tutte le operazioni di manutenzione sul prodotto devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e mediante l'utilizzo esclusivo di ricambi originali. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni correlati al mancato rispetto di questa indicazione, il quale potrebbe compromettere la sicurezza dell'installazione.

ATTENZIONE!

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

AVVERTENZE:


-  Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone.
-  Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali.
Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato adeguamento dell'installazione alle istruzioni fornite in questo manuale.
-  **Non effettuare operazioni che implichino la rimozione dell'apparecchio dalla sua installazione.**
Danneggiamento dell'apparecchio.
Non salire su sedie, sgabelli, scale o supporti instabili per effettuare la pulizia dell'apparecchio.
-  Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).
-  **Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia dell'apparecchio.**
Danneggiamento delle parti in materiale plastico o verniciate.
-  **Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello di un normale uso domestico.**
Danneggiamento dell'apparecchio per sovraccarico di funzionamento.
Danneggiamento degli oggetti indebitamente trattati.
-  **Non fare utilizzare l'apparecchio da bambini o persone inesperte.**
Danneggiamento dell'apparecchio per uso improprio.
- Durante i lavori di pulizia, manutenzione e connessione è necessario togliere l'alimentazione elettrica al generatore di calore tramite l'interruttore bipolare esterno.**
-  Lesioni personali da folgorazione.
-  **Pulire l'apparecchio secondo le istruzioni fornite nel manuale d'uso: con un panno in cotone pulito privo di lanugine e inumidito con una miscela 70% alcol isopropilico e 30% acqua.**
Danneggiamento dell'apparecchio.

**PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/EU- D.Lgs.49/2014
riguardante il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE)**



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

DESCRIZIONE PRODOTTO



SCHEDA PRODOTTO

Nome del fornitore	ARISTON
Modello identificativo del fornitore	SENSYS HD
Classe del controllo di temperatura	V
Contributo all'efficienza energetica % per il riscaldamento degli ambienti	+3%
Aggiungendo un Ariston Sonda Esterna /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Classe del controllo di temperatura	VI
Contributo all'efficienza energetica % per il riscaldamento degli ambienti	+4%
In un sistema a 3 zone con 2 Ariston Sensori Ambiente:	
Classe del controllo di temperatura	VIII
Contributo all'efficienza energetica % per il riscaldamento degli ambienti	+5%

DATI TECNICI

Dimensioni (L x H x P)	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Alimentazione elettrica	BUS BridgeNet® 8 to 24V max
Assorbimento elettrico	≤35mA
Temperatura di funzionamento	-0 ÷ 50°C
Temperatura di stoccaggio	-10 ÷ 45°C
Umidità di funzionamento	20% RH ÷ 80% RH
Accuratezza temperatura	+/- 0,5°C
Durata memoria tampone	min. 2h
Lunghezza e sezione cavo bus	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
NOTA: PER EVITARE PROBLEMI DI INTERFERENZE, UTILIZZARE UN CAVO SCHERMATO O UN DOPPIO TELEFONICO.	





INSTALLAZIONE PRODOTTO

L'apparecchio rileva la temperatura ambiente, quindi nella scelta della posizione di installazione vanno tenuti presenti alcuni accorgimenti. Posizionarlo lontano da fonti di calore (radiatori, raggi solari, caminetti, ecc.) e da correnti d'aria o aperture verso l'esterno, le quali potrebbero influenzarne la rilevazione. Installarlo a circa 1,50 m di altezza dal pavimento.

⚠ ATTENZIONE!

L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato.

Prima di effettuare qualsiasi tipo di collegamento togliere l'alimentazione elettrica al generatore di calore tramite l'interruttore bipolare esterno. Installare il prodotto in un ambiente con livelli di inquinamento normali.

INSTALLAZIONE A PARETE	
Collegare la coppia di fili sul morsetto per effettuare il collegamento al generatore di calore tramite BUS	
Fissare la piastra di base contenuta nel kit di installazione alla parete	
Posizionare il dispositivo sulla piastra di base spingendolo delicatamente verso il basso.	
COLLEGAMENTO AL SISTEMA	
L'invio, la ricezione e la decodifica dei segnali avviene tramite il protocollo BUS BridgeNet®, che mette in comunicazione il generatore di calore e l'interfaccia di sistema	
Collegare la coppia di fili dal connettore BUS al morsetto dell'interfaccia di sistema. La connessione elettrica del dispositivo non è polarizzata. NOTA: PER EVITARE PROBLEMI DI INTERFERENZE, UTILIZZARE UN CAVO SCHERMATO O UN DOPPINO TELEFONICO. NOTA2: È possibile collegare solamente una interfaccia di sistema nella rete BUS, ma in caso di un secondo dispositivo alimentante è possibile collegare anche la seconda interfaccia di sistema.	

CONFIGURAZIONE INIZIALE

ATTENZIONE!

Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell'interfaccia di sistema, la messa in funzione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in possesso dei requisiti di legge.

PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE	
Inizializzazione	Inserire l'interfaccia di sistema nella slitta di connessione spingendolo delicatamente verso il basso, assicurarsi che i prodotti siano alimentati, dopo una breve inizializzazione il dispositivo è pronto per la configurazione.
Selezione lingua	Il display visualizza "Selezionare lingua". Selezionare la lingua desiderata ruotando la manopola. Premere il tasto OK per confermare
Selezione data e ora	Il display visualizza la "Data e Ora". Ruotare la manopola per selezionare il giorno, il mese e l'anno. Ad ogni selezione premere sempre la manopola per confermare.
	Una volta impostata la data, la selezione passa all'impostazione dell'ora. Ruotare la manopola per impostare l'ora esatta, ad ogni selezione premere sempre la manopola per confermare.
Selezione modalità ora legale	Una volta impostata l'ora, la selezione passa all'impostazione della modalità ora legale. Ruotare la manopola per selezionare AUTO o MANUALE. Se si desidera che il sistema aggiorni automaticamente il periodo con l'ora legale in vigore, selezionare AUTO. Premere la manopola per confermare.
Selezione zone Menu "Zone"	In questa schermata si selezionano le zone idrauliche da visualizzare nel menu utente "Zone". Ruotare la manopola per selezionare le zone presenti nell'impianto, premere la manopola per confermare.
Impostazione parametri "Zona"	Per i dispositivi compatibili con questa funzione è possibile impostare per ogni Zona selezionata i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none">- Modalità operativa: Manuale/Programmata/Off;- Nome Zona (solo per i dispositivi compatibili);- Temperatura Setpoint ambiente;- Regolatore Riscaldamento (solo per i dispositivi compatibili) impostare il tipo di dispositivo associato alla zona in riscaldamento:<ul style="list-style-type: none">• nessuno• sensore ambiente• termostato;- Regolatore Raffrescamento (solo per i dispositivi compatibili) impostare il tipo di dispositivo associato alla zona in raffrescamento:<ul style="list-style-type: none">• nessuno• sensore ambiente• termostato;

Modalità programmazione oraria	La selezione della modalità della programmazione oraria (parametro 0.4.3) è mostrata se nel sistema sono presenti dispositivi che supportano la programmazione oraria multilivello. Se selezionando la modalità multilivello viene mostrato un messaggio di conflitto è necessario impostare la programmazione a “2 livelli”.
Selezione zona	Selezione della destinazione d'uso del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"> - Come interfaccia di sistema (zona nr 0): il dispositivo svolgerà esclusivamente la funzione di interfaccia di sistema e non funzionerà come cronotermostato per la gestione del comfort. - Come cronotermostato (zona nr 1-6): il display visualizza la selezione della zona da assegnare al dispositivo per il controllo della temperatura ambiente. Ruotare la manopola per selezionare la zona desiderata. Premere la manopola per confermare.

ATTENZIONE!

CONFLITTO INDIRIZZAMENTO BUS

Dopo l'inizializzazione se la zona assegnata al dispositivo è già utilizzata da un altro dispositivo presente sulla rete bus viene visualizzato l'errore di conflitto di indirizzamento. Premere la manopola per accedere alla pagina di configurazione della rete Bus Bridge-Net. Procedere al corretto indirizzamento dei dispositivi secondo le istruzioni riportate nei rispettivi manuali.

ATTENZIONE!

CONFLITTO TIPO PROGRAMMAZIONE ORARIA

L'errore di conflitto di programmazione oraria è generato quando uno dei dispositivi programmabili presente sulla rete eBUS non supporta la programmazione multilivello. In questo caso la programmazione deve essere impostata a “2 livelli” tramite il parametro 0.4.3.

ATTENZIONE!

CORREZIONE TEMPERATURA AMBIENTE

Nel caso di installazione su Modem Remoto murale (Light Gateway) la misura della temperatura ambiente potrebbe richiedere una correzione.

NOTA: Quando connessa ad un prodotto, la SENSYS HD diviene la sua interfaccia e mostra quindi solo le funzionalità supportate dal prodotto stesso. È sempre necessario fare riferimento al manuale fornito insieme al prodotto connesso per una panoramica delle funzionalità supportate.



Il manuale d'uso è disponibile al seguente link:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









SCHERMATA INIZIALE


- A. Tasto menù
- B. Manopola / Tasto OK
- (ruotare per selezionare / premere per confermare)
- C. Tasto Esc (indietro)
- D. Icone Funzionali
- E. Meteo e Temperatura esterna
- F. Temperatura ambiente
- G. Temperatura desiderata
- H. Data e Ora
- I. Icone Operative
- L. Pressione idraulica



	Aggiornamento modulo Wi-Fi in corso
AP	Apertura Access Point in corso
	Wi-Fi Off o non connessa
	Wi-Fi connessa ma accesso a internet non riuscito
	Wi-Fi attivo
	Temperatura esterna
	Presenza Fiamma
	Efficienza caldaia ottimale
	Modulo solare termico connesso
PV	Contatto fotovoltaico abilitato
	Contatto fotovoltaico attivo
SG	Sistema Smart Grid abilitato
	Sistema Smart Grid attivo
	Resistenze di integrazione non abilitate
	Numero di stadi resistenze attivi
	Pompa di calore attiva
	Estensione setpoint ambiente attiva
	Riscaldamento
	Riscaldamento attivo
	Sanitario


	Sanitario attivo
	Servizio raffrescamento abilitato
	Servizio raffrescamento attivo
90%	Indice umidità relativa
	Programmato
	Manuale
	Zona OFF
	Funzione termoregolazione attiva
BMS	Controllo Building Management System attivo
	Funzione vacanza attiva
BOOST	Funzione Boost sanitario attiva
HP HC	Comfort sanitario abilitato con modalità operativa HC-HP e fascia tariffa elettrica piena
	Comfort sanitario abilitato con modalità operativa HC-HP e fascia tariffa elettrica ridotta
HC40	Comfort sanitario abilitato con modalità operativa HC-HP 40 e fascia tariffa elettrica piena
	Comfort sanitario abilitato con modalità operativa HC-HP 40 e fascia tariffa elettrica ridotta
	Modalità test attiva
	Funzione sanificazione termica attiva
	Funzione antigelo attiva
	Funzione deumidificazione attiva

	Modalità silenziosa attiva (solo per pompe di calore)
	Errore in corso
	Generica resistenza attiva (Solo per Cascate di pompe di calore)
	Resistenza Accumolo sanitario attiva
	Blocco alimentazione elettrica (Solo per pompe di calore)
	Sovratemperatura bollitore

	Sovratemperatura collettore solare
	Antigelo collettore solare
	Pompa di ricircolo attiva (Funzione Zero Cold Water)
	Pompa di ricircolo abilitata (Funzione Zero Cold Water)
30min	Modo Manuale Zero Cold Water (disponibile solo per Caldaie serie One Cozy)
	Modo Programmato Zero Cold Water (disponibile solo per Caldaie serie One Cozy)
24h	Modo Programmato – 24h attivo Zero Cold Water (disponibile solo per Caldaie serie One Cozy)

FUNZIONI BASE

Regolazione temperatura ambiente in modalità Manuale


La modalità operativa della zona associata al dispositivo è impostata in “” MANUALE.

Ruotare la manopola per selezionare il valore di temperatura, indicato sul display dal cursore mobile vicino alla ghiera.

Premere la manopola per confermare.

Il display visualizza la temperatura impostata.


Regolazione temperatura ambiente in modalità Programmato

La modalità operativa della zona associata al dispositivo è impostata in “” PROGRAMMATO. Durante il funzionamento della programmazione oraria è possibile modificare temporaneamente la temperatura ambiente impostata. Ruotare la manopola per selezionare il valore di temperatura indicato dal cursore mobile vicino alla ghiera.

Premere la manopola per confermare.

Il display visualizza la temperatura impostata.

Ruotare la manopola per impostare l'ora fino a cui si desidera mantenere la modifica.

Premere la manopola per confermare. Il display visualizza il simbolo “”

L'interfaccia di sistema manterrà il valore di temperatura fino all'orario impostato dopo di che tornerà alla temperatura ambiente preimpostata.



MENU UTENTE

Premere il tasto Menu, il display visualizza il menu utente composto da due pagine.

Per accedere alla seconda pagina, ruotare la manopola e far scorrere il cursore fino all'ultima icona della prima pagina.



• Zone

Permette di verificare le principali informazioni dello stato di funzionamento delle zone e di impostare la modalità operativa della singola zona.



• Programmazione Oraria

Permette di impostare la programmazione oraria in riscaldamento, raffrescamento, sanitario, buffer (se presente), per la funzione "Zero Cold Water" (disponibile solo per Caldaie serie One Cozy) e dell'ausiliario (per la modalità "GREEN" delle pompe di calore, le Fresh Water Station).



• Consumi Energetici

Permette di visualizzare la stima dei consumi energetici (gas ed elettricità) e il loro andamento temporale per le modalità riscaldamento, raffrescamento e sanitario.



• Funzione Vacanza

La funzione vacanza mantiene la temperatura ad un livello inferiore con un notevole risparmio di energia, durante il periodo di vacanza, ed attiva la protezione antigelo ambiente e dell'accumulo sanitario fino alla data impostata.



• Modalità Operativa

Permette di selezionare la modalità operativa del sistema:



ESTATE

produzione di acqua calda sanitaria, esclusione del riscaldamento.



INVERNO

produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.



SOLO RISCALDAMENTO

esclusione riscaldamento bollitore (se presente)



RAFFRESCAMENTO E SANITARIO

(se presente)



SOLO RAFFRESCAMENTO

esclusione riscaldamento bollitore (se presente)



OFF

sistema spento, funzione antigelo attiva.



• Impostazioni Sanitario

Permette di selezionare la temperatura desiderata, la modalità di funzionamento per la produzione di acqua calda sanitaria e la funzione di sanificazione termica di un eventuale accumulo ACS e la possibilità di attivare la funzione “Zero Cold Water”.



• Connettività

Permette di accedere alle impostazioni del servizio di connettività remota quando è collegato al bus un dispositivo WiFi e consente la consultazione delle principali informazioni di diagnostica.



• Informazioni di sistema

Permette la consultazione delle principali informazioni di diagnostica (dei dispositivi collegati), e le prestazioni energetiche dell'impianto



• Impostazioni Schermo

Permette la configurazione delle principali impostazioni display.



• Impostazioni Avanzate

Permette di accedere alle seguenti funzioni:

- Termoregolazione Riscaldamento
- Termoregolazione Raffrescamento
- Impostazioni Buffer
- Impostazioni avanzate dei dispositivi collegati (caldaia, pompa di calore, ibrido...)
- Integrazione fotovoltaico
- Impostazione unità di misura
- Modalità programmazione oraria
Setpoint “2 livelli” con programmazione oraria, non estesa ; setpoint multilivello con programmazione oraria estesa
- Correzione temperatura misurata
- Selezione zone da visualizzare nel menu “Zone”

AREA TECNICA

ATTENZIONE!

Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell'interfaccia di sistema, la messa in funzione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in possesso dei requisiti di legge.

Per accedere all'area tecnica premere contemporaneamente i tasti indietro "Esc" e " Menu" fino alla visualizzazione sul display "Inserimento codice".

Ruotare la manopola ed inserire il codice tecnico (234), premere per confermare.

Area Tecnica	
Lingua	Impostazione Lingua
Data & Ora	Impostazione Data & Ora
Impostazione rete ebus	Visualizzazione dei dispositivi collegati e loro caratteristiche
Modalità Zona	Impostazioni avanzate del controllo delle zone
Menu Completo	Accesso a tutti i menu e parametri tecnici abilitati in base ai dispositivi collegati e alle zone disponibili
Configurazione guidata	Menu dedicato alla procedure guidate per l'impostazione dei dispositivi presenti nell'impianto
Manutenzione	Accesso rapido ai parametri di servizio per il tecnico
Errori	Elenco degli ultimi 10 errori rilevati

IMPORTANTE!

Per maggiori dettagli sulle impostazioni dei parametri e delle procedure dell'area tecnica consultare il manuale di installazione dei singoli prodotti (caldaie, pompe di calore, ibridi, etc.).

Parametro	Menu	Serie	Impostazione predefinita	Descrizione
0..	Rete			
0.2.	Rete bus			
0.2.0	Rete bus attuale			Elenco dei dispositivi di rete Bus BridgeNet rilevati
0.2.1	Corrente ebus	0-1000		Corrente disponibile sul bus
0.3.	Interfaccia di sistema			
0.3.0	Numero zona	0-6	1	Zona associata al dispositivo
0.3.1	Correzione temperatura ambiente	[-5°C; +5°C]	0	Correzione da apportare alla temperatura misurata nella stanza
0.3.2	Versione SW interfaccia			
0.3.3	Reset interfaccia di sistema			Ripristina le impostazioni di fabbrica
0.3.4	Unità di misura del sistema	[0-1]		Seleziona le unità di misura da visualizzare
0.3.5	Zona/e ingresso umidità	[0-12]	selected zone	Seleziona le zone in cui il dispositivo viene utilizzato come sonda igrometrica
0.3.6	Marchio	[0-6]	0	
0.4.	Interfaccia utente			
0.4.0	Zona da impostare da display	[0-6]	1	Zona da visualizzare quando il dispositivo è impostato come interfaccia di sistema (zona 0)
0.4.3	Modalità programmazione oraria	[0-1]	1	Seleziona la programmazione a due livelli o multilivello

OVERVIEW

The SENSYS HD system interface offers simple and efficient room temperature adjustment and domestic hot water control. The SENSYS HD system interface is compatible with **Ariston NET**.

With **Ariston NET** you can switch on, switch off and check the temperature of heating and domestic hot water at any time and anywhere via a smartphone or PC.

It constantly monitors energy consumption to cut your gas bills and notifies you in real time of any heat generator malfunctions. Also, when the teleassistance service is activated, the service centre will be able to solve most problems remotely.

For further information, go to the Ariston Net website: **www.ariston.com**



SAFETY RULES

WARNING!

The following manual is an integral and essential part of the product and must always be kept with care and attached to the product, even if it is transferred to another owner or user, or when it is used with a different application.


Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use of the product or failure to install it as instructed herein. All maintenance on the product must be carried out exclusively by qualified staff using solely original spare parts. The manufacturer is not liable for damage resulting from failure to observe this instruction, which may compromise the safety of the installation.


WARNING!

The appliance can be used by children older than 8 years and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack adequate experience and the necessary knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and on understanding the attendant risks.

Children must not play with the appliance. Any cleaning and maintenance which should be performed by the user must not be done by unsupervised children.


WARNING:

 Failure to comply with this warning entails the risk of injury to persons, which in some circumstances may be fatal.


 Failure to comply with this warning may result in serious damage to property and plants or injury to animals.

The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use of the product or failure to install it as instructed herein.

Do not perform operations that involve removing the appliance from its installation location.

 Damage to the device.


Do not climb onto chairs, stools, ladders or unstable supports to clean the device.

 Personal injury caused by falling from a height or shearing (stepladders shutting accidentally).

Do not use any insecticides, solvents or aggressive detergents to clean the appliance.

 Damage to plastic or painted parts.

Do not use the appliance for any purpose other than normal domestic use.

 Damage to the device caused by operation overload.
Damage to objects caused by improper use.

Do not allow children or inexperienced people to operate the appliance.

 Damage to the appliance due to improper use.

During the cleaning, maintenance and connection operations, it is necessary to isolate the appliance from the mains supply by removing the plug from the socket.

 Personal injury due to electrocution.

Clean the appliance as explained in the user manual using a clean fluff-free cotton cloth dampened with a mixture of 70% isopropyl alcohol and 30% water.

 Damage to the device.


**PRODUCT IN COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE 2012/19/EU -
Concerning the treatment of waste electrical and electronic equipment (WEEE)**



The barred wheeled bin symbol appearing on the appliance or on its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore deliver the decommissioned product to an appropriate local facility for separate collection of electrotechnical and electronic waste. Alternatively, the appliance to be scrapped can be delivered to the dealer when purchasing a new equivalent appliance. Electronic products for disposal measuring less than 25 cm can also be delivered free of charge to electronic equipment dealers having a surface area of at least 400 m², without having to purchase other products. Proper separated collection of the decommissioned appliance for its subsequent recycling, treatment and eco-compatible disposal helps to prevent negative effects on the environment and human health, besides encouraging reuse and/or recycling of its constituent materials.

PRODUCT DESCRIPTION



PRODUCT TECHNICAL SHEET	
Supplier name	ARISTON
Supplier identification model	SENSYS HD
Temperature control class	V
Energy efficiency contribution (%) for space heating	+3%
Addition of an Ariston External Sensor /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Temperature control class	VI
Energy efficiency contribution (%) for space heating	+4%
In a system with 3 zones with 2 Ariston Room Sensors:	
Temperature control class	VIII
Energy efficiency contribution (%) for space heating	+5%

TECHNICAL DATA	
Dimensions	134 mm x 95.5 mm x 21 mm
Power supply	BUS BridgeNet® 8 to 24V max
Current draw	≤35mA
Operating temperature	-0° to 50°C
Storage temperature	-10° to 45°C
Humidity	20% RH to 80% RH
Temperature reading precision	+/- 0.5°C
Buffer memory duration	min. 2h
Bus cable length and cross-sectional area	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
NOTE: IN ORDER TO AVOID INTERFERENCE PROBLEMS, USE A SHIELDED CABLE OR TWISTED PAIR CABLE.	





INSTALLING THE PRODUCT

The device detects the room temperature, therefore several factors should be taken into account when choosing an installation site. Position the device far from heat sources (radiators, sunlight, fireplaces, etc.) and from draughts, doorways and windows which could affect the temperature readings. It should be installed approximately 1.5 metres above the floor level.

⚠ WARNING!

Installation should be performed by a qualified technician.

Before making any connections, shut off the electricity power supply to the heat generator via its external two-position switch. Install the product in a room with a normal level of pollution.

WALL INSTALLATION	
Connect the pair of wires to the terminal block to connect to the heat generator via BUS	
Fix the base plate contained in the installation kit to the wall	
Position the device onto the base plate and push it delicately downwards.	
CONNECTION TO THE SYSTEM	
The sending, receiving and decoding of signals occurs through the BridgeNet® BUS protocol, which puts the heat generator and the system interface into contact with each other	
Connect the pair of wires running from the BUS connector to the system interface terminal. The electrical connection of the device is not polarised. NOTE: IN ORDER TO AVOID INTERFERENCE PROBLEMS, USE A SHIELDED CABLE OR TWISTED PAIR CABLE. NOTE2: Only one System interface can be connected to the BUS network, but in case of a second power supply device, the second System interface can also be connected.	

INITIAL CONFIGURATION

WARNING!

To guarantee safety and correct operation of the system interface, it must be commissioned by a qualified technician in possession of the skills as required by law.

CONFIGURATION PROCEDURE	
Initialisation	Insert the system interface into the connection shoe by pushing it gently downwards and making sure that the products are powered; after a brief initialisation, the device will be ready to be configured.
Selecting the language	The display screen shows “Language”. Select the language by rotating the knob. Press OK to confirm
Selecting date and time	The display shows the “Time & Date”. Turn the knob to select day, month and year. For each selection, press the knob to confirm.
	Once the date is set, the selection moves to setting the time. Turn the knob to set the correct time; for each selection, press the knob to confirm.
Selecting the mode daylight saving time	Once the date is set, the selection moves to the daylight saving time setting. Turn the knob to select TIME PROGRAM or MANUAL. If you want the system to automatically update the period when daylight saving time is in use, select TIME PROGRAM. Press the knob to confirm.
Selecting the zones “Zone” Menu	This screen is used to select the hydraulic zones to be displayed in the “Zone” user menu. Turn the knob to select the zones in the system and press the knob to confirm.
Setting the “Zone” parameters	For devices compatible with this function, you can set the following parameters for the selected Zone: <ul style="list-style-type: none"> - Operating mode: Manual/Programmed/Off; - Zone Name (only for compatible devices); - Room temperature Setpoint; - Heating Controller (only for compatible devices) set the type of device associated with the zone being heated: <ul style="list-style-type: none"> • none • room sensor • thermostat; - Cooling Controller (only for compatible devices) set the type of device associated with the zone being cooled: <ul style="list-style-type: none"> • none • room sensor • thermostat;

Time program service type	The selection of the time scheduling mode (parameter 0.4.3) is displayed if the system includes devices that support multilevel time programming. If, after selecting the multilevel mode, a conflict message appears, it is necessary to set the programming to “2 levels”.
Selecting the zone	<p>Selection of the intended use of the device:</p> <ul style="list-style-type: none"> - As a system interface (zone 0): the device will only perform the function of System interface and will not function as a time-controlled thermostat for managing your comfort. - As a time-controlled thermostat (zones 1-6), the display screen shows the selection of the zone to be assigned to the room temperature control device. Turn the knob to select the desired zone. Press the knob to confirm.

WARNING!

BUS ADDRESSING CONFLICT

After initialisation, if the zone assigned to the device is already being used by another device on the BUS network, an addressing conflict error message will be displayed. Press the knob to access the configuration page of the BridgeNet Bus network. Proceed with the correct addressing of the devices according to the instructions in the respective manuals.

WARNING!

TIME SCHEDULING CONFLICT

The time scheduling conflict error is generated when one of the programmable devices on the eBUS network does not support multilevel programming.

In this case, the programming must be set to “2 levels” through parameter 0.4.3.

WARNING!

ROOM TEMPERATURE CORRECTION

In the event of installation on a wall-mounted Remote Modem (Light Gateway), the room temperature measurement may require a correction.

NOTE: When connected to a product, the SENSYS HD becomes its own interface and therefore displays only the features supported by that product. Always refer to the Manual provided with the connected product for an overview of the supported features.



The technical documentation is available at the following link:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









START SCREEN





- A. Menu button
- B. Knob / OK button
(turn to select /
press to confirm)
- C. Esc button (back)
- D. Function Icons
- E. Weather and Outdoor temperature
- F. Room temperature
- G. Desired temperature
- H. Date and Time
- I. Operation icons
- L. Pressure indication



	Wi-Fi module update in progress
	Access Point Opening in progress
	Wi-Fi Off or not connected
	Wi-Fi connected but internet access failed
	Wi-Fi active
	Outdoor temperature
	Flame present
	Optimum boiler efficiency
	Solar heating module connected
	Photovoltaic contact enabled
	Photovoltaic contact active
	Smart Grid system enabled
	Smart Grid system active
	Supplementary heating elements not enabled
	Number of heating element stages active
	Heat pump active
	Room set-point extension active
	Heating
	Heating active
	Domestic hot water


	Domestic hot water active
	Cooling service enabled
	Cooling service active
	Relative humidity index
	Programmed
	Manual
	Temperature regulation function active
	Holiday function active
	Domestic hot water Boost function enabled
	DHW comfort function enabled with the HC-HP operating mode and electricity full rate band
	DHW comfort function enabled with the HC-HP operating mode and electricity reduced rate band
	DHW comfort function enabled with the HC-HP 40 operating mode and electricity full rate band
	DHW comfort function enabled with the HC-HP 40 operating mode and electricity reduced rate band
	Test mode active
	Thermal sanitation function active
	Anti-frost function active
	Dehumidification function active
	Silent mode active (only for heat pumps)

	Error in progress
	Generic heating element active (only for heat pump cascades)
	DHW storage tank heating element active
	Electricity lock-out (only for heat pumps)
	Tank overtemperature
	Solar collector overtemperature

	Solar collector frost protection
	Recirculation pump active (Zero Cold Water function)
	Recirculation pump enabled (Zero Cold Water function)
30min	Zero Cold Water manual mode (available only for One Cozy series boilers)
	Zero Cold Water time program mode (available only for One Cozy series boilers)
24h	Active 24h – Zero Cold Water time program mode (available only for One Cozy series boilers)

BASIC FUNCTIONS

Room temperature regulation in Manual mode


The operating mode of the zone associated with the device is set to “” MANUAL.

Turn the knob to select the temperature value indicated on the display using the movable cursor close to the ring.

Press the knob to confirm.

The display shows the set temperature.

Room temperature adjustment in Programmed mode


The operating mode of the zone associated with the device is set to “” PROGRAMMED.

During operation in scheduled programming mode, the set room temperature can be changed temporarily. Turn the knob to select the temperature value indicated using the movable cursor close to the ring.

Press the knob to confirm.

The display shows the set temperature.

Turn the knob to set the time at which you want the change to end.

Press the knob to confirm. The “” symbol appears on the display.

The system interface will maintain the temperature value until the set time, after which the pre-set room temperature is restored.



USER MENU

Press the Menu button; the display will show the user menu consisting of two pages. To enter the second page, turn the knob and scroll down to the last icon of the first page.



- **Zones**

Allows you to check the main information on the operating status of the zones and to set the operating mode of the single zone.



- **Time scheduling**

Allows time scheduling to be set in heating, cooling, DHW and buffer mode (if present), for the “Zero Cold Water” function (available only for One Cozy series Boilers) and of the auxiliary (for the “GREEN” mode of the heat pumps, the Fresh Water Stations).



- **Energy Consumption**

Shows the estimated energy consumption (gas and electricity) and their performance over time for the heating, cooling and domestic hot water modes.



- **Holiday function**

The holiday function disables heating during the holiday period and activates the anti-frost protection for the room heating system and the DHW storage tank until the set date.



- **Operating mode**

Selects the system operating mode:



SUMMER

domestic hot water produced, heating off.



WINTER

domestic hot water produced, heating on.



HEATING ONLY

excluding cylinder heating (if present).



COOLING AND DOMESTIC HOT WATER

(if present)



COOLING ONLY

excluding cylinder heating (if present)



OFF

system off, anti-frost function enabled.



• Domestic Hot Water settings

Can be used to select the desired temperature, the operating mode for domestic hot water production and the thermal sanitisation function of the DHW storage tank (if present), and to activate the “Zero Cold Water” function.



• Connectivity

Allows you to enter the settings of the remote connection service when a WiFi device is connected to the bus and allows you to consult the main diagnostics information.



• System Information

Allows you to consult the main diagnostics information (of the connected devices), and the energy efficiency performance of the system.



• Screen Settings

Allows you to configure the main display settings.



• Advanced Settings

Allows you to access the following functions:

- Heating Temperature Regulation
- Cooling Temperature Regulation
- Buffer Settings
- Advanced settings of the connected devices (boiler, heat pump, hybrid...)
- Photovoltaic integration
- Units of Measurement
- Time program service type: for setting the time scheduling to “2 levels” or “multilevel
- Setting the units of measurement
- Selecting the zones to be displayed in the “Zone” menu

CE	Compliance	EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2015/863/EU
	Standard	EMC: EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; CISPR 14-1:2016; CISPR 14-2:2015 RED: ETSI EN 300 328: v2.2.2; ETSI EN 301 489-1: v2.2.3; ETSI EN 301 489-17: v3.2.2; EN 62311:2008; EN 62368-1:2014+A11:2017 ROHS: IEC EN 63000:2018
UK CA	Compliance	EEMC: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 RED: Radio Equipment Regulations 2017 ROHS: Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
	Standard	EMC: BS EN 55014-1:2017; BS EN 55014-2:2015; CISPR 14-1:2016; CISPR 14-2:2015 RED: ETSI EN 300 328: v2.2.2; ETSI EN 301 489-1: v2.2.3; ETSI EN 301 489-17: v3.2.2; BS EN 62311:2008; BS EN 62368-1:2014+A11:2017 ROHS: IEC EN 63000:2018

TECHNICAL AREA

WARNING!

To guarantee safety and correct operation of the system interface, it must be commissioned by a qualified technician in possession of the skills as required by law.

To enter the technical area simultaneously press the “Esc” and “Menu” buttons until “Enter code” appears on the display. Turn the knob and insert the technical code (234) and press to confirm.

Technical area	
Language	Language setting
Time & Date	Date & Time setting
BridgeNet Bus network setting	Show the connected devices and their features
Zone mode	Zone control advanced settings
Complete Menu	Access to all menus and technical parameters enabled according to the connected devices and available zones
Configuration wizard	Dedicated menu for guided procedures for setting the devices included in the system
Service	Quick access to the service parameters for the technician
Faults	List of the last 10 detected errors

IMPORTANT!:

For more details on the setting of the parameters and procedures of the technical area please refer to the installation manual of the single products (boilers, heat pumps and hybrid systems, etc.).

Parameter	Menu	Range	Default	Description
0..	Network			
0.2.	Bus Network			
0.2.0	Network Presence			List of the detected BridgeNet Bus network devices
0.2.1	Ebus current	0-1000		Available current on the bus
0.3.	System interface			
0.3.0	Zone number	0-6	1	zone associated to the device
0.3.1	Room temperature correction	[-5°C; +5°C]	0	Correction to apply to the measured room temperature
0.3.2	SW Version Interface			
0.3.3	Reset System Interface			Reset to factory settings
0.3.4	System measurement unit	[0-1]		Select the displayed measurement units
0.3.5	Humidity input zone	[0-12]	selected zone	Select the zone/zones where the device is used as humidity sensor
0.3.6	Brand	[0-6]	0	
0.4.	User Interface			
0.4.0	Zone to be set by display	[0-6]	1	Zone to be displayed when the device is set as system interface (zone 0)
0.4.3	Time Program service type	[0-1]	1	Select 2 levels or multilevel time program

GÉNÉRALITÉS

L'interface système SENSYS HD permet une gestion simple et efficace de la température des différents espaces et de l'eau chaude sanitaire.

L'interface du système SENSYS HD est compatible avec **Ariston NET**.

Avec **Ariston NET** vous pouvez allumer, éteindre et contrôler la température du chauffage et de l'eau chaude sanitaire depuis un smartphone ou un ordinateur, à n'importe quel moment et où que vous soyez.

Ce système permet de surveiller en continu la consommation d'énergie en garantissant des économies sur votre facture de gaz et il vous avertit en temps réel en cas de panne du générateur de chaleur. En outre, si vous activez le système de téléassistance, le centre d'assistance pourra résoudre la majeure partie des problèmes à distance.

Pour en savoir plus, connectez-vous au site web consacré à Ariston Net :

www.ariston.com



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

Cette notice est partie intégrante et essentielle du produit. Elle doit être soigneusement conservée et doit toujours être jointe au produit, même en cas de transfert à un autre propriétaire ou utilisateur, ou dans le cas d'utilisation avec une autre application.


Interdiction d'utiliser l'appareil à des fins autres que celles prévues dans la présente notice. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels dus à un usage impropre du produit ou au non-respect des consignes d'installation fournies par la présente notice. Toutes les opérations d'entretien du produit doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié, en utilisant exclusivement des pièces détachées d'origine. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage dérivant du non-respect de cette consigne, qui risque de compromettre la sécurité de l'installation.


ATTENTION !

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, voire des personnes dénuées d'expérience ou des connaissances nécessaires, mais sous surveillance ou après avoir reçu les conseils nécessaires à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et avoir compris les risques inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être assurés par des enfants sans surveillance.

ATTENTION:

 Le non-respect des avertissements comporte un risque de lésions et peut même entraîner la mort.

 Le non-respect des avertissements de danger peut endommager, gravement dans certains cas, les biens, les plantes ou blesser les animaux.

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels dus à un usage impropre du produit ou au non-respect des consignes d'installation fournies par la présente notice.


 **N'effectuer aucune opération impliquant la dépose de l'appareil.**

Endommagement de l'appareil.


Ne pas grimper sur des chaises, des tabourets, des échelles ou des supports instables pour nettoyer l'appareil.

 Blessures provoquées par la chute d'une hauteur élevée ou par cisaillement (échelle double).

Ne pas utiliser d'insecticides, de solvants ou de produits de nettoyage agressifs pour le nettoyage de l'appareil.

 Endommagement des parties peintes ou en plastique.


Ne pas utiliser l'appareil pour des usages autres qu'un usage domestique habituel.

 Endommagement de l'appareil du fait d'une surcharge de fonctionnement.
Endommagement des objets indûment traités.

 **Ne pas permettre aux enfants ou aux personnes inexpérimentées d'utiliser l'appareil.**

Endommagement de l'appareil dû à un usage impropre.

Pendant le nettoyage, l'entretien et la connexion, il faut débrancher l'appareil du secteur en retirant la fiche de la prise de courant.

 Blessures par choc électrique.

Nettoyer l'appareil en suivant les instructions du manuel d'utilisation : avec un chiffon en coton propre et non pelucheux, humidifié avec un mélange de 70 % d'alcool isopropylique et 30 % d'eau.


 Endommagement de l'appareil.

PRODUIT CONFORME À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE Concernant le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'appareil ou sur son emballage indique que ce produit à la fin de sa durée de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie dans les centres municipaux appropriés de tri des déchets électroniques et électrotechniques. Si vous ne souhaitez pas vous en occuper vous-même, vous pouvez remettre l'appareil à éliminer au revendeur, lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. Chez les revendeurs de produits électroniques dont la surface de vente est au moins égale à 400 m², il est également possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer, lorsque leurs dimensions sont inférieures à 25 cm. Un tri sélectif approprié pour acheminer l'appareil usagé au recyclage, au traitement et à une mise au rebut respectueuse de l'environnement contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation ou le recyclage des matériaux composant le produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT



FICHE PRODUIT	
Nom du fournisseur	ARISTON
Nom de modèle du fournisseur	SENSYS HD
Classe de contrôle de la température	V
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+3%
En ajoutant une sonde extérieure Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Classe de contrôle de la température	VI
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+4%
Dans un système à 3 zones avec 2 capteurs d'ambiance Ariston :	
Classe de contrôle de la température	VIII
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+5%

DONNÉES TECHNIQUES	
Dimensions	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Alimentation électrique	BUS BridgeNet® de 8 à 24V maxi
Puissance électrique absorbée	≤35mA
Température de fonctionnement	de 0 à 50°C
Température de stockage	de 10 à 45°C
Humidité	20% RH - 80% RH
Précision de la température	+/- 0,5°C
Durée de la mémoire tampon	min. 2h
Longueur et section du câble Bus	maxi. 50 m - ø mini. 0,5 mm ²
NOTE : POUR ÉVITER LES PROBLÈMES D'INTERFÉRENCES, UTILISER UN CÂBLE BLINDÉ OU UN CÂBLE DE TÉLÉPHONE À DEUX FILS.	





INSTALLATION DU PRODUIT

Cet appareil détecte la température ambiante, il faut par conséquent tenir compte de plusieurs facteurs lors du choix de son emplacement. Il faut le placer loin des sources de chaleur (radiateurs, rayons solaires, cheminées, etc.) et des courants d'air ou d'ouvertures vers l'extérieur, qui pourraient influencer son fonctionnement. Il faut l'installer à environ 1,5 m au-dessus du sol.

⚠ ATTENTION !

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Avant de procéder à tout type de connexion, couper l'alimentation électrique du générateur de chaleur par l'intermédiaire de l'interrupteur bipolaire externe. Installer le produit dans un environnement avec des niveaux de pollution normal.

INSTALLATION MURALE	
Connecter la paire de fils sur la borne pour effectuer la connexion au générateur de chaleur via le BUS.	
Fixer au mur la plaque de base contenue dans le kit d'installation.	
Positionner l'appareil sur la plaque de base, en la poussant délicatement vers le bas.	
RACCORDEMENT AU SYSTÈME	
L'envoi, la réception et le décodage des signaux se font par le biais du protocole BUS BridgeNet® qui assure les échanges entre le générateur de chaleur et l'interface de système.	
Raccorder la paire de fils du connecteur BUS à la borne de l'interface de système. Le raccordement électrique de l'appareil n'est pas polarisé.	
NOTE : POUR ÉVITER LES PROBLÈMES D'INTERFÉRENCES, UTILISER UN CÂBLE BLINDÉ OU UN CÂBLE DE TÉLÉPHONE À DEUX FILS. REMARQUE 2 : Une seule interface système peut être connectée au réseau BUS. Cependant, en présence d'un deuxième dispositif d'alimentation électrique, la deuxième interface système peut également être connectée.	

CONFIGURATION INITIALE

ATTENTION !

Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'interface de système, sa mise en service doit être effectuée par un professionnel qualifié remplissant les conditions requises par la loi.

PROCÉDURE DE CONFIGURATION	
Initialisation	Insérer l'interface de système dans la fiche en l'enfonçant doucement vers le bas. S'assurer que les produits sont alimentés, après une courte initialisation, l'appareil est prêt à être configuré.
Sélection de la langue	L'afficheur visualise « Langue ». Sélectionner la langue désirée en tournant le bouton. Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
Sélection date et heure	L'afficheur visualise la date et l'heure. Tourner le bouton pour sélectionner le jour, le mois et l'année. À chaque sélection, appuyer toujours sur le bouton pour confirmer.
	Une fois que la date est réglée, la sélection passe au réglage de l'heure. Tourner le bouton pour régler l'heure exacte, à chaque sélection appuyer toujours sur le bouton pour confirmer.
Sélection du mode heure d'été	Une fois que la date est réglée, la sélection passe au réglage de l'heure d'été. Tourner le bouton pour sélectionner CHAUFFAGE PROGRAMMÉ ou MANUEL. Pour que le système mette à jour automatiquement la période avec l'heure d'été actuelle, sélectionnez CHAUFFAGE PROGRAMMÉ. Appuyer sur le bouton pour confirmer.
Sélection des zones Menu « Zones »	Sur cette page-écran, il est possible de sélectionner les zones hydrauliques à visualiser dans le menu utilisateur « Zones ». Tourner le bouton pour sélectionner les zones présentes dans l'installation et appuyer sur le bouton pour confirmer.
Configuration des paramètres « Zone »	Pour les appareils compatibles avec cette fonction, il est possible de configurer pour chaque Zone sélectionnée les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none">- Modalité de fonctionnement : Manuelle/Programmée/Éteinte ;- Nom de la Zone (uniquement pour les appareils compatibles) ;- Température ambiante de consigne ;- Régulateur de chauffage (uniquement pour les appareils compatibles) configurer le type d'appareil associé à la zone à chauffer :<ul style="list-style-type: none">• aucun• capteur d'ambiance• thermostat ;- Régulateur de refroidissement (uniquement pour les appareils compatibles) configurer le type d'appareil associé à la zone à refroidir :<ul style="list-style-type: none">• aucun• capteur d'ambiance• thermostat ;

Type de service programmation horaire	<p>La sélection du type de service programmation horaire (paramètre 0.4.3) est affichée si le système comporte des appareils prenant en charge la programmation horaire multi-températures.</p> <p>Si la sélection du mode multi-températures fait apparaître un message de conflit, la programmation doit être réglée sur « Bi-températures ».</p>
Sélection zone	<p>Sélection de l'utilisation prévue de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En mode interface système (zone 0) : l'appareil ne remplira que la fonction d'interface système et ne fonctionnera pas comme un thermostat temporisé pour garantir votre confort. - En mode thermostat temporisé (zones 1-6), l'écran d'affichage présente la sélection de la zone à attribuer au dispositif de contrôle de la température de la pièce. Tournez le bouton pour sélectionner la zone souhaitée. Appuyez sur le bouton pour confirmer.

ATTENTION !

CONFLIT ADRESSAGE BUS

Après l'initialisation, si la zone attribuée à l'appareil est déjà utilisée par un autre appareil présent sur le réseau bus, l'erreur de conflit d'adressage est affichée. Appuyer sur le bouton pour accéder à la page de configuration du réseau Bus BridgeNet. Procéder au bon adressage des appareils en suivant les instructions se trouvant dans leurs manuels respectifs.

ATTENTION !

CONFLIT TYPE PROGRAMMATION HORAIRE

L'erreur de conflit de programmation horaire est générée lorsque l'un des appareils programmables du réseau eBUS ne supporte pas la programmation multi-températures. Dans ce cas, la programmation doit être réglée sur « Bi-températures » via le paramètre 0.4.3.

ATTENTION !

CORRECTION TEMPÉRATURE AMBIANTE

En cas d'installation sur Modem à distance mural (Light Gateway), il se peut que la valeur mesurée de la température ambiante nécessite une correction.

REMARQUE : Lorsqu'il est connecté à un produit, le SENSYS HD fait office d'interface unique et n'affiche par conséquent que les fonctionnalités prises en charge par ce produit. Veuillez toujours consulter le manuel fourni avec le produit connecté pour découvrir les différentes fonctionnalités prises en charge.



La documentation technique est disponible au lien suivant :

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









AFFICHAGE INITIAL





- A. Touche Menu
- B. Bouton
(tourner pour sélectionner /
appuyer pour confirmer)
- C. Touche Esc (en arrière)
- D. Icônes de fonctionnement
- E. Météo et Température externe
- F. Température ambiante
- G. Température souhaitée
- H. Date et heure
- I. Icônes opérationnelles
- L. Indication de pression



	Mise à jour du module Wi-Fi en cours
	Ouverture Access Point en cours
	Wi-Fi Off ou non connecté
	Wi-Fi connecté mais accès à internet non réussi
	Wi-Fi activé
	Température extérieure
	Présence de flamme
	Rendement optimal de la chaudière
	Module solaire thermique connecté
	Contact photovoltaïque activé
	Contact photovoltaïque actif
	Système Smart Grid activé
	Système Smart Grid actif
	Résistances d'appoint non activées
	Nombre de stades des résistances activés
	Pompe à chaleur activée
	Extension point de consigne environnement activé
	Chauffage
	Chauffage activé
	Eau chaude sanitaire


	Eau chaude sanitaire activée
	Service refroidissement activé
	Service refroidissement actif
	Indice d'humidité relative
	Programmé
	Manuel
	Fonction thermostat régulation active
	Fonction vacances active
	Fonction Boost eau chaude active
	Confort sanitaire activé par la modalité de fonctionnement HC-HP et en heures pleines
	Confort sanitaire activé par la modalité de fonctionnement HC-HP et en heures creuses
	Confort sanitaire activé par la modalité de fonctionnement HC-HP 40 et en heures pleines
	Confort sanitaire activé par la modalité de fonctionnement HC-HP 40 et en heures creuses
	Mode test activé
	Fonction d'assainissement thermique activée
	Fonction hors gel activée
	Fonction déshumidification activée
	Mode silencieux activé (uniquement pour pompes à chaleur)

	Erreur en cours
	Cartouche de résistance active générique (Uniquement pour les systèmes de pompes à chaleur)
	Cartouche de résistance ballon eau chaude sanitaire activée
	Bloc d'alimentation électrique (Uniquement pour les pompes à chaleur)
	Surchauffe du réservoir
	Surchauffe du collecteur solaire


	Protection du collecteur solaire contre le gel
	Pompe de recirculation active (fonction Zero Cold Water)
	Pompe de recirculation activée (fonction Zero Cold Water)
30min	Mode manuel Zero Cold Water (disponible uniquement pour les chaudières de la série One Cozy)
	Mode programme temps Zero Cold Water (disponible uniquement pour les chaudières de la série One Cozy)
24h	Mode programme temps Zero Cold Water - active 24 h (disponible uniquement pour les chaudières de la série One Cozy)

FONCTIONS DE BASE

Réglage de la température ambiante en mode manuel

Le mode opérationnel de la zone associée à l'appareil est configuré en «  » MANUEL. Tourner le bouton pour sélectionner la valeur de température, indiquée sur l'afficheur par le curseur mobile à côté de la bague. Appuyer sur le bouton pour confirmer. L'afficheur affiche la température programmée.

Réglage de la température ambiante en mode Programmé.

Le mode opérationnel de la zone associée à l'appareil est configuré en «  » PROGRAMMÉ. Pendant le fonctionnement de la programmation horaire, il est possible de modifier momentanément la température ambiante sélectionnée. Tourner le bouton pour sélectionner la valeur de température indiquée par le curseur mobile à côté de la bague. Appuyer sur le bouton pour confirmer. L'afficheur affiche la température programmée. Tourner le bouton pour configurer l'heure jusqu'à laquelle on souhaite maintenir la modification. Appuyer sur le bouton pour confirmer. L'afficheur visualise le symbole «  ». L'interface affichera la valeur de température jusqu'à l'heure programmée, après quoi elle retournera à la température ambiante pré-programmée.



MENU UTILISATEUR

Appuyer sur la touche Menu, l'afficheur visualise le menu utilisateur composé de deux pages.

Pour accéder à la deuxième page, tourner le bouton et faire glisser le curseur jusqu'à la dernière icône de la première page.



• Zones

Permet de vérifier les principales informations sur l'état de fonctionnement des zones et de définir le mode de fonctionnement de chaque zone.



• Programmation horaire

Permet de configurer la programmation horaire en mode chauffage, refroidissement, ECS et tampon (si présent), pour la fonction « Zero Cold Water » (disponible uniquement pour les chaudières de la série One Cozy) et de l'auxiliaire (pour le mode « GREEN » des pompes à chaleur et des Réserve eau froide).



• Consommations énergétiques

Permet d'afficher l'estimation des consommations d'énergie (gaz et électricité) et leur évolution dans le temps pour les modes chauffage, refroidissement et sanitaire.



• Fonction vacances

La fonction vacances désactive le chauffage pendant la période des vacances et active la protection hors gel ambiante et du ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'à la date fixée.



• Mode opérationnel

Permet de sélectionner le mode opérationnel du système :



ÉTÉ

production d'eau chaude sanitaire, sans chauffage.



HIVER

production d'eau chaude sanitaire et chauffage.



CHAUFFAGE SEUL

exclusion chauffage ballon (le cas échéant).



REFROIDISSEMENT ET SANITAIRE

(le cas échéant)



REFROIDISSEMENT SEUL

exclusion chauffage ballon (le cas échéant)



OFF

système éteint, fonction hors-gel activée.



• Configuration Sanitaire

Peut être utilisé pour sélectionner la température souhaitée, le mode de fonctionnement pour la production d'eau chaude sanitaire, la fonction de désinfection thermique du réservoir de stockage d'ECS (si présent) ainsi que pour activer la fonction « Zero Cold Water ».



• Connectivité

Permet d'accéder aux paramètres du service de connectivité à distance lorsqu'un appareil Wi-Fi est connecté au bus et permet de consulter les principales informations de diagnostic.



• Informations de système

Permet la consultation des principales informations de diagnostic (des appareils connectés), et des performances énergétiques de l'installation.



• Configurations de l'afficheur

Permet la configuration des principaux paramètres de l'afficheur.



• Paramètres avancés

Permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Thermorégulation Chauffage
- Thermorégulation Refroidissement
- Paramètres Ballon de stockage
- Configurations avancées des appareils connectés (chaudière, pompe à chaleur, hybride...)
- Intégration photovoltaïque
- Unité de mesure
- Type de service programmation horaire : régler la programmation horaire sur « Bi-températures » ou « Multi-températures ».
- Correction de la température mesurée
- Sélection des zones à visualiser dans le menu « Zones »

AIRE TECHNIQUE

ATTENTION !

Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'interface de système, sa mise en service doit être effectuée par un professionnel qualifié remplissant les conditions requises par la loi.

Pour accéder à l'aire technique appuyer simultanément sur les touches Retour « Esc » et « Menu » jusqu'à la visualisation sur l'afficheur de « Insérer code ».

Tourner le bouton et saisir le code technique (234) et appuyer pour Confirmer.

Aire technique	
Langue	Réglage Langue
Date & heure	Réglage date et heure
Réglage du réseau BUS	Affichage des appareils connectés et de leurs caractéristiques
Mode Zone	Paramètres avancés du contrôle des zones
Menu	Accès à tous les menus et paramètres techniques activés en fonction des appareils connectés et des zones disponibles
Paramétrage guidé	Menu dédié aux procédures guidées pour la configuration des appareils présents dans l'installation
Maintenance	Accès rapide aux paramètres de service pour le technicien
Anomalies	Historique des 10 dernières erreurs enregistrées

IMPORTANT ! :

Pour en savoir plus sur le paramétrage et les procédures dans l'aire technique, se référer au manuel d'installation de chaque produit (chaudières, pompes à chaleur, hybrides, etc.).

Paramètre	Menu	Série	Réglage prédéfini	Description
0.	Réseau			
0.2.	Réseau BUS			
0.2.0	Présence réseau			Liste des appareils réseau Bus BridgeNet détectés
0.2.1	Courant Ebus	0-1000		Courant disponible sur le bus
0.3.	Commande à distance			
0.3.0	Numéro zone chauffage	0-6	1	Zone associée à l'appareil
0.3.1	Correction température ambiante	[-5°C ; +5°C]	0	Correction à apporter à la température mesurée dans la pièce
0.3.2	Version software interface			
0.3.3	Reset commande à distance			Rétablir les paramètres d'usine
0.3.4	Unités de mesure du système	[0 - 1]		Sélectionner les unités de mesure à afficher
0.3.5	Entrée zone(s) humidité	[0 - 12]	zone sélectionnée	Sélectionner les zones dans lesquelles l'appareil est utilisé comme sonde hygrométrique
0.3.6	Marque	[0 - 6]	0	
0.4.	Interface utilisateur			
0.4.0	Zone à régler par l'interface	[0 - 6]	1	Zone à afficher lorsque l'appareil est défini comme interface du système (zone 0)
0.4.3	Type de service programmation horaire	[0 - 1]	1	Choisir une programmation à deux ou multi-températures

GENERALIDADES

La interfaz de sistema SENSYS HD le permite una gestión simple y eficaz de la termorregulación de los ambientes y el control del agua caliente sanitaria.

La interfaz de sistema SENSYS HD es compatible con **Ariston NET**.

Con **Ariston NET** se puede encender, apagar y controlar la temperatura de la calefacción y del agua sanitaria desde un smartphone o un ordenador, en cualquier momento y en cualquier lugar.

El sistema permite monitorizar constantemente los consumos energéticos garantizando un ahorro en la factura del gas y avisa en tiempo real en caso de fallo del generador de calor. Además, activando el servicio de teleasistencia, el centro de asistencia podrá resolver la mayor parte de los problemas a distancia. Para obtener información más detallada al respecto, visite el sitio web dedicado a Ariston Net: **www.ariston.com**



NORMAS DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!

El siguiente manual es parte integrante y esencial del producto, se debe conservar con cuidado y siempre debe acompañar al producto, incluso en caso de cambio de propiedad o de usuario, o de empleo para otra aplicación.


No utilizar el producto con fines diferentes de aquellos especificados en el manual. El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de usos inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación con las instrucciones contenidas en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento del producto deberán ser ejecutadas exclusivamente por personal cualificado y con el empleo de repuestos originales. El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados del incumplimiento de esta indicación; el incumplimiento podría comprometer la seguridad de la instalación.

¡ATENCIÓN!

El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, siempre que estén bajo vigilancia o bien que las mismas hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros relativos.


No deje que los niños jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.

LEYENDA DE SÍMBOLOS:

 No respetar la advertencia significa un riesgo de lesiones para las personas, que en determinadas ocasiones pueden ser incluso mortales.


 El incumplimiento de la advertencia implica riesgo de daños, incluso graves, para objetos, plantas o animales.

El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de usos inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación con las instrucciones contenidas en este manual.


 **No realice operaciones que requieran el retiro del aparato del lugar de instalación.**
Daños en el aparato.

No se suba a sillas, taburetes, escaleras o soportes inestables para efectuar la limpieza del aparato.

 Lesiones personales por caídas o cortes (escaleras dobles).


 **No utilice insecticidas, disolventes o detergentes agresivos para la limpieza del aparato.**
Daño de las partes plásticas o pintadas.

No utilice el aparato con finalidades que no sean el uso doméstico normal.


 Daño del aparato por sobrecarga de funcionamiento.
Daño de los objetos indebidamente tratados.

 **No permita el uso del aparato a niños o a personas inexpertas.**
Daño del aparato por uso inadecuado.

Durante la limpieza, el mantenimiento y la conexión es necesario aislar el aparato de la red de alimentación desconectando la clavija de la toma.

 Lesiones personales por electrocución.

Limpiar el aparato siguiendo las instrucciones del manual de uso: con un paño de algodón limpio y sin pelusa, humedecido con una mezcla 70% alcohol isopropílico y 30% agua.

 Daños en el aparato.


EL PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA UE 2012/19/UE- En materia de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



El símbolo del contenedor tachado reproducido en el aparato o en el embalaje indica que, al final de la vida útil del producto, éste debe eliminarse por separado de los demás residuos.

El usuario deberá entregar el aparato al final de su vida útil en un centro municipal idóneo para la recogida selectiva de residuos electrodomésticos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma es posible entregar al revendedor el aparato que se desee eliminar, en el momento de la compra de un nuevo aparato de tipo equivalente. En tiendas de productos electrónicos con una superficie de venta de por lo menos 400 m², se pueden entregar gratuitamente, sin obligación de compra, productos electrónicos con tamaño inferior a 25 cm, para su eliminación. La recogida selectiva para enviar el equipo al reciclado, al tratamiento o al desguace compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos al medio ambiente y a la salud y favorece el reciclado de los materiales de los que se compone el equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



FICHA PRODUCTO	
Nombre del proveedor	ARISTON
Modelo de identificación del proveedor	SENSYS HD
Clase de control de temperatura	V
Contribución a la eficiencia energética % para la calefacción de los ambientes	+3%
Añadiendo un Ariston Sonda Externa /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Clase de control de temperatura	VI
Contribución a la eficiencia energética % para la calefacción de los ambientes	+4%
En un sistema de 3 zonas con 2 Ariston sensores ambiente:	
Clase de control de temperatura	VIII
Contribución a la eficiencia energética % para la calefacción de los ambientes	+5%

DATOS TÉCNICOS	
Medidas	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Alimentación eléctrica	BUS BridgeNet® 8 a 24V máx.
Consumo eléctrico	≤ 35mA
Temperatura de funcionamiento	-0 ÷ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-10 ÷ 45°C
Humedad	de 20 % HR a 80 % HR
Exactitud de la temperatura	+/- 0,5°C
Duración de la memoria temporal	mín. 2h
Longitud y sección del cable bus	máx. 50 m ø mín. 0.5 mm ²
NOTA: PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERENCIAS UTILIZAR UN CABLE BLINDADO O UN CABLE DOBLE TRENZADO.	





INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

El aparato mide la temperatura ambiente, por lo tanto, cuando se elige la posición de instalación deben tomarse algunas precauciones. Colocarlo alejado de fuentes de calor (radiadores, rayos solares, chimeneas, etc.) y de corrientes de aire o aberturas que podrían alterar la medición. Instalarlo a aproximadamente 1,50 m de altura del pavimento.

⚠ ¡ATENCIÓN!

La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado.

Antes de realizar cualquier conexión, desconectar la alimentación eléctrica del generador de calor utilizando el interruptor bipolar externo. Instalar el producto en un entorno con niveles normales de contaminación.

INSTALACIÓN EN LA PARED	
Conectar el par de cables en el borne para efectuar la conexión al generador de calor mediante BUS.	
Fijar en la pared la placa de base contenida en el kit de instalación.	
Colocar el dispositivo sobre la placa de base empujando con delicadeza hacia abajo.	
CONEXIÓN AL SISTEMA	
El envío, la recepción y la decodificación de las señales se produce mediante el protocolo BUS BridgeNet® que pone en comunicación el generador de calor con la interfaz de sistema.	
Conectar el par de cables del conector BUS al borne de la interfaz del sistema. La conexión eléctrica del dispositivo no es polarizada. NOTA: PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERENCIAS UTILIZAR UN CABLE BLINDADO O UN CABLE DOBLE TRENZADO. NOTA 2: Solo se puede conectar una interfaz System a la red BUS, pero en caso de un segundo dispositivo de alimentación, también se puede conectar la segunda interfaz System.	

CONFIGURACIÓN INICIAL

¡ATENCIÓN!

Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la interfaz de sistema, la puesta en funcionamiento debe ser efectuada por un técnico especializado que cumpla con los requisitos de ley.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN	
Inicialización	Poner la interfaz de sistema en la corredera de conexión empujando con delicadeza hacia abajo, asegurarse de que los productos estén alimentados, y después de una breve inicialización el dispositivo estará listo para la configuración.
Selección del idioma	El display indica "Idioma". Seleccionar el idioma deseado girando el pomo. Pulsar la tecla OK para confirmar.
Seleccionar fecha y hora	El display muestra la fecha y la hora. Girar el pomo para seleccionar el día, el mes y el año. A cada selección, pulsar siempre el pomo para confirmar.
	Una vez ajustada la fecha, la selección pasa al ajuste de la hora. Girar el pomo para ajustar la hora exacta. A cada selección, pulsar siempre el pomo para confirmar.
Selección modo hora legal	Una vez ajustada la hora, la selección pasa al ajuste del modo hora legal. Girar el pomo para seleccionar PROGRAM. CALEFACCIÓN o MANUAL. Si se desea que el sistema conmute automáticamente a la hora legal vigente, seleccionar PROGRAM. CALEFACCIÓN. Pulsar el pomo para confirmar.
Selección zonas Menú "Zonas"	En esta pantalla se seleccionan las zonas hidráulicas a visualizar en el menú usuario "Zonas". Girar el pomo para seleccionar las zonas de la instalación y pulsar el pomo para confirmar.
Configuración parámetros "Zona"	En los dispositivos compatibles con esta función es posible configurar por cada Zona seleccionada los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none">- Modo operativo: Manual/Programado/Off;- Nombre Zona (sólo para los dispositivos compatibles);- Temperatura Setpoint ambiente;- Regulador de calefacción (sólo para los dispositivos compatibles) seleccionar el tipo de dispositivo asociado a la zona en calefacción:<ul style="list-style-type: none">• ninguno• sensor ambiente• termostato;- Regulador de refrigeración (sólo para los dispositivos compatibles) seleccionar el tipo de dispositivo asociado a la zona en refrigeración:<ul style="list-style-type: none">• ninguno• sensor ambiente• termostato;

Modo programación horaria	<p>La selección del modo programación horaria (parámetro 0.4.3) se muestra si en el sistema hay dispositivos compatibles con la programación horaria multinivel.</p> <p>Si al seleccionar el modo multinivel aparece un mensaje de conflicto, es necesario poner la programación en el ajuste de dos niveles.</p>
Selección zona	<p>Selección del uso previsto del dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como interfaz de sistema (zona 0): el dispositivo solo realizará la función de interfaz de sistema y no funcionará como termostato controlado de forma horaria para manejar su comodidad. - Como termostato controlado de forma horaria (zonas 1-6), la pantalla muestra la selección de la zona que se asignará al dispositivo de control de la temperatura ambiente. Gire la perilla para seleccionar la zona deseada. Pulse la perilla para confirmar.

¡ATENCIÓN!

CONFLICTO DIRECCIÓN BUS

Tras la inicialización, si la zona asignada al dispositivo ya es utilizada por otro dispositivo presente en la red bus, se visualiza el error de conflicto de dirección. Pulsar el pomo para acceder a la página de configuración de la red Bus BridgeNet. Asignar las direcciones correctas a los dispositivos siguiendo las instrucciones de los respectivos manuales.

¡ATENCIÓN!

CONFLICTO DE PROGRAMACIÓN HORARIA

El error de conflicto de programación horaria ocurre cuando uno de los dispositivos programables presentes en la red eBUS no es compatible con la programación multinivel. En este caso, la programación se debe poner en el ajuste de dos niveles mediante el parámetro 0.4.3.

¡ATENCIÓN!

CORRECCIÓN TEMPERATURA AMBIENTE

En caso de instalación en Módem Remoto de pared (Light Gateway) la medición de la temperatura ambiente podría requerir una corrección.

NOTA: Cuando se conecta a un producto, SENSYS HD se convierte en su propia interfaz y, por lo tanto, solo muestra las características compatibles con ese producto. Consulte siempre el Manual proporcionado con el producto conectado para tener una visión general de las características compatibles.



La documentación técnica está disponible en el siguiente enlace:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









PANTALLA INICIAL






- A. Tecla Menú
- B. Pomo/ Tecla OK
- (girar para seleccionar / pulsar para confirmar)
- C. Tecla Esc (volver)
- D. Iconos de las funciones
- E. Pronóstico meteorológico y temperatura exterior
- F. Temperatura ambiente
- G. Temperatura deseada
- H. Fecha y hora
- I. Iconos operativos
- L. Valor de presión



	Actualización módulo Wi-Fi en curso
AP	Apertura Access Point en curso
	Wi-Fi Off o no conectado
	Wi-Fi conectado pero sin acceso a Internet
	Wi-Fi activo
	Temperatura exterior
	Presencia de llama
	Eficiencia caldera óptima
	Módulo solar térmico conectado
PV	Contacto fotovoltaico habilitado
	Contacto fotovoltaico activo
SG	Sistema Smart Grid habilitado
	Sistema Smart Grid activo
	Resistencias de integración no habilitadas
	Número de estadios de las resistencias activos
	Bomba de calor activa
	Extensión setpoint ambiente activa
	Calefacción
	Calefacción activa

	Sanitario
	Sanitario activo
	Refrigeración habilitada
	Refrigeración activa
90%	Índice humedad relativa
	Programado
	Manual
	Función termostato activa
	Función vacaciones activa
BOOST	Función Boost sanitario activa
HP HC	Comfort sanitario habilitado con modo operativo HC-HP y tarifa eléctrica estándar
	Comfort sanitario habilitado con modo operativo HC-HP y tarifa eléctrica reducida
HC40	Comfort sanitario habilitado con modo operativo HC-HP 40 y tarifa eléctrica estándar
	Comfort sanitario habilitado con modo operativo HC-HP 40 y tarifa eléctrica reducida
	Modo diagnóstico activo
	Función esterilización térmica activa
	Función anticongelante activa
	Función deshumidificación activa

	Modo silencioso activo (sólo para bombas de calor)
	Error en curso
	Resistencia genérica activa (Sólo para cascadas de bombas de calor)
	Resistencia del acumulador sanitario activa
	Bloqueo de la alimentación eléctrica (Sólo para bombas de calor)
	Sobretemperatura del tanque

	Sobretemperatura del colector solar
	Protección contra las heladas del colector solar
	Bomba de recirculación activa (función Zero Cold Water)
	Bomba de recirculación habilitada (función Zero Cold Water)
30min	Modo manual Zero Cold Water (disponible solo para calderas de la serie One Cozy)
	Modo de programa de tiempo de Zero Cold Water (disponible solo para calderas de la serie One Cozy)
24h	Activa 24h – Modo de programación de Zero Cold Water (disponible solo para calderas de la serie One Cozy)

FUNCIONES BÁSICAS

Regulación temperatura ambiente en modo Manual

El modo operativo de la zona asociada al dispositivo está en “” MANUAL.

Girar el pomo para seleccionar el valor de la temperatura, indicado en el display por el cursor móvil junto al icono de la tuerca.

Pulsar el pomo para confirmar.

El display muestra la temperatura seleccionada.

Regulación de la temperatura ambiente en modo Programado

El modo operativo de la zona asociada al dispositivo está en “” PROGRAMADO.

Durante el funcionamiento de la programación horaria es posible modificar temporalmente la temperatura ambiente programada. Girar el pomo para seleccionar el valor de la temperatura, indicado por el cursor móvil junto al icono de la tuerca.

Pulsar el pomo para confirmar.

El display muestra la temperatura seleccionada.

Girar el pomo para ajustar la hora hasta la cual se desea mantener la modificación.

Pulsar el pomo para confirmar. El display muestra el símbolo “”

La interfaz de sistema mantendrá el valor de temperatura hasta la hora programada y luego volverá a la temperatura ambiente preseleccionada.



MENÚ USUARIO

Pulsar la tecla Menú. El display muestra el menú usuario, compuesto por dos páginas. Para acceder a la segunda página, girar el pomo y desplazar el cursor hasta el último icono de la primera página.



• Zonas

Permite ver los principales datos de funcionamiento de las zonas y seleccionar el modo operativo de cada zona.



• Programación horaria

Permite programar el tiempo en modo calefacción, refrigeración, ACS y acumulador (si está presente), para la función “Zero Cold Water” (disponible solo para calderas de la serie One Cozy) y del auxiliar (para el modo “GREEN” de las bombas de calor, las Estación de agua fresca).



• Consumos energéticos

Permite visualizar una estimación de los consumos de gas y electricidad y la evolución temporal correspondientes a los modos calefacción, refrigeración y sanitario.



• Función Vacaciones

La función Vacaciones desactiva la calefacción durante las vacaciones y activa la protección anticongelante ambiente y del acumulador sanitario hasta la fecha programada.



• Modo operativo

Permite seleccionar el modo operativo del sistema:



VERANO

producción de agua caliente sanitaria, exclusión de la calefacción.



INVIERNO

producción de agua caliente sanitaria y calefacción.



SÓLO CALEFACCIÓN

exclusión del calentamiento del agua sanitaria (si lo hay).



REFRIGERACIÓN Y SANITARIO

(si lo hay)



SÓLO REFRIGERACIÓN

exclusión del calentamiento del agua sanitaria (si lo hay)



OFF

sistema apagado, función anticongelante activa.



- **Configuración agua sanitaria**

Se puede utilizar para seleccionar la temperatura deseada, el modo de funcionamiento para la producción de agua caliente sanitaria y la función de saneamiento térmico del tanque de almacenamiento de ACS (si está presente), y para activar la función “Zero Cold Water”.



- **Conectividad**

Permite acceder a la configuración del servicio de conectividad remota si hay un dispositivo WiFi conectado al bus que permite la consulta de los principales datos de diagnóstico.



- **Información de sistema**

Permite la consulta de la principal información de diagnóstico (de los dispositivos conectados) y las prestaciones energéticas de la instalación



- **Configuración Pantalla**

Permite la configuración de los principales ajustes de la pantalla.



- **Configuración avanzada**

Permite acceder a las siguientes funciones:

- Termorregulación de calefacción
- Termorregulación de refrigeración
- Configuración buffer
- Configuración avanzada de los dispositivos conectados (caldera, bomba de calor, híbrido...)
- Integración fotovoltaica
- Unidad de medida
- Modo programación horaria: pone la programación horaria en el ajuste de dos niveles o en el ajuste multinivel
- Corrección de la temperatura medida
- Selección de las zonas a visualizar en el menú “Zonas”

ÁREA TÉCNICA

¡ATENCIÓN!

Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la interfaz de sistema, la puesta en funcionamiento debe ser efectuada por un técnico especializado que cumpla con los requisitos de ley.

Para acceder al área técnica pulsar simultáneamente las teclas Atrás “Esc” y “Menú” hasta visualizar en el display “Introducción código”.

Girar el pomo, introducir el código técnico (234) y pulsar para confirmar.

Área técnica	
Idioma	Selección del idioma
Hora y fecha	Ajuste de fecha y hora
Ajuste red Bus BridgeNet	Visualización de los dispositivos conectados y de sus características
Modo Zona	Configuración avanzada del control de las zonas
Menú	Acceso a todos los menús y parámetros técnicos habilitados en base a los dispositivos conectados y a las zonas disponibles
Configuración guiada	Menú dedicado al procedimiento guiado para la configuración de los dispositivos presentes en la instalación
Mantenimiento	Acceso rápido a los parámetros de servicio para el técnico
Errores	Lista de los últimos 10 errores detectados.

¡IMPORTANTE!

Para más detalles sobre la configuración de los parámetros y los procedimientos del área técnica, consultar el manual de instalación de cada producto (calderas, bombas de calor, híbridos, etc.).

Parámetro	Menú	Serie	Ajuste predefinido	Descripción
0..	Red			
0.2.	Red bus			
0.2.0	Red detectada			Lista de dispositivos de red Bus BridgeNet detectados
0.2.1	Corriente ebus	0-1000		Corriente disponible en el bus
0.3.	Interfaz del sistema			
0.3.0	Número de la zona	0-6	1	Zona asociada al dispositivo
0.3.1	Corrección temperatura ambiente	[-5°C; +5°C]	0	Corrección a aportar a la temperatura medida en la habitación
0.3.2	Versión SW Interfaz			
0.3.3	Interfaz de sistema de reinicio			Restablece los ajustes de fábrica
0.3.4	Unidad de medida del sistema	[0- 1]		Selecciona las unidades de medida a visualizar
0.3.5	Zona lectura humedad	[0- 12]	zona seleccionada	Selecciona las zonas donde el dispositivo se utiliza como sonda higrométrica
0.3.6	Marca	[0- 6]	0	
0.4.	Interfaz usuario			
0.4.0	Zona para ajustar con display	[0- 6]	1	Zona a visualizar cuando el dispositivo está configurado como interfaz de sistema (zona 0)
0.4.3	Tipo servicio programación	[0- 1]	1	Selecciona la programación en dos niveles o multinivel

INFORMAÇÕES GERAIS

A interface de sistema SENSYS HD consente uma simples e eficaz gestão da termorregulação dos ambientes e o controlo da água quente sanitária.

A interface de sistema SENSYS HD é compatível com **Ariston NET**.

Com **Ariston NET** pode ligar, desligar e controlar a temperatura do aquecimento e da água sanitária através do smartphone ou do computador, sempre e a partir de qualquer lado.

Permite monitorizar constantemente os consumos energéticos garantindo poupar na fatura do gás e avisa-o em tempo real em caso de avaria do gerador de calor. Além disso, ativando o serviço de teleassistência, o centro de assistência pode resolver a maior parte dos problemas à distância.

Para obter mais informações sobre o sítio da Web dedicado ao serviço Ariston Net: www.ariston.com



REGRAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO!

O seguinte manual é parte integrante e essencial do produto; deve ser bem guardado e acompanhar sempre o produto, mesmo em caso de transferência para outro proprietário ou utilizador, ou em caso de utilização noutra aplicação.















Não é permitido utilizar o produto para outros fins diferentes dos especificados no presente manual. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos causados por um uso indevido do produto ou pela não adequação da instalação às instruções fornecidas neste manual. Todas as operações de manutenção no produto devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado e mediante a utilização exclusiva de peças sobressalentes originais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos relacionados com a não observância desta indicação, o que pode comprometer a segurança da instalação.

ATENÇÃO!

O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou depois de terem recebido instruções adequadas sobre a utilização segura do aparelho e a compreensão dos perigos associados ao mesmo.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção destinadas a serem efetuadas pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

AVISO:

-  A não observância de uma advertência implica risco de lesões, em determinadas circunstâncias até mesmo mortais, nas pessoas.
-  A não observância de uma advertência implica risco de danos, em determinadas circunstâncias até mesmo graves, nos objetos, nas plantas ou nos animais.
O fabricante não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos causados por um uso indevido do produto ou pela não adequação da instalação às instruções fornecidas neste manual.
-  **Não realize operações que impliquem a remoção do aparelho da sua instalação.**
Danos do aparelho.
-  **Não suba para cadeiras, bancos, escadas ou suportes instáveis para efetuar a limpeza do aparelho.**
-  Lesões pessoais causadas por queda ou corte (escadotes).
-  **Não utilize inseticidas, solventes nem detergentes agressivos para a limpeza do aparelho.**
-  Danos nas peças de material plástico ou pintadas.
-  **Não utilize o aparelho para fins diferentes da utilização doméstica normal.**
-  Danos no aparelho por sobrecarga de funcionamento.
Danos nos objetos tratados indevidamente.
-  **Não permita que crianças ou pessoas inexperientes utilizem o aparelho.**
Danos no aparelho causados por uma utilização indevida.
-  **Durante os trabalhos de limpeza, manutenção e conexão é necessário isolar o aparelho da rede de alimentação, retirando a ficha da tomada.**
-  Lesões pessoais por eletrocussão.
-  **Limpar o aparelho de acordo com as instruções fornecidas no manual de utilização: com um pano de algodão limpo sem fiapos e humedecido com uma mistura de 70% de álcool isopropílico e 30% de água.**
-  Danos do aparelho.


**PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA UE 2012/19/UE -
Relativo ao tratamento dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)**



O símbolo do contentor barrado aposto no equipamento ou na respetiva embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos no fim de vida útil.

Por conseguinte, o utilizador deve entregar o equipamento em fim de vida útil num centro municipal de recolha diferenciada de resíduos eletrotécnicos e eletrónicos. Em alternativa à gestão autónoma, é possível entregar o equipamento que se pretende eliminar ao revendedor no ato de aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente. Junto dos revendedores de produtos eletrónicos com uma superfície de venda de pelo menos 400 m², é também possível entregar gratuitamente e sem obrigatoriedade de compra os produtos eletrónicos que pretende eliminar com dimensões inferiores a 25 cm. Uma recolha seletiva adequada para posterior envio do equipamento eliminado para reciclagem, tratamento e eliminação ecocompatível contribui para evitar possíveis efeitos nocivos no meio ambiente e na saúde e favorece a reutilização/reciclagem dos materiais que o compõem.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



FICHA DO PRODUTO	
Nome do fornecedor	ARISTON
Modelo identificativo do fornecedor	SENSYS HD
Classe do controlo de temperatura	V
Contributo para a eficiência energética em % no aquecimento dos ambientes	+3%
Adicionando uma sonda externa Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Classe do controlo de temperatura	VI
Contributo para a eficiência energética em % no aquecimento dos ambientes	+4%
Num sistema de 3 zonas com 2 sensores ambiente Ariston:	
Classe do controlo de temperatura	VIII
Contributo para a eficiência energética em % no aquecimento dos ambientes	+5%

DADOS TÉCNICOS	
Medidas	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Alimentação elétrica	BUS BridgeNet® 8 a 24V máx
Absorção elétrica	≤35mA
Temperatura de funcionamento	-0 ÷ 50 °C
Temperatura de armazenamento	-10 ÷ 45 °C
Humidade	20% HR ÷ 80% HR
Precisão da temperatura	+/- 0,5 °C
Duração da memória tampão	mín 2h
Comprimento e secção do cabo bus	máx. 50 m ø mín. 0,5 mm ²
NOTA: PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIAS, UTILIZE UM CABO BLINDADO OU UM PAR DE FIOS DE COBRE ENTRELACADOS.	





INSTALAÇÃO DO PRODUTO

O aparelho deteta a temperatura ambiente, portanto, no ato de escolher a posição de instalação, deve considerar alguns aspetos. Posicione-o afastado de fontes de calor (radiadores, raios solares, lareiras, etc.) e de correntes de ar ou aberturas para o exterior que possam influenciar a deteção da temperatura. Instale o aparelho a cerca de 1,50 m de altura relativamente ao pavimento.

⚠ ATENÇÃO!

A instalação deve ser efetuada por um técnico qualificado.

Antes de efetuar qualquer tipo de ligação, desligue a alimentação elétrica do gerador de calor através do interruptor bipolar externo. Instale o produto num ambiente com níveis de contaminação normais.

INSTALAÇÃO NA PAREDE	
<p>Ligue o par de fios no terminal para efetuar a ligação ao gerador de calor através de BUS.</p>	
<p>Fixe a placa de base incluída no kit de instalação na parede.</p>	
<p>Posicione o dispositivo na placa de base, empurrando-a delicadamente para baixo.</p>	
LIGAÇÃO AO SISTEMA	
<p>O envio, a receção e a descodificação dos sinais ocorre através do protocolo BUS BridgeNet®, que coloca em comunicação o gerador de calor e a interface de sistema.</p>	
<p>Ligue o par de fios do conector BUS ao terminal da interface de sistema.</p> <p>A ligação elétrica do dispositivo não é polarizada.</p> <p>NOTA: PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIAS, UTILIZE UM CABO BLINDADO OU UM PAR DE FIOS DE COBRE ENTRELACADOS.</p> <p>NOTA2: Apenas uma interface do Sistema pode ser conectada à rede BUS, mas no caso de um segundo dispositivo de alimentação, a segunda interface do Sistema também pode ser conectada.</p>	

CONFIGURAÇÃO INICIAL

ATENÇÃO!

Para garantir a segurança e o funcionamento correto da interface de sistema, a colocação em funcionamento deve ser efetuada por um técnico qualificado que possua os requisitos legais.

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO	
Inicialização	Insira a interface de sistema na ranhura de ligação empurrando-a delicadamente para baixo. Assegure-se de que os produtos estejam alimentados. Após uma breve inicialização, o dispositivo está pronto para a configuração.
Seleção de idioma	O ecrã apresenta “Idioma”. Selecione o idioma pretendido rodando o seletor. Prima a tecla OK para confirmar
Seleção de data e hora	O ecrã apresenta “Hora e data”. Rode o seletor para selecionar o dia, o mês e o ano. A cada seleção, pressione sempre o seletor para confirmar.
	Depois de configurada a data, a seleção passa para a configuração da hora. Rode o seletor para configurar a hora exata; a cada seleção, pressione sempre o seletor para confirmar.
Seleção modalidade Hora de Verão	Depois de configurada a hora, a seleção passa para a configuração da modalidade Hora de Verão. Rode o seletor para selecionar PROGRAMAÇÃO ou MANUAL. Se pretender que o sistema atualize automaticamente o período com a hora de verão em vigor, selecione PROGRAMAÇÃO. Pressione o seletor para confirmar.
Seleção de zonas Menu “Zonas”	Neste ecrã é possível selecionar as zonas hidráulicas a visualizar no menu utilizador “Zonas”. Rode o seletor para selecionar as zonas presentes no sistema, e pressione o seletor para confirmar.
Configuração parâmetros “Zona”	Para os dispositivos compatíveis com esta função, é possível configurar para cada Zona selecionada os seguintes parâmetros: <ul style="list-style-type: none">- Modalidade operativa: Manual/Programada/Off;- Nome Zona (apenas para dispositivos compatíveis);- Temperatura ambiente de referência;- Regulador Aquecimento (apenas para dispositivos compatíveis) configure o tipo de dispositivo associado à zona de aquecimento:<ul style="list-style-type: none">• nenhum• sensor de ambiente• termóstato;- Regulador Arrefecimento (apenas para dispositivos compatíveis) configure o tipo de dispositivo associado à zona de arrefecimento:<ul style="list-style-type: none">• nenhum• sensor de ambiente• termóstato;

Tipo de serviço da programação	<p>A seleção do tipo de serviço da programação (parâmetro 0.4.3) é mostrada se no sistema estiverem presentes dispositivos que suportam a programação horária set-point multinível.</p> <p>Se, ao selecionar o modo set-point multinível for apresentada uma mensagem de conflito, é necessário configurar a programação "Set-point de dois níveis".</p>
Seleção de zona	<p>Seleção da utilização pretendida do dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como interface do sistema (zona 0): o dispositivo apenas desempenhará a função de interface do sistema e não funcionará como um termostato controlado por tempo para gerir o seu conforto. - Como um termostato controlado por tempo (zonas {1-6}), o ecrã de visualização mostra a seleção da zona a ser atribuída ao dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Rode o botão para selecionar a zona pretendida. Prima o botão para confirmar.

ATENÇÃO!

CONFLITO DE ENDEREÇAMENTO BUS

Após a inicialização, se a zona atribuída ao dispositivo já estiver a ser utilizada por outro dispositivo presente na rede bus, é visualizado o erro de conflito de endereçamento. Pressione o seletor para aceder à página de configuração da rede Bus BridgeNet. Proceda ao endereçamento correto dos dispositivos de acordo com as instruções presentes nos respetivos manuais.

ATENÇÃO!

CONFLITO TIPO DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

O erro de conflito de programação horária é gerado quando um dos dispositivos programáveis presentes na rede eBUS não suporta a programação set-point multinível.

Neste caso, a programação deve ser configurada para "Set-point de dois níveis" através do parâmetro 0.4.3.

ATENÇÃO!

CORREÇÃO TEMPERATURA AMBIENTE

Em caso de instalação no Modem Remoto de parede (Light Gateway), a medição da temperatura ambiente pode necessitar de uma correção.

NOTA: Quando ligado a um produto, o SENSYS HD torna-se a sua própria interface e, portanto, exibe apenas as funcionalidades suportadas por esse produto. Sempre consulte o Manual fornecido com o produto conectado para uma visão geral das funcionalidades suportadas.



A documentação técnica está disponível no seguinte link:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









ECRÃ INICIAL





- A. Tecla menu
- B. Seletor
(rodar para selecionar
/ pressionar para confirmar)
- C. Tecla Esc (voltar)
- D. Ícones funcionais
- E. Meteo e Temperatura externa
- F. Temperatura ambiente
- G. Temperatura pretendida
- H. Data e hora
- I. Ícones operativos
- L. Indicação de pressão



	Atualização módulo Wi-Fi em curso
	Abertura Access Point em curso
	Wi-Fi Off ou não ligado
	Wi-Fi ligado mas acesso à internet falhado
	Wi-Fi ativo
	Temperatura externa
	Presença de chama
	Eficiência ideal da caldeira
	Módulo solar térmico ligado
	Serviço fotovoltaico habilitado
	Contacto fotovoltaico ativo
	Sistema Smart Grid habilitado
	Sistema Smart Grid ativo
	Resistências de integração não habilitadas
	Número de fases de resistências ativas
	Bomba de calor ativa
	Extensão setpoint ambiente ativa
	Aquecimento
	Aquecimento ativo
	Água sanitária


	Água sanitária ativa
	Serviço de arrefecimento habilitado
	Serviço de arrefecimento ativo
	Índice de humidade relativa
	Programado
	Manual
	Função de termostato ativa
	Função férias ativa
	Função Boost água sanitária ativa
	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP e faixa tarifa elétrica normal
	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP e faixa tarifa elétrica reduzida
	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP 40 e faixa tarifa elétrica normal
	Conforto água sanitária habilitado com modo operativo HC-HP 40 e faixa tarifa elétrica reduzida
	Modo de teste ativo
	Função sanitificação térmica ativa
	Função antigelo ativa
	Função desumidificação ativa
	Modo silencioso ativo (apenas para bomba de calor)

	Erro em curso
	Resistência ativa genérica (apenas para Cascatas de bombas de calor)
	Resistência acumulação água sanitária ativa
	Bloqueio de alimentação elétrica (apenas para bombas de calor)
	Sobretemperatura do tanque
	Sobretemperatura do coletor solar

	Proteção contra o gelo do coletor solar
	Bomba de recirculação ativa (função Zero Cold Water)
	Bomba de recirculação ativada (função Zero Cold Water)
30min	Modo manual de Zero Cold Water (disponível apenas para caldeiras da série One Cozy)
	Modo de programa de tempo de Zero Cold Water (disponível apenas para caldeiras da série One Cozy)
24h	Ativo 24h – modo de programa de tempo Zero Cold Water (disponível apenas para caldeiras da série One Cozy)

FUNÇÕES BASE


Regulação temperatura ambiente no modo manual

O modo operativo da zona associada ao dispositivo está configurado em “” MANUAL. Rode o seletor para seleccionar o valor de temperatura, indicado no visor pelo cursor móvel junto ao aro.

Pressione o seletor para confirmar.

O visor apresenta a temperatura definida.

Regulação temperatura ambiente no modo Programado

O modo operativo da zona associada ao dispositivo está configurado em “” PROGRAMADO. Durante o funcionamento da programação horária, é possível modificar temporariamente a temperatura ambiente configurada. Rode o seletor para seleccionar o valor de temperatura, indicado pelo cursor móvel junto ao aro.

Pressione o seletor para confirmar.

O visor apresenta a temperatura definida.

Rode o seletor para configurar a hora até quando se deseja manter a modificação.

Pressione o seletor para confirmar. O visor mostrará o símbolo “”

A interface de sistema mantém o valor da temperatura até ao horário configurado e, decorrido este tempo, volta automaticamente à temperatura ambiente predefinida.



MENU UTILIZADOR

Pressione a tecla Menu, o visor apresenta o menu utilizador composto por das páginas. Para aceder à segunda página, rode o selector e deslize o cursor até ao último ícone da primeira página.



• Zonas

Permite verificar as principais informações do estado de funcionamento das zonas e configurar a modalidade operativa de cada zona.



• Programação horária

Permite que o agendamento de tempo seja definido nos modos de aquecimento, arrefecimento, AQS e buffer (se presente), para a função “Zero Cold Water” (disponível apenas para Caldeiras da série One Cozy) e do auxiliar (para o modo “GREEN” das bombas de calor, as Outro periféricos).



• Consumos energéticos

Permite visualizar a estimativa dos consumos energéticos (gás e eletricidade) e o seu progresso temporal para as modalidades de aquecimento, arrefecimento e água sanitária.



• Função férias

A função Férias desativa o aquecimento durante o período das férias e ativa a proteção antigelo ambiente e da acumulação de água sanitária até à data configurada.



• Modalidade operativa

Permite seleccionar a modalidade operativa do sistema:



VERÃO

produção de água quente sanitária, desativação do aquecimento.



INVERNO

produção de água quente sanitária e aquecimento.



SÓ AQUECIMENTO

exclusão do aquecimento da caldeira (se presente).



ARREFECIMENTO E ÁGUA SANITÁRIA (se presente)



APENAS ARREFECIMENTO

exclusão do aquecimento da caldeira (se presente)



OFF

sistema desligado, função antigelo ativa.



- **Configurações água sanitária**

Pode ser usado para selecionar a temperatura pretendida, o modo de operação para produção de água quente doméstica e a função de sanitização térmica do depósito de armazenamento de água quente (se presente), e para ativar a função “Zero Cold Water”.



- **Conectividade**

Permite aceder às configurações do serviço de conectividade remota quando está ligado ao bus um dispositivo WiFi e permite a consulta das principais informações de diagnóstico.



- **Informações de sistema**

Permite a consulta das principais informações de diagnóstico (dos dispositivos ligados) e o desempenho energéticos do sistema



- **Configurações do ecrã**

Permite a configuração das principais configurações do ecrã



- **Configurações avançadas**

Permite aceder às seguintes funções:

- Termorregulação aquecimento
- Termorregulação arrefecimento
- Configurações buffer
- Configurações avançadas dos dispositivos ligados (caldeira, bomba de calor, híbrido...)
- Integração fotovoltaico
- Unidade de medida
- Tipo de serviço da programação:
configura a programação horária “de dois níveis” ou “multinível”
- Correção temperatura medida
- Seleção zonas a visualizar no menu “Zonas”

ÁREA TÉCNICA

ATENÇÃO!

Para garantir a segurança e o funcionamento correto da interface de sistema, a colocação em funcionamento deve ser efetuada por um técnico qualificado que possua os requisitos legais.

Para aceder à área técnica, pressione simultaneamente as teclas voltar “Esc” e “Menu” até visualizar no visor a indicação “Introdução código”.

Rode o seletor e insira o código técnico (234), pressione para confirmar.

Área técnica	
Idioma	Configuração idioma
Hora e data	Configuração data e hora
Configurações rede BUS BridgeNet	Visualização dos dispositivos ligados e das suas características
Modo de Zona	Configurações avançadas do controlo das zonas
Menu	Acesso a todos os menus e parâmetros técnicos habilitados com base nos dispositivos ligados e nas zonas disponíveis
Configuração guiada	Menu dedicado aos procedimentos orientados para configuração dos dispositivos presentes no sistema
Manutenção	Acesso rápido aos parâmetros de serviço para o técnico
Erros	Lista dos últimos 10 erros detetados

IMPORTANTE!

Para mais informações sobre as configurações dos parâmetros e dos procedimentos da área técnica, consultar o manual de instalação de cada produto (caldeiras, bombas de calor, híbridos, etc.).

Parâmetro	Menu	Série	Configuração predefinida	Descrição
0..	Rede			
0.2.	Rede bus			
0.2.0	Rede detetada			Lista dos dispositivos de rede Bus BridgeNet detetados
0.2.1	Corrente Ebus	0-1000		Corrente disponível no bus
0.3.	Interface do sistema			
0.3.0	Número de zonas	0-6	1	Zona associada ao dispositivo
0.3.1	Correção temperatura ambiente	[-5°C; +5°C]	0	Correção a aplicar à temperatura medida na divisão
0.3.2	Versão SW interface			
0.3.3	Reiniciar Sistema de Interface			Repõe as configurações de fábrica
0.3.4	Unidade de medição do sistema	[0- 1]		Seleciona as unidades de medida a visualizar
0.3.5	Zona de entrada Humidade	[0- 12]	zona selecionada	Seleciona as zonas onde o dispositivo é utilizado como sonda higrométrica
0.3.6	Marca	[0- 6]	0	
0.4.	Interface utilizador			
0.4.0	Zona regulada pelo display	[0- 6]	1	Zona a visualizar quando o dispositivo é configurado como interface do sistema (zona 0)
0.4.3	Tipo de serviço da programação	[0- 1]	1	Seleciona a programação a dois níveis ou multinível

DANE OGÓLNE

Interfejs systemu SENSYS HD umożliwi Państwu proste i wydajne sterowanie termoregulacją pomieszczeń i ciepłą wodą użytkową. Interfejs systemu SENSYS HD jest zgodny z **Ariston NET**.

Dzięki **Ariston NET** można włączać, wyłączać i kontrolować temperaturę ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej przy użyciu smartfona lub komputera osobistego, zawsze i wszędzie.

System umożliwia ciągły monitoring zużycia energii, zapewniając oszczędność gazu, oraz powiadamia w czasie rzeczywistym o usterkach generatora ciepła. Ponadto, aktywując usługę zdalnego sterowania i obsługi, Centrum Obsługi Technicznej będzie mogło rozwiązać zdalnie większość części problemów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy się połączyć ze stroną Ariston Net: **www.ariston.com**



PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!













Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną i nieodłączną część produktu. Użytkownik powinien ją starannie przechowywać, dbając o to, aby zawsze towarzyszyła produktowi, również w razie przekazania go innemu właścicielowi lub użytkownikowi lub przeniesienia w inne miejsce. Zabrania się użytkowania produktu do celów innych niż cele określone w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym użyciem lub niedostosowaniem instalacji do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Wszystkie prace związane z konserwacją produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego zalecenia, co mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo instalacji.

UWAGA!

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo i zostały przez te osoby przeszkolone w kwestiach dotyczących obsługi urządzenia.

Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne, będące w gestii użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

UWAGA:

-  Niestosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń ciała, w niektórych przypadkach nawet śmiertelnych.
-  Niestosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować zagrożenie, w pewnych sytuacjach nawet poważne, dla zwierząt, roślin lub przedmiotów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym użyciem lub niedostosowaniem instalacji do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
-  **Nie wykonywać czynności, które wymagają przeniesienia urządzenia z miejsca montażu.**
Uszkodzenie urządzenia.
-  **Nie wchodzić na niestabilne krzesła, taborety, drabiny, itp. w celu wyczyszczenia urządzenia.**
Obrażenia spowodowane upadkiem z dużej wysokości lub przecięciem (drabina podwójna).
-  **Nie używać do czyszczenia urządzenia środków owadobójczych, rozpuszczalników ani silnych środków czyszczących.**
Uszkodzenie części z tworzywa sztucznego lub malowanych.
-  **Nie korzystać z urządzenia do celów innych niż normalny użytek domowy.**
-  Uszkodzenie urządzenia z powodu przeciążenia.
Uszkodzenie niewłaściwie użytkowanych przedmiotów.
-  **Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia przez dzieci lub osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.**
Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
-  **Na czas czyszczenia, konserwacji i podłączania należy odłączyć zasilanie sieciowe od urządzenia poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda.**
-  Obrażenia spowodowane porażeniem prądem.
-  **Wyczyścić urządzenie zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi: za pomocą czystej bawełnianej ściereczki nie pozostawiającej kłaczków, zwilżonej mieszaniną 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody.**
-  Uszkodzenie urządzenia.


PRODUKT ZGODNY Z DYREKTYWĄ UE 2012/19/UE- Dekret z mocą ustawy 49/2014 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady zamieszczony na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produkt, po zakończeniu jego eksploatacji, musi zostać poddany selektywnej zbiórce.

Użytkownik musi dostarczyć urządzenie do odpowiednich ośrodków selektywnej zbiórki sprzętu elektrotechnicznego i elektrycznego. Urządzenie przeznaczone do usunięcia można również przekazać do sprzedawcy w chwili zakupu nowego, równorzędnego urządzenia. W punktach sprzedaży produktów elektronicznych o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² możliwe jest przekazanie, bezpłatnie i bez obowiązku dokonania zakupu, produktów elektronicznych przeznaczonych do utylizacji, których wymiary nie przekraczają 25 cm. Właściwa selektywna zbiórka urządzeń, mająca na celu przekazanie ich do recyklingu, obróbki lub utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska, przyczynia się do uniknięcia ich szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie, a także sprzyja ponownemu wykorzystaniu i/lub recyklingowi surowców, z których urządzenie zostało zbudowane.

OPIS PRODUKTU



KARTA PRODUKTU	
Nazwa dostawcy	ARISTON
Identyfikacja modelu dostawcy	SENSYS HD
Klasa sterowania temperaturą	V
Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń	+3%
Dodając czujnik zewnętrzny Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Klasa sterowania temperaturą	VI
Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń	+4%
W systemie 3-strefowym z 2 Czujnikami Otoczenia Ariston:	
Klasa sterowania temperaturą	VIII
Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń	+5%

DANE TECHNICZNE	
Wymiary	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Zasilanie elektryczne	BUS BridgeNet® 8 do maks. 24V
Pobór mocy	≤35mA
Temperatura robocza	-0 ÷ 50°C
Temperatura przechowywania	-10 ÷ 45°C
Wilgotność	20% RH ÷ 80% RH
Dokładność temperatury	+/- 0,5°C
Czas bufora pamięci	min 2h
Długość i przekrój przewodu bus	maks. 50 m ø min. 0,5 mm ²
UWAGI: W CELU UNIKNIĘCIA ZAKŁÓCEŃ, UŻYWAĆ PRZEWODU EKRANOWANEGO LUB DWUŻYŁOWEGO PRZEWODU TELEFONICZNEGO.	





INSTALACJA PRODUKTU

W związku z tym, że urządzenie odczytuje temperaturę otoczenia, przy wyborze miejsca instalacji należy zwrócić uwagę na pewne czynniki. Należy umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła (grzejników, promieni słonecznych, kominków, itp.) oraz w miejscach nienarażonych na przeciągi i nieposiadających otworów wylotowych na zewnątrz, gdyż mogłyby to zakłócić pomiary. Urządzenie powinno być zainstalowane na wysokości ok. 1,50 m od podłogi.

⚠ UWAGA!

Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel techniczny.

Przed wykonaniem jakiegokolwiek rodzaju połączenia, należy odciąć zasilanie elektryczne od generatora ciepła przy użyciu zewnętrznego wyłącznika dwubiegunowego. Produkt należy instalować w otoczeniu o standardowym poziomie zanieczyszczeń.

MONTAŻ NA ŚCIANIE	
Podłączyć parę przewodów do zacisku w celu wykonania podłączenia do generatora ciepła za pomocą BUS.	
Przymocować płytę podstawową zawartą w zestawie instalacyjnym do ściany.	
Umieścić urządzenie na podstawie dociskając delikatnie do dołu.	
PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU	
Wysyłanie, odbiór oraz dekodowanie sygnałów jest przeprowadzane przy pomocy protokołu BUS BridgeNet®, umożliwiającego komunikację między generatorem ciepła i interfejsem systemu	
Podłączyć parę przewodów od złącza BUS do zacisku interfejsu systemu. Połączenie elektryczne urządzenia nie jest polaryzowane.	
UWAGI: W CELU UNIKNIĘCIA ZAKŁÓCEŃ, UŻYWAĆ PRZEWODU EKRANOWANEGO LUB DWUŻYŁOWEGO PRZEWODU TELEFONICZNEGO.	
UWAGA2: Do sieci BUS można podłączyć tylko jeden interfejs systemowy, ale w przypadku podłączenia drugiego urządzenia Kable zasilające możliwe jest podłączenie także drugiego interfejsu systemowego.	

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

UWAGA!

Aby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe działanie interfejsu systemu, jego uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany technik, posiadający właściwe uprawnienia.

PROCEDURA KONFIGURACJI	
Inicjalizacja	Umieścić interfejs systemu w prowadnicy połączeniowej, dociskając delikatnie w dół; upewnić się, że urządzenia są podłączone do zasilania, po krótkim okresie inicjalizacji urządzenie jest gotowe do skonfigurowania.
Wybór języka	Na wyświetlaczu pojawi się napis „Język”. Wybrać żądany język, obracając pokrętko. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Ustawianie daty i godziny	Na wyświetlaczu pojawi się „Czas & Data”. Przekręcić pokrętko, aby wybrać dzień, miesiąc i rok. Po każdym dokonaniu wyboru zawsze nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić.
	Po ustawieniu daty wybór przechodzi na ustawienie godziny. Obracać pokrętkiem, aby ustawić dokładną godzinę, po każdym dokonaniu wyboru zawsze nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić.
Wybrać tryb czasu zimowego	Po ustawieniu godziny wybór przechodzi na ustawienie trybu czasu zimowego. Obracając pokrętkiem, wybrać tryb PROGRAM lub RĘCZNY. Jeśli pragnie się zaktualizować automatycznie system na czas zimowy, należy nacisnąć PROGRAM. Nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić.
Wybór stref Menu „Strefy”	Na tej stronie można wybrać strefy hydrauliczne, które pragnie się wyświetlić w menu użytkownika „Strefy”. Obracając pokrętkiem, wybrać strefy obecne w instalacji, następnie nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić.
Ustawienie parametrów „Strefy”	Dla urządzeń kompatybilnych z tą funkcją można ustawić dla każdej wybranej Strefy następujące parametry: <ul style="list-style-type: none">- Tryb roboczy: Ręczny/Zaprogramowany/Off;- Nazwa strefy (tylko dla urządzeń kompatybilnych);- Temperatura Ustawiona otoczenia;- Regulator ogrzewania (tylko dla urządzeń kompatybilnych) ustawić rodzaj urządzenia sparowanego ze strefą ogrzewania:<ul style="list-style-type: none">• brak• czujnik temperatury otoczenia• termostat;- Regulator chłodzenia (tylko dla urządzeń kompatybilnych) ustawić rodzaj urządzenia sparowanego ze strefą chłodzenia:<ul style="list-style-type: none">• brak• czujnik temperatury otoczenia• termostat;

Typ programu czasowego	Wybór trybu programu czasowego (parametr 0.4.3) jest możliwy, jeśli w systemie obecne są urządzenia obsługujące program czasowy multilevel. Jeśli po wybraniu trybu multilevel zostanie wyświetlony komunikat konfliktu, należy ustawić programowanie na „2 poziomy”.
Wybór strefy	Wybór przeznaczenia urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> - Jako interfejs systemowy (strefa 0): urządzenie będzie pełniło wyłącznie funkcję interfejsu systemowego i nie będzie działało jako termostat czasowy służący do zarządzania komfortem. - Jako termostat sterowany czasowo (strefy 1-6) na ekranie wyświetlacza wyświetlany jest wybór strefy, która ma zostać przypisana do urządzenia sterującego temperaturą pokojową. Obróć pokrętkę, aby wybrać żadaną strefę. Aby potwierdzić, Naciśnij pokrętkę.

UWAGA!

KONFLIKT ADRESOWANIA BUS

Po zakończeniu inicjalizacji, jeśli strefa przypisana do urządzenia jest już używana przez inne urządzenie obecne w sieci bus, zostanie wyświetlony błąd konfliktu adresowania. Naciśnij pokrętkę, aby wejść na stronę konfiguracji sieci Bus BridgeNet. Przystąpić do prawidłowego adresowania urządzeń zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w odpowiednich instrukcjach.

UWAGA!

KONFLIKT TYPU PROGRAMOWANIE GODZINOWE

Błąd konfliktu programu czasowego jest generowany, gdy jedno z programowalnych urządzeń obecnych w sieci eBUS nie akceptuje programowania multilevel.

W tym przypadku programowanie musi być ustawione na „2 poziomy” za pomocą parametru 0.4.3.

UWAGA!

KOREKTA TEMPERATURY OTOCZENIA

W przypadku instalacji na (Light Gateway) pomiar temperatury otoczenia może wymagać korekty.

UWAGA: Po podłączeniu do produktu SENSYS HD staje się niezależnym interfejsem i wyświetla tylko funkcje obsługiwane przez ten produkt. Aby uzyskać przegląd obsługiwanych funkcji, należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do podłączonego produktu.



Dokumentacja techniczna jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









STRONA GŁÓWNA





- A. Przycisk menu
- B. Pokrętleo
(przekręcić, aby wybrać
/ nacisnąć, aby potwierdzić)
- C. Przycisk Esc (wstecz)
- D. Ikony Funkcjonalne
- E. Meteo i Temperatura zewnętrzna
- F. Temperatura otoczenia
- G. Żądana temperatura
- H. Data i godzina
- I. Ikony robocze
- L. Wskaźnik ciśnienia



	Aktualizacja modułu Wi-Fi w toku
AP	Otwarcie Access Point w toku
	Wi-Fi Off lub nie podłączone
	Wi-Fi podłączone, ale dostęp do internetu nieudany
	Wi-Fi aktywne
	Temperatura zewnętrzna
	Obecność płomienia
	Optymalna wydajność kotła
	Moduł solarny termiczny podłączony
PV	Serwis fotowoltaiczny włączony
	Styk fotowoltaiczny aktywny
SG	System Smart Grid włączony
	System Smart Grid aktywny
	Grzałki dodatkowe nie włączone
	Liczba stopni grzałek uruchomionych
	Pompa ciepła włączona
	Rozszerzenie nastawy otoczenia włączona
	Ogrzewanie
	Ogrzewanie aktywne
	Woda użytkowa

	Aktywna woda użytkowa
	Chłodzenie włączone
	Chłodzenie aktywne
90%	Wskaźnik wilgotności względnej
	Zaprogramowany
	Ręczny
	Funkcja termoregulacji włączona
	Funkcja wakacje włączona
BOOST	Funkcja Boost wody użytkowej włączona
HP HC	Komfort sanitarny włączony z trybem roboczym HC-HP i pełną taryfą energii elektrycznej
	Komfort sanitarny włączony z trybem roboczym HC-HP i zredukowaną taryfą energii elektrycznej
HC40	Komfort sanitarny włączony z trybem roboczym HC-HP 40 i pełną taryfą energii elektrycznej
	Komfort sanitarny włączony z trybem roboczym HC-HP 40 i zredukowaną taryfą energii elektrycznej
	Tryb testowy włączony
	Funkcja odkażania termicznego włączona
	Funkcja zapobiegania zamarzaniu włączona
	Funkcja osuszania włączona
	Tryb cichy włączony (tylko dla pomp ciepła)

	Błąd w toku
	Aktywna grzałka (Tylko dla Kaskad pomp ciepła)
	Grzałka Zasobnika CWU aktywna
	Blokada zasilania elektrycznego (Tylko dla pomp ciepła)
	Przegrzanie zbiornika
	Nadmierna temperatura kolektora słonecznego

	Tryb przeciwwamrozienny kolektora
	Aktywna pompa recyrkulacyjna (funkcja Zero Cold Water)
	Włączona pompa recyrkulacyjna (funkcja Zero Cold Water)
30min	Tryb ręczny Zero Cold Water (dostępny tylko dla kotłów serii One Cozy)
	Tryb programu czasowego Zero Cold Water (dostępny tylko dla kotłów serii One Cozy)
24h	Aktywny 24h – tryb programu czasowego Zero Cold Water (dostępny tylko dla kotłów serii One Cozy)

FUNKCJE PODSTAWOWE

Regulacja temperatury otoczenia w trybie ręcznym

Tryb roboczy strefy przypisanej do urządzenia jest ustawiony na „” RĘCZNY.

Przekręcić pokrętkę, aby wybrać wartość temperatury wskazaną na wyświetlaczu przez ruchomy kursor w pobliżu pierścienia.

Nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić.

Na wyświetlaczu pojawi ustawiona temperatura.

Regulacja temperatury otoczenia w trybie zaprogramowanym


Tryb roboczy strefy przypisanej do urządzenia jest ustawiony na „” ZAPROGRAMOWANY.

Podczas trybu programowania godzinowego, można chwilowo zmienić ustawioną temperaturę otoczenia. Przekręcić pokrętkę,

aby wybrać wartość temperatury wskazaną przez ruchomy kursor w pobliżu pierścienia.

Nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić.

Na wyświetlaczu pojawi ustawiona temperatura. Obracać pokrętkę, aby ustawić godzinę, którą pragnie się zmienić.

Nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”

Interfejs systemu utrzyma wartość temperatury aż do upływu ustawionego czasu; po upływie czasu powróci do fabrycznie ustawionej temperatury otoczenia.



MENU UŻYTKOWNIKA

Po naciśnięciu przycisku Menu pojawi się menu użytkownika składające się z dwóch stron.

Aby wejść na drugą stronę, należy obrócić pokrętko i przesunąć kursor do ostatniej ikony na pierwszej stronie.



• Strefy

Umożliwia sprawdzenie głównych informacji stanu funkcjonowania stref i ustawienie trybu roboczego poszczególnych stref.



• Programowanie godzinowe

Umożliwia ustawienie harmonogramu czasowego dla trybu ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i bufora (jeśli występuje), dla funkcji „Zero Cold Water” (dostępnej tylko dla kotłów serii One Cozy) i dla funkcji pomocniczych (dla „GREEN” trybu pomp ciepła, Moduł CWU - FWS).



• Zużycie energii

Umożliwia wyświetlenie szacunkowych wartości zużycia energii (gazu i energii elektrycznej) i ich rozkład w czasie dla trybów ogrzewania, chłodzenia i wody użytkowej.



• Funkcja wakacje

Funkcja wakacje wyłącza ogrzewanie w okresie wakacyjnym i włącza ochronę przed zamarzaniem i gromadzenie wody użytkowej aż do ustawionej daty.



• Tryb roboczy

Umożliwia wybór trybu roboczego systemu:



LATO

produkcja ciepłej wody użytkowej, wyłączenie ogrzewania.



ZIMA

produkcja ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie.



TYLKO OGRZEWANIE

wyłączenie ogrzewania zasobnika (jeśli dotyczy).



CHŁODZENIE I WODA SANITARNA

(jeśli dotyczy)



TYLKO CHŁODZENIE

wyłączenie ogrzewania zasobnika (jeśli dotyczy)



OFF

system wyłączony, ochrona przed zamarzaniem włączona.



• Ustawienie wody użytkowej

Umożliwia wybór żądanej temperatury, tryb działania podczas wytwarzania ciepłej wody użytkowej i funkcji odkażania termicznego w zasobniku ciepłej wody użytkowej, oraz aktywację funkcji „Zero Cold Water”.



• Łączność

Umożliwia wejście do ustawień odnoszących się do łączności zdalnej po podłączeniu urządzenia WiFi do bus i umożliwia zapoznanie się z podstawowymi informacjami diagnostycznymi.



• Informacje systemowe

Umożliwia zapoznanie się z podstawowymi informacjami diagnostycznymi (podłączonych urządzeń) i osiągnięciami energetycznymi instalacji



• Ustawienia wyświetlacza

Umożliwia konfigurację głównych ustawień wyświetlacza.



• Ustawienia zaawansowane

Umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- Termoregulacja ogrzewania
- Termoregulacja chłodzenia
- Ustawienia zasobnika wody technicznej do ogrzewania
- Ustawienia zaawansowane podłączonych urządzeń (kocioł, pompa ciepła, generator hybrydowy...)
- Jednostki miary
- Integracja instalacji fotowoltaicznej
- Ustawienie jednostek miary
- Tryb programu czasowego: ustawia programowanie czasowe na „2 poziomy” lub „multilevel”
- Korekta temperatury zewnętrznej
- Wybór stref do wyświetlenia w menu „Strefy”

STREFA TECHNICZNA

UWAGA!

Aby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe działanie interfejsu systemu, jego uruchomienie powinno wykonać wykwalifikowany technik, posiadający właściwe uprawnienia.

Aby wejść do strefy technicznej, należy naciskać równocześnie przyciski wstecz „Esc” i „Menu” aż do wyświetlenia na wyświetlaczu napisu „Wprowadzenie kodu”.

Obracać pokrętkiem i wprowadzić kod techniczny (234), nacisnąć przycisk potwierdzenia.

Strefa techniczna	
Język	Ustawienia języka
Czas & Data	Ustawienie Daty i Godziny
Ustawienie sieci BridgeNet	Wyświetlanie podłączonych urządzeń i ich cech
Tryb Strefy	Ustawienia zaawansowane kontroli stref
Menu	Dostęp do wszystkich menu parametrów technicznych włączonych w zależności od podłączonych urządzeń i dostępnych stref
Kreator konfiguracji	Menu odnoszące się do procedur z kreatorem do ustawiania urządzeń dostępnych w instalacji
Przegląd	Szybki dostęp do parametrów serwisowych dla technika
Błędy	Lista ostatnich 10 odczytanych błędów

WAŻNE!

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniu parametrów i procedur strefy technicznej należy się zapoznać z instrukcją instalacji poszczególnych produktów (kotły, pompy ciepła, generatory hybrydowe itp.).

Parametr	Menu	Seria	Ustawienie domyślne	Opis
0.	Sieć			
0.2.	Sieć bus			
0.2.0	Obecność sieci			Lista odczytanych urządzeń sieci Bus BridgeNet
0.2.1	Prąd Ebus	0-1000		Prąd dostępny na magistrali
0.3.	Sterownik systemu			
0.3.0	Numer strefy	0-6	1	Strefa powiązana z urządzeniem
0.3.1	Korekta temperatury pomieszczenia	[-5°C; +5°C]	0	Korekta do zmiany temperatury zmierzonej w pomieszczeniu
0.3.2	Wersja oprogramowania			
0.3.3	Reset interfejsu systemu			Przywróć ustawienia fabryczne
0.3.4	Jednostki	[0- 1]		Wybiera jednostki miary do wyświetlenia
0.3.5	Strefy wejściowe wilgotności	[0- 12]	wybrana strefa	Wybiera strefy, w których urządzenie jest używane jako sonda higrometryczna
0.3.6	Marka	[0- 6]	0	
0.4.	Panel użytkownika			
0.4.0	Strefa do wyświetlenia	[0- 6]	1	Strefa do wyświetlenia, gdy urządzenie jest ustawione jako sterownik systemu (strefa 0)
0.4.3	Typ programu czasowego	[0- 1]	1	Wybiera programowanie dwupoziomowe lub multilevel

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozhraní systému SENSYS HD vám umožňuje jednoduchou a účinnou správu termoregulace prostředí a kontrolu teplé užitkové vody.

Rozhraní systému SENSYS HD je kompatibilní s **Ariston NET**.

Pomocí **Ariston NET** můžete ze svého smartphonu nebo počítače kdykoliv a z jakéhokoli místa zapnout, vypnout a ovládat teplotu topné a užitkové vody.

Umožňuje neustále sledovat spotřebu energie, čímž zaručuje úspory na účtu za plyn a v případě poruchy tepelného generátoru vás upozorní v reálném čase. Aktivací služby vzdálené pomoci může asistenční centrum vyřešit většinu problémů na dálku.

Více informací naleznete na webových stránkách Ariston Net:

www.ariston.com



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ!

Tento návod tvoří nedílnou a nezbytnou součást výrobku. Musí být pečlivě uschován a musí být vždy přiložen k výrobku, včetně jeho přemístění nebo postoupení jinému vlastníkovi nebo uživateli, nebo v případě použití v rámci jiné aplikace.










Není dovoleno používat výrobek pro jiné účely, než jsou ty, které jsou uvedeny v tomto návodu. Výrobce nebude moci být považován za odpovědného za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku nebo chybějícím přizpůsobením instalace pokynům uvedeným v tomto návodu. Všechny úkony údržby výrobku musí provádět výhradně kvalifikovaný personál s výhradním použitím originálních náhradních dílů. Výrobce nebude moci být považován za odpovědného za případné škody související s nedodržením tohoto pokynu, které by mohlo ohrozit bezpečnost instalace.

UPOZORNĚNÍ!

Toto zařízení může být používáno dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností nebo potřebné znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití zařízení a chápou související nebezpečí.

Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmějí provádět děti bez dozoru.

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM:

-  Nedodržení upozornění má za následek riziko ublížení na zdraví osob, za určitých okolností také smrtelné.
-  Nedodržení upozornění má za následek riziko způsobení škod na majetku, rostlinách nebo ublížení zvířatům, za určitých okolností také vážné.
Výrobce nebude moci být považován za odpovědného za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku nebo chybějícím přizpůsobením instalace pokynům uvedeným v tomto návodu.
-  **Neprovádějte úkony vyžadující demontáž zařízení z polohy, do které bylo nainstalováno.**
Poškození zařízení.
-  **Při čištění zařízení nelezte na židle, stoličky, žebříky ani na nestabilní podložky.**
Ublížení na zdraví osob následkem pádu z výšky nebo pádu zapříčiněného žebříkem (u dvojitých žebříků).
-  **K čištění zařízení nepoužívejte insekticidy, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.**
Poškození plastových nebo lakovaných součástí.
-  **Nepoužívejte zařízení k odlišným účelům než k běžnému použití v domácnosti.**
Poškození zařízení následkem přetížení v rámci činnosti.
Poškození předmětů následkem nevhodného zacházení.
-  **Nenechávejte používat zařízení děti nebo nepoučené osoby.**
Poškození zařízení následkem nesprávného použití.
-  **Při čištění, údržbě a připojování je nutné odpojit spotřebič od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.**
Zranění elektrickým proudem.
-  **Zařízení čistěte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce: čistým bavlněným hadrem nepouštějícím vlákna navlhčeným ve směsi 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody.**
Poškození zařízení.


**VÝROBEK JE VE SHODĚ SE SMĚRNICÍ 2012/19/EU -
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)**



Symbol přeškrtnutého koše, který je uveden na zařízení nebo na jeho obalu, označuje, že výrobek musí být po skončení své životnosti odevzdán do sběru odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí zařízení odevzdat do vhodných komunálních sběrných středisek pro separovaný sběr elektrotechnického a elektronického odpadu. Alternativně k samostatné správě lze doručit zařízení určené k likvidaci prodejci v okamžiku zakoupení nového zařízení ekvivalentního druhu. K prodejcům elektronických výrobků s prodejní plochou nejméně 400 m² je dále možné bezplatně doručit elektronické výrobky o rozměrech menších než 25 cm, které jsou určeny k likvidaci. Vhodný separovaný sběr za účelem dalšího odeslání vyřazeného zařízení do recyklace, zpracování a likvidace, která je kompatibilní se životním prostředím, přispívá k zabránění možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení složeno.

POPIS VÝROBKU



LIST VÝROBKU	
Název dodavatele	ARISTON
Identifikační model dodavatele	SENSYS HD
Třída řízení teploty	V
Příspěvek k energetické účinnosti v % pro vytápění prostředí	+3 %
Přidání externí sondy Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Třída řízení teploty	VI
Příspěvek k energetické účinnosti v % pro vytápění prostředí	+4 %
V systému se 3 zónami a s 2 čidly teploty prostředí Ariston:	
Třída řízení teploty	VIII
Příspěvek k energetické účinnosti v % pro vytápění prostředí	+5 %

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Rozměry	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Elektrické napájení	BUS BridgeNet® 8 to 24V max
Elektrický příkon	≤ 35mA
Provozní teplota	-0 ÷ 50 °C
Skladovací teplota	-10 ÷ 45 °C
Vlhkost	20% RH ÷ 80% RH
Přesnost teploty	+/- 0,5 °C
Délka mezipaměti	min 2 hodiny
Délka a průřez kabelu sběrnice	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
POZNÁMKA: ABYSTE ZABRÁNILI PROBLÉMŮM S RUŠENÍM, POUŽIJTE STÍNĚNÝ KABEL NEBO TELEFONNÍ DVOJLINKU.	





INSTALACE PRODUKTU

Zařízení měří teplotu prostředí, a proto je v okamžiku, kdy se rozhodujete o poloze jeho instalace, třeba vzít v úvahu některá opatření. Umístěte jej v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (radiátorů, slunečních paprsků, krbů atd.) a od proudění vzduchu nebo otvorů směrem ven, které by mohly ovlivnit jeho měření. Nainstalujte jej do výšky přibližně 1,50 m od podlahy.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Instalace musí být provedena kvalifikovaným technickým personálem.

Před provedením jakéhokoliv druhu připojení odpojte elektrické napájení na tepelném generátoru prostřednictvím externího dvoupólového jističe. Výrobek nainstalujte do prostředí s běžnou úrovní znečišťování.

INSTALACE NA STĚNU	
Připojte dvojici vodičů ke svorce, aby se pomocí sběrnice spojili s generátorem tepla.	
Přípevněte základovou desku obsaženou v instalační soupravě ke stěně.	
Zařízení položte na základovou desku a jemně ho zatlačte dolů.	
PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU	
Vysílání, příjem a dekodifikace signálů probíhá prostřednictvím protokolu BUS BridgeNet®, který zajišťuje vzájemnou komunikaci tepelný generátor s rozhraním systému.	
Připojte dvojici vodičů z konektoru BUS ke svorce rozhraní systému. Elektrické připojení zařízení není polarizované.	
POZNÁMKA: ABYSTE ZABRÁNILI PROBLÉMŮM S RUŠENÍM, POUŽIJTE STÍNĚNÝ KABEL NEBO TELEFONNÍ DVOJLINKU.	
POZNÁMKA 2: K síti BUS lze připojit pouze jedno systémové rozhraní, ale v případě druhého napájecího zařízení lze připojit i druhé systémové rozhraní.	

POČÁTEČNÍ KONFIGURACE

UPOZORNĚNÍ!

Za účelem zajištění bezpečnosti a správné činnosti rozhraní systému musí jeho uvedení do provozu provést kvalifikovaný technik, splňující zákonem stanovené požadavky.

POSTUP PŘI KONFIGURACI	
Inicializace	Zasuňte rozhraní systému do spojovacích saní a jemně ho zatlačte směrem dolů; ujistěte se, že výrobky jsou napájeny, po krátké inicializaci bude zařízení připraveno na konfiguraci.
Volba jazyka	Na displeji je zobrazeno „Jazyk“. Zvolte požadovaný jazyk otáčením otočného ovladače. Potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka OK.
Výběr data a času	Na displeji je zobrazen „Čas & Datum“. Otáčením otočného ovladače zvolte den, měsíc a rok. Při každé volbě svůj výběr vždy potvrďte stisknutím otočného ovladače.
	Po nastavení data se výběr přesune na nastavení času. Otočením otočného ovladače nastavte přesný čas, při každém výběru vždy svou volbu potvrďte stisknutím ovladače.
Výběr režim letního času	Po nastavení času se výběr přesune na nastavení režimu letního času. Otáčením ovladače zvolte PROGRAM PRO TOPENÍ nebo MANUÁLNÍ TOPENÍ. Pokud chcete, aby systém automaticky aktualizoval čas podle letního času, zvolte PROGRAM PRO TOPENÍ. Potvrďte stlačením ovladače.
Výběr zón Nabídka „Zóny“	Na této obrazovce si vybíráte hydraulické zóny, které se mají zobrazit v uživatelské nabídce „Zóny“. Otáčením knoflíku vyberte zóny v systému, stisknutím knoflíku potvrzení.
Nastavení Parametry „Zóna“	Pro zařízení kompatibilní s touto funkcí je možné pro každou vybranou zónu nastavit tyto parametry: <ul style="list-style-type: none">- Provozní režim: Manuální / Naprogramovaný / Vypnutý;- Název zóny (pouze pro kompatibilní zařízení);- Nastavená teplota prostředí;- Regulátor topení (pouze pro kompatibilní zařízení) nastavte typ zařízení přiřazeného k topné zóně:<ul style="list-style-type: none">• žádné• snímač teploty prostředí• termostat;- Regulátor chlazení (pouze pro kompatibilní zařízení) nastavte typ zařízení přiřazeného k zóně chlazení:<ul style="list-style-type: none">• žádné• snímač teploty prostředí• termostat;

Typ služby časového programu	Výběr Typu služby časového programu (parametr 0.4.3) se zobrazí, pokud se v systému nachází zařízení, která podporují víceúrovňové nastav. hodnoty. Pokud se při volbě víceúrovňového nastav. hodnoty zobrazí zpráva konfliktu, je nutné nastavit programování na „Dvou-stup. nastavená hodnota“.
Výběr zóny	Výběr zamýšleného použití zařízení: - Jako systémové rozhraní (zóna 0): zařízení bude plnit pouze funkci systémového rozhraní a nebude fungovat jako časově řízený termostat pro řízení vašeho pohodlí. - Jako časově řízený termostat (zóny 1-6) zobrazuje obrazovka displeje výběr zóny, která má být přiřazena zařízení pro regulaci teploty v místnosti. Otočením knoflíku vyberte požadovanou zónu. Stiskněte tlačítko pro potvrzení.

UPOZORNĚNÍ!

KONFLIKT ADRESOVÁNÍM SBĚRNICE

Pokud je po inicializaci zóna přiřazena k zařízení již používaná jiným zařízením v síti sběrnice, zobrazí se chyba konfliktu adresování. Stisknutím otočného ovladače otevřete konfigurační stránku Bus BridgeNet. Proveďte správné adresování zařízení podle pokynů uvedených v příslušných příručkách.

UPOZORNĚNÍ!

KONFLIKT TYPU HARMONOGRAMU

Poruchy konfliktu časového harmonogramu se vygeneruje, když jedno z programovatelných zařízení v komunikaci eBUS nepodporuje víceúrovňové nastav. hodnoty.

V takovém případě musí být programování nastaveno na „Dvou-stup. nastavená hodnota“ pomocí parametru 0.4.3.

UPOZORNĚNÍ!

KOREKCE TEPLoty PROSTŘEDÍ

V případě instalace na nástěnný dálkový modem (Light Gateway) může měření teploty okolí vyžadovat korekci.

POZNÁMKA: Při připojení k produktu se SENSYS HD stane vlastním rozhraním, a proto zobrazuje pouze funkce podporované daným produktem. Přehled podporovaných funkcí vždy naleznete v příručce dodané s připojeným produktem.



Technická dokumentace je k dispozici na tomto odkazu:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf



POČÁTEČNÍ ZOBRAZENÍ

- A. Tlačítko Menu
- B. Otočný ovladač
(otočením vyberte nebo stisknutím potvrďte výběr)
- C. Tlačítko Esc (zpět)
- D. Funkční ikony
- E. Počasí a venkovní teplota
- F. Teplota prostředí
- G. Požadovaná teplota
- H. Datum a čas
- I. Provozní ikony
- L. Uvedení hodnoty tlaku



	Probíhá aktualizace modulu Wi-Fi
AP	Probíhá otevírání přístupového bodu
	Wi-Fi vypnuté nebo nepřipojené
	Připojeno k síti Wi-Fi, ale přístup na internetu selhal
	Wi-Fi aktivní
	Vnější teplota
	Přítomnost plamene
	Optimální účinnost kotle
	Připojen solární tepelný modul
PV	Fotovoltaický kontakt povolen
	Fotovoltaický kontakt aktivní
SG	Systém Smart Grid povolen
	Systém Smart Grid je aktivní
	Integrační odpory nejsou povoleny
	Počet stupňů aktivních odporů
	Tepelné čerpadlo aktivní
	Rozšíření požadované hodnoty prostředí aktivní
	Topení
	Topení aktivované
	Okruh TUV

	Ohřev TUV aktivován
	Služba chlazení povolena
	Služba chlazení aktivní
90%	Index relativní vlhkosti
	Naprogramované
	Manuální režim
auto	Funkce tepelné regulace aktivní
	Funkce Dovolena aktivní
BOOST	Funkce Boost TUV aktivní
HP HC	Komfort okruhu užitkové vody je aktivován s provozním režimem HC-HP a s plným tarifikem za elektrickou energii
	Komfort okruhu užitkové vody je aktivován s provozním režimem HC-HP a se sníženým tarifikem za elektrickou energii
HC40	Komfort okruhu užitkové vody je aktivován s provozním režimem HC-HP 40 a s plným tarifikem za elektrickou energii
	Komfort okruhu užitkové vody je aktivován s provozním režimem HC-HP 40 a se sníženým tarifikem za elektrickou energii
	Testovací režim aktivní
	Funkce tepelné sanitace aktivní
	Funkce ochrany před zamrznutím aktivní

	Funkce odvlhčování aktivní
	Tichý režim aktivní (pouze pro tepelná čerpadla)
	Nastala chyba
	Generický aktivní odpor (pouze pro kaskádové zapojení tepelných čerpadel)
	Rezistor akumulčního zásobníku teplé užitkové vody je aktivní
	Uzamčení elektrického napájení (pouze pro tepelná čerpadla)
	Přehřátí nádrže

	Přehřátí solárního kolektoru
	Ochrana solárních kolektorů před mrazem
	Aktivní oběhové čerpadlo (funkce Zero Cold Water)
	Zapnuté oběhové čerpadlo (funkce Zero Cold Water)
30min	Ruční režim Zero Cold Water (k dispozici pouze pro kotle řady One Cozy)
	Časový programový režim Zero Cold Water (k dispozici pouze pro kotle řady One Cozy)
24h	Aktivní režim 24h - časový program Zero Cold Water (k dispozici pouze pro kotle řady One Cozy)

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Nastavení teploty prostředí v manuálním režimu

Provozní režim zóny přiřazené k zařízení je nastaven na „“ MANUÁLNÍ.

Otočením ovladače vyberte hodnotu teploty. Teplota je uvedena na displeji pohyblivým kurzorem vedle kroužku.

Potvrďte stlačením ovladače.

Na displeji se zobrazí nastavená teplota.

Nastavení teploty prostředí v režimu Naprogramovaný.

Provozní režim zóny přiřazené k zařízení je nastaven na „“ NAPROGRAMOVANÝ. Během provozu v rámci hodinového programování je možné dočasně změnit nastavenou teplotu. Otočením ovladače vyberte hodnotu teploty. Teplota je uvedena pohyblivým kurzorem vedle kroužku.

Potvrďte stlačením ovladače.

Na displeji se zobrazí nastavená teplota.

Otočte ovladač a nastavte čas, do kterého má být zachována provedena změna.

Potvrďte stlačením ovladače. Na displeji se zobrazí symbol „“.

Rozhraní systému zachová změněnou hodnotu teploty až do nastaveného času, poté dojde k obnovení přednastavené teploty prostředí.



UŽIVATELSKÉ MENU

Stiskněte tlačítko Menu, na displeji se zobrazí uživatelské menu sestávající ze dvou stránek.

Na druhou stránku se dostanete otočením ovladače a posunutím kurzoru na poslední ikonu na první stránce.



• Zóny

Umožňuje zkontrolovat hlavní informace o provozním stavu zón a nastavit provozní režim jednotlivých zón.



• Hodinové programování

Umožňuje nastavit časové plánování v režimu vytápění, chlazení, TUV a vyrovnávací paměti (pokud existuje), pro funkci „Zero Cold Water“ (k dispozici pouze pro kotle řady One Cozy) a pomocné (pro „GREEN“ režim tepelných čerpadel, Stanice čerstvé vody).



• Energetická spotřeba

Umožňuje zobrazit odhadovanou spotřebu energie (plyn a elektřina) a jejich časový trend pro režimy vytápění, chlazení a TUV.



• Funkce dovolená

Funkce Dovolená deaktivuje topení během období dovolené a aktivuje ochranu místnosti před mrazem a akumulaci TUV až do nastaveného data.



• Provozní režim

Umožňuje zvolit provozní režim systému:



LÉTO

produkce teplé užitkové vody s vyloučením topení.



ZIMA

produkce teplé užitkové vody a topení.



POUZE TOPENÍ

vyloučení ohřívání bojleru (pokud je k dispozici).



CHLAZENÍ A TUV

(pokud je k dispozici).



POUZE CHLAZENÍ

vyloučení ohřívání bojleru (pokud je k dispozici).



VYPNUTO

vypnutý systém, aktivovaná funkce ochrany proti zamrznutí.



• Nastavení TUV

Slouží k volbě požadované teploty, provozního režimu pro přípravu teplé vody a funkce tepelné dezinfekce zásobníku teplé vody (pokud je k dispozici) a k aktivaci funkce „Zero Cold Water“.



• Připojení

Umožňuje přístup k nastavení služby vzdáleného připojení, když je ke sběrnici připojené zařízení WiFi, a umožňuje prohlížení hlavních diagnostických informací.



• Systémové informace

Umožňuje prohlížení hlavních diagnostických informací (připojených zařízení) a energetické náročnosti systému



• Nastavení displeje

Umožňuje konfiguraci hlavních nastavení displeje.



• Pokročilé nastavení

Umožňuje přístup k těmto funkcím:

- Termoregulace vytápění
- Termoregulace chlazení
- Nastavení akumulace technické vody na vytápění
- Pokročilé nastavení připojených zařízení (kotel, tepelné čerpadlo, hybrid ...)
- Integrace fotovoltaického zařízení
- Měrná jednotka
- Typ služby časového programu: slouží k nastavení „dvouúrovňového“ nebo „víceúrovňového“ časového programu
- Nastavení měrné jednotky
- Výběr zón, které se mají zobrazit v nabídce „Zóny“

MENU PRO TECHNIKA

UPOZORNĚNÍ!

Za účelem zajištění bezpečnosti a správné činnosti rozhraní systému musí jeho uvedení do provozu provést kvalifikovaný technik, splňující zákonem stanovené požadavky.

Pro přístup k menu pro technika stiskněte současně tlačítka Esc a Menu a držte je stisknuté až do zobrazení nápisu „Zadání kódu“ na displeji.

Otočte knoflíkem a zadejte kód technika (234), stisknutím potvrďte.

Menu pro technika	
Jazyk	Nastavení jazyka
Čas & Datum	Nastavení Data a času
BridgetNet BUS nastavení	Zobrazení připojených zařízení a jejich vlastností
Režim zóny	Pokročilé nastavení kontroly zón
Menu	Přístup ke všem nabídkám a povoleným technickým parametrům na základě připojených zařízení a dostupných zón
Průvodce nastavením	Nabídka určená pro řízené postupy při nastavování zařízení nacházejících se v systému servis
Servis	Rychlý přístup k servisním parametrům pro technika
Poruchy	Seznam posledních 10 zjištěných chyb

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Podrobnější informace o nastavení parametrů a postupech v menu pro technika naleznete v návodu k instalaci jednotlivých výrobků (kotle, tepelná čerpadla, hybridy atd.).

Parametr	Menu	Série	Výchozí nastavení	Popis
0..	Komunikace			
0.2.	Bus sběrnice			
0.2.0	Aktuální BUS sběrnice			Seznam zjištěných zařízení BUS sběrnice BridgeNet
0.2.1	Ebus proud	0-1000		Proud dostupný na směrnicí
0.3.	Rozhraní systému			
0.3.0	Okruh číslo	0-6	1	Zóna přiřazená k zařízení
0.3.1	Korekce teploty místnosti	[-5 °C; +5 °C]	0	Je třeba provést korekci teploty naměřené v místnosti
0.3.2	SW verze základní karta			
0.3.3	Reset systémového rozhraní			Obnovení nastavení z fabriky
0.3.4	Systém jednotek	[0- 1]		Zvolit zobrazovanou měrnou jednotku
0.3.5	Vlhkost - vstup zóny	[0- 12]	zvolená zóna	Vyberte zóny, ve kterých se zařízení používá jako hygrometrická sonda
0.3.6	Značka	[0- 6]	0	
0.4.	Uživatelské rozhraní			
0.4.0	Okruh zobrazený na displeji	[0- 6]	1	Zóna, která se zobrazí, když je zařízení nastaveno jako rozhraní systému (zóna 0)
0.4.3	Typ služby časového programu	[0- 1]	1	Vyberte dvouúrovňové nebo víceúrovňové nastav. hodnoty

DATE GENERALE

Interfața de sistem SENSYS HD vă permite o gestionare simplă și eficientă a termoreglării încăperilor și controlul apei calde menajere.

Interfața de sistem SENSYS HD este compatibilă cu **Ariston NET**.

Cu **Ariston NET** puteți aprinde, stinge și controla temperatura încălzirii și a apei menajere de la smartphone sau PC, întotdeauna și oriunde v-ați afla. Permite monitorizarea constantă a consumului de energie, aducând economii la factura de gaz și anunțând în timp real în caz de defectare a produsului. De asemenea, activând serviciul de teleasistență, centrul de asistență poate rezolva cele mai multe probleme la distanță.

Pentru informații suplimentare, conectați-vă la site-ul web dedicat Ariston Net: **www.ariston.com**



NORME DE SECURITATE

⚠ ATENȚIE!

Următorul manual constituie o parte integrantă și esențială a produsului, trebuie păstrat cu grijă și trebuie să fie anexat întotdeauna produsului, chiar în cazul transferului la alt proprietar sau utilizator sau în cazul folosirii pentru o aplicare diferită.










Nu se admite folosirea produsului cu altă destinație decât cele specificate în acest manual. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau de lipsa unei instalări corespunzătoare, conformă cu instrucțiunile din acest manual. Toate operațiunile de întreținere asupra produsului trebuie efectuate exclusiv de către personal calificat, iar piesele de schimb trebuie să fie originale. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune provocate de nerespectarea acestei indicații, care ar putea duce la compromiterea siguranței instalației.

⚠ ATENȚIE!

Aparatul poate fi utilizat de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiența sau cunoștințele necesare, cu condiția să fie sub supraveghere sau să fi primit instrucțiuni privind folosirea sigură a aparatului și înțelegerea pericolelor inerente acestuia.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea care se efectuează de către utilizator nu trebuie efectuată de copiii nesupravegheați.

LEGENDĂ SIMBOLURI:


-  Nerespectarea avertismentului constituie un pericol grav, în unele cazuri chiar mortal, pentru persoane.
-  Nerespectarea avertismentului constituie risc de daune, în anumite cazuri chiar grave, pentru obiecte, plante sau animale.
Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau de lipsa unei instalări corespunzătoare, conformă cu instrucțiunile din acest manual.
-  **Nu efectuați operațiuni care implică scoaterea completă a aparatului din locul de instalare.**
Deteriorarea aparatului.
-  **Nu vă urcați pe scaune, taburete, scări sau alte suporturi instabile, pentru a curăța aparatul.**
Pot avea loc leziuni personale din cauza căderii de la înălțime sau tăierii (scări duble).
-  **Nu utilizați insecticide, dizolvanți sau detergenți agresivi pentru a curăța aparatul.**
Deteriorarea componentelor din plastic sau a celor vopsite.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele obișnuite, legate de utilizarea aparatului la domiciliul dvs.**
-  Deteriorarea aparatului prin suprasarcină de funcționare.
Deteriorarea obiectelor care nu au fost tratate în mod corespunzător în acest scop.
-  **Nu permiteți copiilor sau persoanelor fără experiență să utilizeze aparatul.**
Deteriorarea aparatului din cauza utilizării necorespunzătoare.
- În timpul lucrărilor de curățare, întreținere și conectare este necesară izolarea aparatului față de rețeaua de alimentare, scoțând ștecărul din priză.**
-  Vătămări corporale provocate de electrocutare.
- Curățați aparatul conform instrucțiunilor oferite în manualul de utilizare: cu o lavetă de bumbac curată fără scame și umezită cu o soluție din 70 % alcool izopropilic și 30 % apă.**
-  Deteriorarea aparatului.

PRODUS CONFORM DIRECTIVEI UE 2012/19/UE - Tratarea Deșeurilor aparatelor electrice și electronice (RAEE)



Simbolul tomeronului barat care apare pe aparate sau pe ambalajul acestora indică necesitatea colectării acestora separat de deșeurile menajere, la sfârșitul perioadei utile de exploatare. Utilizatorul va trebui, așadar, să îndeplinească echipamentul scos din uz centrelor de colectare selectivă a deșeurilor electronice și electrotehnice. Alternativ față de gestionarea autonomă, puteți preda revânzătorului aparatul pe care doriți să îl eliminați, în momentul cumpărării unui nou aparat de tip asemănător. La magazinele de produse electronice cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² de asemenea, se pot preda gratuit produsele electronice cu dimensiuni mai mici de 25 cm pe care doriți să le eliminați, fără obligația de a cumpăra ceva din respectivul magazin. Colectarea separată corespunzătoare realizată în vederea reciclării, tratării sau eliminării echipamentelor scoase din uz, în mod compatibil cu mediul înconjurător, contribuie la limitarea posibilelor efecte negative asupra mediului înconjurător și sănătății omului, favorizând refolosirea și/sau reciclarea materialelor componente.

DESCRIERE PRODUS



FIȘĂ PRODUS	
Denumire furnizor	ARISTON
Date de identificare model furnizor	SENSYS HD
Clasă de control temperatură	V
Contribuție la eficiența energetică % pentru încălzirea mediilor ambiante	+3%
Adăugarea unei sonde externe Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Clasă de control temperatură	VI
Contribuție la eficiența energetică % pentru încălzirea mediilor ambiante	+4%
Într-un sistem cu 3 zone cu 2 senzori de mediu Ariston:	
Clasă de control temperatură	VIII
Contribuție la eficiența energetică % pentru încălzirea mediilor ambiante	+5%

DATE TEHNICE	
Dimensiuni	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Alimentare electrică	BUS BridgeNet® 8 până la 24V max
Absorbție electrică	≤35mA
Temperatura de funcționare	-0 ÷ 50°C
Temperatură de stocare	-10 ÷ 45°C
Umiditate	20% RH ÷ 80% RH
Precizie temperatură	+/- 0,5°C
Durăță memorie tampon	min 2h
Lungime și secțiune cablu bus	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
NOTĂ: PENTRU A EVITA PROBLEME DE INTERFERENȚE, UTILIZAȚI UN CABLU ECRANAT SAU UN SPLITTER TELEFONIC.	




INSTALAREA PRODUSULUI

Aparatul detectează temperatura ambiantă; ca urmare, în alegerea locului de amplasare este necesar să țineți cont de anumite criterii. Amplasați dispozitivul departe de sursele de căldură (calorifere, raze solare, șeminee etc.) și de curenți de aer sau ferestre și uși, deoarece acestea ar putea influența valorile măsurate. Amplasați aparatul la o înălțime de aprox. 1,50 m față de sol.

⚠ ATENȚIE!

Instalarea trebuie să fie executată numai de un personal tehnic calificat.

Înainte de efectuarea oricărui tip de conexiune, deconectați generatorul de căldură de la rețeaua de alimentare electrică prin intermediul întrerupătorului bipolar extern. Instalați produsul într-un mediu cu nivel de poluare normal.

INSTALARE LA PERETE	
<p>Conectați perechea de fire pe bornă pentru a efectua conexiunea la generatorul de căldură prin intermediul BUS.</p>	
<p>Fixați pe perete placa de bază din kit-ul de instalare.</p>	
<p>Poziționați dispozitivul pe placa de bază, împingând-o ușor în jos.</p>	
CONECTAREA LA SISTEM	
<p>Trimiterea, recepția și decodarea semnalelor se va face prin protocolul BUS BridgeNet®, care pune în comunicare generatorul de căldură și interfața de sistem.</p>	
<p>Conectați perechea de fire de la conectorul BUS la borna interfeței de sistem. Conexiunea electrică a dispozitivului nu este polarizată.</p>	
<p>NOTĂ: PENTRU A EVITA PROBLEME DE INTERFERENȚE, UTILIZAȚI UN CABLU ECRANAT SAU UN SPLITTER TELEFONIC.</p>	
<p>NOTĂ2: Doar o singură interfață de sistem poate fi conectată la rețeaua BUS (magistrală), dar în cazul unui al doilea dispozitiv de alimentare, a doua interfață de sistem poate fi de asemenea conectată.</p>	

CONFIGURARE INIȚIALĂ

ATENȚIE!

Pentru a garanta siguranța și corecta funcționare a interfeței de sistem, punerea în funcțiune trebuie să fie executată de un tehnician calificat care să dețină autorizațiile prevăzute de lege.

PROCEDURA DE CONFIGURARE	
Inițializare	Introduceți interfața de sistem în ghidajul de conectare împingând-o ușor în jos, asigurați-vă că produsele sunt alimentate, după o scurtă inițializare, dispozitivul este pregătit pentru configurare.
Selectare limbă	Pe display se afișează „Limba”. Selectați limba dorită rotind selectorul. Apăsați tasta OK pentru a confirma.
Selectare dată și oră	Pe display se afișează „Data și ora”. Rotiți selectorul pentru a selecta ziua, luna și anul. La fiecare selectare, apăsați întotdeauna selectorul pentru a confirma.
	După setarea datei, selectarea trece la setarea orei. Rotiți selectorul pentru a seta ora exactă, la fiecare selectare, apăsați întotdeauna selectorul pentru a confirma.
Selectare modalitate oră oficială	După setarea orei, selectarea trece la setarea modalității orei oficiale. Rotiți selectorul pentru a selecta PROGRAMARE ORARA sau MODUL MANUAL. Dacă doriți ca sistemul să actualizeze automat perioada cu ora oficială în vigoare, selectați PROGRAMARE ORARA. Apăsați selectorul pentru a confirma.
Selectare zone Meniu „Zone”	În această secțiune se selectează zonele hidraulice ce urmează să fie vizualizate în meniul utilizator „Zone”. Rotiți selectorul pentru a selecta zonele prezente în instalație, apăsați selectorul pentru a confirma.
Setare parametri „Zonă”	Pentru dispozitivele compatibile, prin această funcție puteți seta următorii parametri pentru fiecare Zonă selectată: <ul style="list-style-type: none">- Modul de operare: Manuală/Programată/Off;- Denumire zonă (doar pentru dispozitivele compatibile);- Temperatură Setpoint mediu;- Regulator încălzire (doar pentru dispozitivele compatibile) setați tipul de dispozitiv asociat cu zona aflată în încălzire:<ul style="list-style-type: none">• niciunul• senzor de mediu• termostat;- Regulator răcire (doar pentru dispozitivele compatibile) setați tipul de dispozitiv asociat cu zona aflată în răcire:<ul style="list-style-type: none">• niciunul• senzor de mediu• termostat;

Programare tip service	Selectarea programării tip service (parametrul 0.4.3) este afișată dacă în sistem sunt prezente dispozitive care suportă programarea orară multinivel. Dacă selectând modalitatea multinivel se afișează un mesaj de conflict, este necesară setarea programării „două nivele”.
Selectare zonă	<p>Selectarea utilizării intenționate a dispozitivului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ca interfață de sistem (zona 0): dispozitivul va îndeplini doar funcția de interfață de sistem și nu va funcționa ca termostat cu control al timpului pentru gestionarea confortului dumneavoastră. - Ca termostat cu control al timpului (zonele {1-6}), ecranul afișează selecția zonei care urmează să fie atribuită dispozitivului de control al temperaturii ambiante. Rotiți butonul pentru a selecta zona dorită. Apăsăți butonul pentru a confirma.

ATENȚIE!

CONFLICT ADRESĂ BUS

După inițializare, dacă zona atribuită dispozitivului este deja utilizată de un alt dispozitiv prezent în rețeaua bus, se afișează eroarea privind conflictul de adresă. Apăsăți selectorul pentru a accesa pagina de configurare a rețelei Bus BridgeNet. Corecțați adresa dispozitivelor conform instrucțiunilor cuprinse în manualele aferente.

ATENȚIE!

CONFLICT TIP PROGRAMARE ORARĂ

Eroarea de conflict de programare orară se generează atunci când unul dintre dispozitivele programabile prezente în rețeaua eBus nu suportă programarea setpoint multinivel. În acest caz, programarea trebuie să fie setată la „două nivele” prin parametrul 0.4.3.

ATENȚIE!

CORECȚIE TEMPERATURĂ AMBIANTĂ

În cazul instalării pe un Modem la distanță de perete (Light Gateway), este posibil ca măsurarea temperaturii ambiante să necesite o corecție.

NOTĂ: Atunci când este conectat la un produs, SENSYS HD devine propria sa interfață și, prin urmare, afișează numai caracteristicile acceptate de produsul respectiv. Consultați întotdeauna manualul furnizat cu produsul conectat pentru o prezentare generală a funcțiilor acceptate.



Documentația tehnică este disponibilă la următorul link:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









ECRANUL ÎNIȚIAL





- A. Tasta meniu
- B. Selector
(rotiți pentru selectare
/ apăsați pentru confirmare)
- C. Tastă Esc (înapoi)
- D. Pictograme funcționale
- E. Meteo și temperatură externă
- F. Temperatură ambiantă
- G. Temperatură dorită
- H. Data și ora
- I. Pictograme operative
- L. Indicarea presiunii



	Actualizare modul Wi-Fi în curs
AP	Deschidere Access Point în curs
	Wi-Fi Off sau neconectat
	Wi-Fi conectat dar accesul la internet a eșuat
	Wi-Fi activ
	Temperatură externă
	Prezență flacără
	Eficiență optimă boiler
	Modul solar termic conectat
PV	Contact fotovoltaic abilitat
	Contact fotovoltaic activ
SG	Sistem Smart Grid abilitat
	Sistem Smart Grid activ
	Rezistențe de integrare neabilitate
	Număr de stadii rezistențe active
	Pompă de căldură activă
	Extensie setpoint mediu activă
	Încălzire
	Încălzire activă
	Menajer


	Menajer activ
	Serviciu răcire abilitat
	Serviciu răcire activ
90%	Indice umiditate relativă
	Programat
	Manual
	Funcție termoreglare activă
	Funcție vacanță activă
BOOST	Funcție Boost menajer activă
HPHC	Confort apă menajeră activat cu mod de funcționare HC-HP și interval cu tarif integral la electricitate
	Confort apă menajeră activat cu mod de funcționare HC-HP și interval cu tarif redus la electricitate
HC40	Confort apă menajeră activat cu mod de funcționare HC-HP 40 și interval cu tarif integral la electricitate
	Confort apă menajeră activat cu mod de funcționare HC-HP 40 și interval cu tarif redus la electricitate
	Modalitate test activă
	Funcție igienizare termică activă
	Funcție protecție la îngheț activă
	Funcție dezumidificare activă
	Modalitate silențioasă activă (doar pentru pompele de căldură)

	Eroare în curs
	Rezistență generică activă (numai pentru pompe de căldură în cascadă)
	Rezistență Rezervor apă menajeră activă
	Blocare de alimentare electrică (doar pentru pompele de căldură)
	Supratemperatura rezervorului
	Supratemperatura colectorului solar

	Protecția la îngheț a colectorului solar
	Pompa de recirculare activă (funcția Zero Cold Water)
	Pompa de recirculare activată (funcția Zero Cold Water)
30min	Mod manual Zero Cold Water (disponibil doar pentru boilerle din seria One Cozy)
	Programul de timp Zero Cold Water (disponibil doar pentru boilerle din seria One Cozy)
24h	Activ 24h – Modul program de timp Zero Cold Water (disponibil doar pentru boilerle din seria One Cozy)


FUNȚII DE BAZĂ

Reglare temperatură ambientă în modalitatea manuală

Modalitatea operativă a zonei asociate dispozitivului este setată pe „” MANUAL. Rotiți selectorul pentru a selecta valoarea de temperatură indicată pe display de cursor mobil de lângă cadran.



Apăsați selectorul pentru a confirma. Display-ul afișează temperatura setată.

Reglare temperatură ambientă în modalitatea Programat

Modalitatea operativă a zonei asociate dispozitivului este setată pe „” PROGRAMAT. În timpul funcționării programării orare este posibil să modificați temporar temperatura setată a mediului. Rotiți selectorul pentru a selecta valoarea de temperatură indicată de cursorul mobil de lângă cadran.

Apăsați selectorul pentru a confirma. Display-ul afișează temperatura setată.

Rotiți selectorul pentru a seta ora până la care doriți să se mențină modificarea.

Apăsați selectorul pentru a confirma. Display-ul afișează simbolul „ ”

Interfața de sistem va menține valoarea temperaturii până la ora setată, după care va reveni la temperatura ambientă presetată.



MENIU UTILIZATOR

Apăsati tasta Meniu, display-ul afișează meniul de utilizator format din două pagini. Pentru a accesa ce de-a doua pagină, rotiți selectorul și rulați cursorul până la ultima pictogramă de pe prima pagină.



• Zone

Vă permite să verificați principalele informații privind starea de funcționare a zonelor și de setare a modalității operative a fiecărei zone în parte.



• Programare orară

Permite setarea timpului în modul de încălzire, răcire, ACM și tampon (dacă este prezent), pentru funcția „Zero Cold Water” (disponibilă doar pentru boilerule din seria One Cozy) și a auxiliarului (pentru modul „GREEN” al pompelor de căldură, Stație hidrofor).



• Consumuri de energie

Vă permite să vizualizați estimarea consumurilor de energie (gaz și electricitate) și evoluția lor în timp în funcție de modalitățile de încălzire, răcire și menajeră.



• Funcția vacanță

Funcția vacanțe dezactivează încălzirea în perioada de vacanță și activează protecția la îngheț și la acumulare menajeră până la data setată.



• Modul de operare

Vă permite să selectați modul de operare al sistemului:



VARĂ

producere apă caldă menajeră, excludere încălzire.



IARNĂ

producere apă caldă menajeră și încălzire.



NUMAI ÎNCĂLZIRE

excludere încălzire fierbător (dacă este prezent).



RĂCIRE ȘI MENAJER

(dacă este prezent).



DOAR RĂCIRE

excludere încălzire fierbător (dacă este prezent).



OFF

sistem stins, funcție antigel activă.



• **Setări Menajer**

Poate fi folosit pentru a selecta temperatura dorită, modul de operare pentru producția de apă caldă menajeră și funcția de igienizare termică a rezervorului de stocare ACM (dacă este prezent), și pentru activarea funcției „Zero Cold Water”.



• **Conectivitate**

Vă permite accesul la setările serviciului de conectivitate la distanță atunci când un dispozitiv WiFi este conectat la bus și vă permite să consultați principalele informații de diagnosticare.



• **Informații de sistem**

Vă permite să consultați principalele informații de diagnosticare (a dispozitivelor conectate) și prestațiile energetice ale instalației.



• **Setări ecran**

Vă permite să configurați principalele setări ale display-ului.



• **Setări avansate**

Vă permite accesul la următoarele funcții:

- Termoreglare încălzire
- Termoreglare răcire
- Setări buffer
- Setări avansate ale dispozitivelor conectate (boilere, pompe de căldură, hibrid, ...)
- Unitate de măsură
- Integrare fotovoltaică
- Setare unitate de măsură
- Programare tip service: setează programarea orară la „două nivele” sau „multinivel”
- Corecție temperatură măsurată
- Selectare zone de afișat în meniul „Zone”

ZONA TEHNICĂ

ATENȚIE!

Pentru a garanta siguranța și corecta funcționare a interfeței de sistem, punerea în funcțiune trebuie să fie executată de un tehnician calificat care să dețină autorizațiile prevăzute de lege.

Pentru a accesa zona tehnică, apăsați concomitent tastele înapoi „Esc“ și „Menu” până în momentul în care pe display se afișează „Introducere cod“.

Rotiți selectorul și introduceți codul de acces (234), apăsați pentru confirmare.

Zona tehnică	
Limba	Setarea limbii
Data și ora	Setarea datei și orei
Setare retea BUS BridgeNet	Vizualizarea dispozitivelor conectate și a caracteristicilor acestora
Zone mode	Setări avansate pentru controlul zonelor
Meniu	Acces la toate meniurile și parametrii tehnici abilitați în funcție de dispozitivele conectate și de zonele disponibile
Mod configurare expert	Meniu dedicat procedurilor ghidate pentru setarea dispozitivelor prezente pe instalație
Revizie	Acces rapid la parametrii de service pentru tehnician
Erori	Lista ultimelor 10 erori relevante

IMPORTANT!

Pentru mai multe informații privind setările parametrilor și procedurilor aferente zonei tehnice, consultați manualul de instalare al fiecărui produs în parte (boilere, pompe de căldură, hibride, etc.).

Parametru	Meniu	Serie	Setare predefinită	Descriere
0.	Retea			
0.2.	Retea bus			
0.2.0	Retea bus prezentă			Lista dispozitivelor de rețea bus BridgeNet detectate
0.2.1	Curent ebus	0-1000		Curent disponibil pe bus
0.3.	Interfață sistem			
0.3.0	Număr zonă	0-6	1	Zona asociată dispozitivului
0.3.1	Corecție temperatură ambient	[-5 °C; +5 °C]	0	Corecție de aplicat la temperatura măsurată în cameră
0.3.2	Versiune SW interfață			
0.3.3	Resetare interfață Sistem			Restabilește setările din fabrică
0.3.4	Unitatea de măsură a sistemului	[0-1]		Selectează unitatea de măsură de vizualizare
0.3.5	Input umiditate zonă	[0-12]	zonă selectată	Selectează zonele în care dispozitivul este utilizat ca sondă hidrometrică
0.3.6	Marcă	[0-6]	0	
0.4.	Interfață utilizator			
0.4.0	Zonă de setare pe display	[0-6]	1	Zonă de vizualizat când dispozitivul este setat ca interfață sistem (zona 0)
0.4.3	Programare tip service	[0-1]	1	Selectează programarea pe nouă nivele sau multinivel

ΓΕΝΙΚΑ

Η διαπαφή του συστήματος SENSYS HD επιτρέπει την απλή και αποτελεσματική διαχείριση για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χώρων, καθώς και τον έλεγχο του ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Η διαπαφή του συστήματος SENSYS HD είναι συμβατή με το **Ariston NET**.

Με το **Ariston NET**, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη θέρμανση και το νερό οικιακής χρήσης και να ελέγχετε τη θερμοκρασία τους μέσω smartphone ή Η/Υ, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.

Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης εξασφαλίζοντας οικονομία στον λογαριασμό του αερίου και σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση βλάβης της γεννήτριας θερμότητας. Επιπλέον, με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, το κέντρο εξυπηρέτησης μπορεί να επιλύσει τα περισσότερα προβλήματα εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ειδικό ιστότοπο για το Ariston Net: www.ariston.com



ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το εγχειρίδιο που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό μέρος του προϊόντος. Πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος και να συνοδεύει πάντα το προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση μεταβίβασης σε άλλον κάτοχο ή χρήστη ή σε περίπτωση χρήσης σε διαφορετική εφαρμογή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από τυχόν μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης του παρόντος εγχειριδίου. Όλες οι εργασίες συντήρησης του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό και αποκλειστικά με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των οδηγιών, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή τις απαραίτητες γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

⚠ Η μη τήρηση της προειδοποίησης συνεπάγεται κίνδυνο τραυματισμού, και σε συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμη και θανάσιμου.

⚠ Η μη τήρηση της προειδοποίησης συνεπάγεται κίνδυνο ζημιών, και σε συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμη και σοβαρών, σε αντικείμενα, φυτά ή ζώα.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από τυχόν μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης του παρόντος εγχειριδίου.

Μην προβαίνετε σε ενέργειες που προϋποθέτουν τη μετακίνηση της συσκευής από τον χώρο εγκατάστασής της.

⚠ Βλάβη της συσκευής.

Μην ανεβαίνετε πάνω σε καθίσματα, σκαμπό, σκάλες ή ασταθή στηρίγματα για να εκτελέσετε τον καθαρισμό της συσκευής.

⚠ Τραυματισμοί λόγω πτώσης από ψηλά ή λόγω κοπής (διπλές σκάλες).

Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής.

⚠ Ζημιά στα πλαστικά ή βαμμένα μέρη.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς πέρα από την κανονική οικιακή χρήση.

⚠ Βλάβη της συσκευής λόγω υπερβολικής λειτουργίας.
Ζημιές σε αντικείμενα λόγω εσφαλμένης χρήσης.

⚠ Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτομα χωρίς εμπειρία.

Βλάβη της συσκευής λόγω ακατάλληλης χρήσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και σύνδεσης, είναι απαραίτητη η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο τροφοδοσίας με αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα.

⚠ Τραυματισμοί λόγω ηλεκτροπληξίας.

**Καθαρίζετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: με καθαρό, βαμ-
βακερό πανί που δεν αφήνει χνούδι, εμπιστιμένο με μείγμα 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης και 30% νερού.**

⚠ Βλάβη της συσκευής.


**ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 2012/19/ΕΕ-
σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)**



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου πάνω στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία της σημαίνει ότι η αποκομιδή του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του πρέπει να γίνεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα.

Ο χρήστης, επομένως, πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στα κατάλληλα τοπικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Εναλλακτικά της αυτόνομης διαχείρισης, μπορείτε να παραδώσετε τον εξοπλισμό προς απόρριψη στο κατάστημα πώλησης κατά την αγορά νέου, αντίστοιχου εξοπλισμού. Στην περίπτωση καταστημάτων πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων εμβαδού τουλάχιστον 400 m², υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παραδώσετε δωρεάν, χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις έως 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή και παράδοση του εξοπλισμού για ανακύκλωση, επεξεργασία και φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και στην υγεία, καθώς και στην ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται το προϊόν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Όνομα προμηθευτή	ARISTON
Αναγνωριστικό μοντέλο προμηθευτή	SENSYS HD
Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας	V
Συμβολή στην ενεργειακή απόδοση % για τη θέρμανση χώρων	+3%
Με την προσθήκη εξωτερικού αισθητήρα Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας	VI
Συμβολή στην ενεργειακή απόδοση % για τη θέρμανση χώρων	+4%
Σε σύστημα 3 ζωνών με 2 αισθητήρες περιβάλλοντος Ariston:	
Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας	VIII
Συμβολή στην ενεργειακή απόδοση % για τη θέρμανση χώρων	+5%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διαστάσεις	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Ηλεκτρική τροφοδοσία	BUS BridgeNet® 8 έως 24 V το μέγ.
Ηλεκτρική απορρόφηση	≤35 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	-0 ÷ 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 ÷ 45 °C
Υγρασία	20% RH ÷ 80% RH
Ακρίβεια θερμοκρασίας	+/- 0,5 °C
Διάρκεια προσωρινής μνήμης	2 ώρες το ελάχισ.
Μήκος και διατομή καλωδίου bus	50 m το μέγ. \varnothing 0,5 mm ² το ελάχισ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ.	





ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η συσκευή ανιχνεύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και, συνεπώς, κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες οδηγίες. Τοποθετήστε την μακριά από πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, ηλιακές ακτίνες, τζάκια κ.λπ.) και μακριά από ρεύματα αέρα ή ανοίγματα προς τα έξω, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανίχνευση της θερμοκρασίας. Τοποθετήστε την σε ύψος περίπου 1,50 m από το δάπεδο.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Πριν πραγματοποιήσετε έναν οποιονδήποτε τύπο σύνδεσης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία της γεννήτριας θερμότητας μέσω του εξωτερικού διπολικού διακόπτη. Εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιβάλλον με φυσιολογικά επίπεδα ρύπανσης.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
<p>Συνδέστε το ζεύγος καλωδίων στον ακροδέκτη για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση στη γεννήτρια θερμότητας μέσω του BUS.</p>	
<p>Στερεώστε την πλάκα βάσης που περιλαμβάνεται στο κιτ επιτοίχιας εγκατάστασης.</p>	
<p>Τοποθετήστε τη συσκευή στην πλάκα βάσης πιέζοντάς την προσεκτικά προς τα κάτω.</p>	
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	
<p>Η αποστολή, η λήψη και η αποκωδικοποίηση των σημάτων γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου BUS BridgeNet®, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία της γεννήτριας θερμότητας και της διεπαφής του συστήματος</p>	
<p>Συνδέστε το ζεύγος καλωδίων από τον σύνδεσμο BUS στον ακροδέκτη της διεπαφής του συστήματος. Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής δεν είναι πολωμένη.</p>	
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ.</p>	
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μόνο μία διεπαφή συστήματος μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο BUS, αλλά σε περίπτωση δεύτερης συσκευής τροφοδοσίας, μπορεί να συνδεθεί και η δεύτερη διεπαφή συστήματος.</p>	

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της διεπαφής του συστήματος, η προετοιμασία για λειτουργία πρέπει να εκτελείται από καταρτισμένο τεχνικό με τα απαιτούμενα προσόντα βάσει της νομοθεσίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	
Αρχικοποίηση	Εισαγάγετε τη διεπαφή του συστήματος στη συρόμενη υποδοχή σύνδεσης πιέζοντας το προσεκτικά προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα τροφοδοτούνται με ρεύμα. Μετά από μια σύντομη αρχικοποίηση, η συσκευή είναι έτοιμη για διαμόρφωση.
Επιλογή γλώσσας	Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Γλώσσα». Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα περιστρέφοντας τον επιλογέα. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Επιλογή ημερομηνίας και ώρας	Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Ωρα και Ημερομηνία». Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε την ημέρα, τον μήνα και το έτος. Σε κάθε επιλογή, πατάτε πάντα τον επιλογέα για επιβεβαίωση.
	Μετά τη ρύθμιση της ημερομηνίας, η επιλογή μεταβαίνει στη ρύθμιση της ώρας. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ακριβή ώρα. Σε κάθε επιλογή, πατάτε πάντα τον επιλογέα για επιβεβαίωση.
Επιλογή λειτουργίας θερινής ώρας	Μετά τη ρύθμιση της ώρας, η επιλογή μεταβαίνει στη ρύθμιση της λειτουργίας θερινής ώρας. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε την ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία. Εάν θέλετε το σύστημα να ενημερώνει αυτόματα την ώρα με την ισχύουσα θερινή ώρα, επιλέξτε την ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ λειτουργία. Πατήστε τον επιλογέα για επιβεβαίωση.
Επιλογή ζωνών Μενού «Ζώνες»	Σε αυτήν την οθόνη επιλέγονται οι υδραυλικές ζώνες για εμφάνιση στο μενού χρήστη «Ζώνες». Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε τις υπάρχουσες ζώνες στην εγκατάσταση. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
Ρύθμιση παραμέτρων «ζώνης»	Για τις συσκευές που είναι συμβατές με αυτήν τη λειτουργία είναι δυνατή η ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων για κάθε επιλεγμένη ζώνη: <ul style="list-style-type: none">- Τρόπος λειτουργίας: Χειροκίνητος/Προγραμματισμένος/Απενεργοποίηση.- Όνομα ζώνης (μόνο για τις συμβατές συσκευές).- Θερμοκρασία σημείου ρύθμισης περιβάλλοντος.- Ρυθμιστής θέρμανσης (μόνο για τις συμβατές συσκευές) ρυθμίστε τον τύπο της συσκευής που συνδέεται με τη ζώνη θέρμανσης: <ul style="list-style-type: none">• κανένας• αισθητήρας περιβάλλοντος• θερμοστάτης Ρυθμιστής ψύξης (μόνο για τις συμβατές συσκευές) ρυθμίστε τον τύπο της συσκευής που συνδέεται με τη ζώνη ψύξης: <ul style="list-style-type: none">• κανένας• αισθητήρας περιβάλλοντος• θερμοστάτης

Χρονοπρόγραμμα τύπου υπηρεσίας	<p>Η επιλογή της λειτουργίας ωριαίου προγραμματισμού (παράμετρος 0.4.3) εμφανίζεται εάν στο σύστημα υπάρχουν συσκευές που υποστηρίζουν τον ωριαίο προγραμματισμό πολλαπλών επιπέδων.</p> <p>Εάν όταν επιλεγεί η λειτουργία πολλαπλών επιπέδων εμφανιστεί ένα μήνυμα διένεξης, πρέπει να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό «2 επιπέδων».</p>
Επιλογή ζώνης	<p>Επιλογή της προβλεπόμενης χρήσης της συσκευής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ως διαεπαφή συστήματος (ζώνη 0): η συσκευή θα εκτελεί μόνο τη λειτουργία διαεπαφής συστήματος και δεν θα λειτουργεί ως χρονοπρογραμματιζόμενος θερμοστάτης για την επίτευξη της άνεσής σας. - Ως χρονοπρογραμματιζόμενος θερμοστάτης (ζώνες 1-6), στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή της ζώνης που θα αντιστοιχιστεί στη συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας χώρου. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΙΕΝΕΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ BUS

Μετά την αρχικοποίηση, εάν η ζώνη που έχει αντιστοιχιστεί στη συσκευή χρησιμοποιείται ήδη από άλλη συσκευή που υπάρχει στο δίκτυο bus, εμφανίζεται το σφάλμα διένεξης διευθυνσιοδότησης. Πατήστε τον επιλογέα για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης του δικτύου Bus BridgeNet. Προχωρήστε στη σωστή διευθυνσιοδότηση των συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΙΕΝΕΞΗ ΤΥΠΟΥ ΩΡΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το σφάλμα διένεξης ωριαίου προγραμματισμού προκαλείται όταν μία από τις προγραμματιζόμενες συσκευές στο δίκτυο eBUS δεν υποστηρίζει τον προγραμματισμό πολλαπλών επιπέδων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προγραμματισμός πρέπει να ρυθμιστεί στα «2 επίπεδα» μέσω της παραμέτρου 0.4.3.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στην περίπτωση εγκατάστασης σε επιτοίχιο απομακρυσμένο modem (Light Gateway), η μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ενδέχεται να πρέπει να διορθωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα προϊόν, το SENSYS HD αποκτά τη δική του διαεπαφή και επομένως εμφανίζει μόνο τις δυνατότητες που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο προϊόν. Να ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το συνδεδεμένο προϊόν για μια επισκόπηση των υποστηριζόμενων λειτουργιών.



Η τεχνική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στην παρακάτω σύνδεση:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf










ΑΡΧΙΚΗ ΘΘΟΝΗ





- A. Κουμπί μενού
- B. Επιλογές
(περιστρέψτε τον για επιλογή / πατήστε τον για επιβεβαίωση)
- C. Κουμπί Esc (πίσω)
- D. Εικονίδια λειτουργιών
- E. Καιρός και εξωτερική θερμοκρασία
- F. Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- G. Επιθυμητή θερμοκρασία
- H. Ημερομηνία και ώρα
- I. Εικονίδια λειτουργίας
- L. Ένδειξη πίεσης



	Ενημέρωση μονάδας Wi-Fi σε εξέλιξη
AP	Άνοιγμα σημείου πρόσβασης σε εξέλιξη
	Απενεργοποιημένο ή μη συνδεδεμένο Wi-Fi
	Συνδεδεμένο Wi-Fi χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο
	Ενεργό Wi-Fi
	Εξωτερική θερμοκρασία
	Παρουσία φλόγας
	Βέλτιστη απόδοση λέβητα
	Συνδεδεμένη ηλικιακή θερμική μονάδα
PV	Ενεργοποιημένη επαφή φωτοβολταϊκού συστήματος
	Ενεργή επαφή φωτοβολταϊκού συστήματος
SG	Ενεργοποιημένο σύστημα Smart Grid
	Ενεργό σύστημα Smart Grid
	Μη ενεργοποιημένες αντιστάσεις ενσωμάτωσης
	Αριθμός ενεργών σταδίων αντιστάσεων
	Ενεργή αντλία θερμότητας
	Ενεργή επέκταση σημείου ρύθμισης περιβάλλοντος
	Θέρμανση
	Ενεργή θέρμανση
	Οικιακή χρήση


	Ενεργή λειτουργία οικιακής χρήσης
	Ενεργοποιημένη λειτουργία ψύξης
	Ενεργή λειτουργία ψύξης
90%	Δείκτης σχετικής υγρασίας
	Προγραμματισμένη λειτουργία
	Χειροκίνητη λειτουργία
	Ενεργή λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας
	Ενεργή λειτουργία διακοπών
BOOST	Ενεργή λειτουργία Boost οικιακής χρήσης
HPHC	Ενεργοποιημένη λειτουργία comfort νερού οικιακής χρήσης με τρόπο λειτουργίας HC-HP και ζώνη κανονικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος
	Ενεργοποιημένη λειτουργία comfort νερού οικιακής χρήσης με τρόπο λειτουργίας HC-HP και ζώνη μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος
HC40	Ενεργοποιημένη λειτουργία comfort νερού οικιακής χρήσης με τρόπο λειτουργίας HC-HP 40 και ζώνη κανονικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος
	Ενεργοποιημένη λειτουργία HC-HP 40 και ζώνη μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος
	Ενεργή λειτουργία δοκιμής
	Ενεργή λειτουργία θερμικής εξυγίανσης
	Ενεργή αντιπαγωγική λειτουργία
	Ενεργή λειτουργία αφύγρανσης

	Ενεργή αθόρυβη λειτουργία (μόνο για αντλίες θερμότητας)
	Σφάλμα σε εξέλιξη
	Ενεργή γενική αντίσταση (Μόνο για αντλίες θερμότητας σε σειρά)
	Ενεργή αντίσταση συσσωρευτή νερού οικιακής χρήσης
	Διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας (Μόνο για αντλίες θερμότητας)
	Υπερθέρμανση δεξαμενής
	Υπερθέρμανση ηλιακού συλλέκτη


	Αντιπαγετική προστασία ηλιακού συλλέκτη
	Αντλία ανακυκλοφορίας ενεργή (λειτουργία Zero Cold Water)
	Ενεργοποιημένη αντλία ανακυκλοφορίας (λειτουργία Zero Cold Water)
30min	Χειροκίνητη λειτουργία Zero Cold Water (διαθέσιμη μόνο για τους λέβητες της σειράς One Cozy)
	Λειτουργία χρονοπρογράμματος Zero Cold Water (διαθέσιμη μόνο για τους λέβητες της σειράς One Cozy)
24h	Ενεργή 24ωρη λειτουργία προγράμματος - Zero Cold Water (διαθέσιμη μόνο για λέβητες της σειράς One Easy)


ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος στη χειροκίνητη λειτουργία

Η ζώνη που συνδέεται με τη συσκευή έχει ρυθμιστεί στον ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ τρόπο λειτουργίας «». Περιστρέψτε τον επιλογή για να επιλέξετε την τιμή θερμοκρασίας, η οποία υποδεικνύεται στην οθόνη από τον κινούμενο δρομέα κοντά στον δακτύλιο. Πατήστε τον επιλογή για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην προγραμματισμένη λειτουργία

Η ζώνη που συνδέεται με τη συσκευή έχει ρυθμιστεί στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ τρόπο λειτουργίας «». Κατά τη λειτουργία του ωριαίου προγραμματισμού, μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος που έχει ρυθμιστεί. Περιστρέψτε τον επιλογή για να επιλέξετε την τιμή θερμοκρασίας, η οποία υποδεικνύεται από τον κινούμενο δρομέα κοντά στον δακτύλιο. Πατήστε τον επιλογή για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Περιστρέψτε τον επιλογή για να ρυθμίσετε την ώρα μέχρι την οποία θέλετε να ισχύει η αλλαγή. Πατήστε τον επιλογή για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «».

Η διεπαφή του συστήματος θα διατηρήσει την τιμή θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του ωραρίου που έχει ρυθμιστεί και μετά θα επιστρέψει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος.



ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Πατήστε το κουμπί Μενού και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού χρήστη που αποτελείται από δύο σελίδες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δεύτερη σελίδα, περιστρέψτε τον επιλογέα και μετακινήστε τον δρομέα μέχρι το τελευταίο εικονίδιο της πρώτης σελίδας.



• Ζώνες

Παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης των κύριων πληροφοριών κατάστασης λειτουργίας των ζωνών και ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας της μεμονωμένης ζώνης.



• Ωριαίος προγραμματισμός

Επιτρέπει τη ρύθμιση του χρονοπρογραμματισμού στη λειτουργία θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού οικιακής χρήσης και buffer (εάν υπάρχει), για τη λειτουργία «Zero Cold Water» (διαθέσιμη μόνο για τους λέβητες της σειράς One Cozy) και για τη βοηθητική (για την «GREEN» λειτουργία των αντλιών θερμότητας, τους Σταθμούς Φρέσκου Νερού).



• Κατανάλωση ενέργειας

Παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της εκτιμώμενης κατανάλωσης ενέργειας (αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα) και της εξέλιξής της στον χρόνο για τις λειτουργίες θέρμανσης, ψύξης και νερού οικιακής χρήσης.



• Λειτουργία διακοπών

Η λειτουργία διακοπών απενεργοποιεί τη θέρμανση κατά την περίοδο των διακοπών και ενεργοποιεί την αντιπαγωτική προστασία περιβάλλοντος και τη συσσώρευση νερού οικιακής χρήσης έως την ημερομηνία που έχει ρυθμιστεί.



• Τρόπος λειτουργίας

Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου λειτουργίας του συστήματος:



ΘΕΡΙΝΟΣ

παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης, απενεργοποίηση θέρμανσης.



ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ

παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και θέρμανση.



ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

απενεργοποίηση θέρμανσης μπόιλερ (εάν υπάρχει).



ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(εάν υπάρχει)



ΜΟΝΟ ΨΥΞΗ

απενεργοποίηση θέρμανσης μπόιλερ (εάν υπάρχει)



OFF

απενεργοποιημένο σύστημα, ενεργή αντιπαγωτική λειτουργία.



• Ρυθμίσεις νερού οικιακής χρήσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας, του τρόπου λειτουργίας για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και της λειτουργίας θερμικής απολύμανσης της δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης (εάν υπάρχει), καθώς και για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Zero Cold Water».



• Συνδεσιμότητα

Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ρυθμίσεις της λειτουργίας απομακρυσμένης συνδεσιμότητας όταν έχει συνδεθεί στο bus συσκευή WiFi, καθώς και εμφάνισης των κύριων πληροφοριών διαγνωστικού ελέγχου.



• Πληροφορίες συστήματος

Παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των κύριων πληροφοριών διαγνωστικού ελέγχου (των συνδεδεμένων συσκευών) και της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης



• Ρυθμίσεις οθόνης

Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των κύριων ρυθμίσεων οθόνης.



• Σύνθετες ρυθμίσεις

Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρακάτω λειτουργίες:

- Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης
- Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης
- Ρυθμίσεις προσωρινής αποθήκευσης
- Σύνθετες ρυθμίσεις συνδεδεμένων συσκευών (λέβητας, αντλία θερμότητας, υβριδικό σύστημα...)
- Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκού συστήματος
- Μονάδες μέτρησης
- Χρονοπρόγραμμα τύπου υπηρεσίας: ρυθμίζει χρονοπρόγραμμα «2 επιπέδων» ή «πολυεπίπεδο».
- Ρύθμιση μονάδων μέτρησης
- Διόρθωση μετρηθείσας θερμοκρασίας
- Επιλογή ζωνών για εμφάνιση στο μενού «Ζώνες»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της διεπαφής του συστήματος, η προετοιμασία για λειτουργία πρέπει να εκτελείται από καταρτισμένο τεχνικό με τα απαιτούμενα προσόντα βάσει της νομοθεσίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή τεχνικών ρυθμίσεων, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά πίσω «Esc» και «Μενού» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η εντολή «Εισαγωγή κωδικού».

Περιστρέψτε τον επιλογέα και εισαγάγετε τον κωδικό τεχνικών ρυθμίσεων (234). Πατήστε τον επιλογέα για επιβεβαίωση.

Περιοχή τεχνικών ρυθμίσεων	
Γλώσσα	Ρύθμιση γλώσσας
Ωρα και Ημερομηνία	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ρυθμίσεις δικτύου Bridgenet Bus	Εμφάνιση συνδεδεμένων συσκευών και των χαρακτηριστικών τους
Λειτουργία ζώνης	Σύνθετες ρυθμίσεις ελέγχου ζωνών
Μενού	Πρόσβαση σε όλα τα ενεργοποιημένα μενού και τις τεχνικές παραμέτρους ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές και τις διαθέσιμες ζώνες
Οδηγίες διάταξης	Ειδικό μενού καθοδηγούμενων διαδικασιών για τη ρύθμιση των συσκευών που υπάρχουν στην εγκατάσταση
Επισκευή	Γρήγορη πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας για τον τεχνικό
Σφάλματα	Λίστα των τελευταίων 10 σφαλμάτων που εντοπίστηκαν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων και των διαδικασιών της περιοχής τεχνικών ρυθμίσεων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των μεμονωμένων προϊόντων (λέβητες, αντλίες θερμότητας, υβριδικό σύστημα κ.λπ.).

Παράμετρος	Μενού	Σειρά	Προκαθορισμένη ρύθμιση	Περιγραφή
0.	Δίκτυο			
0.2.	Δίκτυο bus			
0.2.0	Ενεργό δίκτυο			Λίστα ανιχνευόμενων συσκευών δικτύου Bus BridgeNet
0.2.1	Ρεύμα ebus	0-1000		Διαθέσιμο ρεύμα στο bus
0.3.	Διεπαφή συστήματος			
0.3.0	Αριθμός ζωνών	0-6	1	Ζώνη αντιστοιχισμένη στη συσκευή
0.3.1	Διόρθωση θερμοκρασίας χώρου	[-5°C, +5°C]	0	Διόρθωση που πρέπει να γίνει στη θερμοκρασία που μετράται στον χώρο
0.3.2	Έκδοση διεπαφής SW			
0.3.3	Επαναφορά διεπαφής συστήματος			Αποκαταστήστε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις
0.3.4	Μονάδα συστήματος μέτρησης	[0- 1]		Επιλέξτε τις μονάδες μέτρησης για προβολή
0.3.5	Είσοδος υγρασίας ζώνης	[0- 12]	επιλεγμένη ζώνη	Επιλέξτε τη ζώνη στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή ως υγραμετρικός αισθητήρας
0.3.6	Μάρκα	[0- 6]	0	
0.4.	Διεπαφή χρήστη			
0.4.0	Ζώνη για ρύθμιση από την οθόνη	[0- 6]	1	Ζώνη που θα εμφανίζεται όταν η συσκευή ρυθμιστεί ως διεπαφή συστήματος (ζώνη 0)
0.4.3	Χρονοπρόγραμμα τύπου υπηρεσίας	[0- 1]	1	Επιλέξτε τον προγραμματισμό δύο επιπέδων ή πολλαπλών επιπέδων

OPĆENITO

Sučelje sustava SENSYS HD omogućuje vam jednostavno i učinkovito upravljanje regulacijom topline u prostorijama te kontrolu potrošne tople vode.

Sučelje sustava SENSYS HD kompatibilno je sa sustavom **Ariston NET**.

Putem sustava **Ariston NET** možete uključiti, isključiti i kontrolirati temperaturu grijanja i potrošne vode pametnim telefonom ili računalom – uvijek i gdje god se nalazili.

On omogućava stalno praćenje energetske potrošnje, jamči vam uštedu na računu za plin i u stvarnom vremenu vas obavještava u slučaju kvara na generatoru topline. Osim toga, ako aktivirate uslugu tele-pomoći, servisni centar moći će na daljinu riješiti veći dio problema.

Za više informacija posjetite web-mjesto posvećeno sustavu Ariston Net: **www.ariston.com**



SIGURNOSNA PRAVILA

POZOR!

Ovaj priručnik sastavni je i bitan dio proizvoda: treba ga brižljivo čuvati i mora ga se uvijek priložiti proizvodu, čak i u slučaju preseljenja kod drugog vlasnika ili korisnika odnosno u slučaju primjene na drugom mjestu.











Ne dopušta se uporaba proizvoda u svrhe drukčije od onih naznačenih u ovom priručniku. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za eventualna oštećenja nastala zbog pogrešne uporabe proizvoda ili zbog ne prilagođavanja instalacije uputama koje se daju u ovom priručniku. Sve radnje održavanja na proizvodu smije obavljati isključivo kvalificirano osoblje i to služeći se isključivo originalnim dijelovima. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu zbog nepoštovanja tog naputka, a čime bi se mogla ugroziti sigurnost instalacije.

POZOR!

Uređajem se mogu koristiti djeca od 8 godina i nadalje te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili umnim sposobnostima odnosno bez iskustva ili potrebnog znanja, pod uvjetom da ih se nadzire ili da su upućene u sigurnu uporabu uređaja i razumiju opasnosti u vezi s njim.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje o kojima se treba brinuti korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

TUMAČ SIMBOLA:


-  Nepoštovanje upozorenja dovodi u rizik od – u određenim okolnostima i smrtonosnih – ozljeda osoba.
-  Nepoštovanje upozorenja dovodi u rizik od – u određenim okolnostima i teških – oštećenja predmeta, biljaka ili životinja.
Proizvađač se ne može smatrati odgovornim za eventualna oštećenja nastala zbog pogrešne uporabe proizvoda ili zbog ne prilagođavanja instalacije uputama koje se daju u ovom priručniku.
-  **Nemojte vršiti radnje koje zahtijevaju vađenje uređaja iz njegove instalacije.**
Oštećenje uređaja.
-  **Nemojte se penjati na sjedalice, klupice, ljestve ili nestabilne oslonce radi čišćenja uređaja.**
Tjelesne ozljede prouzročene padom s visine ili zatvaranjem ljestava (ako su dvostruke).
-  **Nemojte se koristiti insekticidima, otapalima niti agresivnim deterdžentima za čišćenje uređaja.**
Oštećenje plastičnih ili lakiranih dijelova.
-  **Nemojte koristiti uređaj u svrhe drugačije od onih predviđenih uobičajenom uporabom u kućanstvu.**
-  Oštećenje uređaja prouzročeno preopterećenjem.
Oštećenje nepravilno korištenih predmeta.
-  **Ne dozvoljavajte da se uređajem koriste djeca ili neiskusne osobe.**
Oštećenje uređaja zbog pogrešne uporabe.
- Tijekom radova na čišćenju, održavanju i spajanju uređaj treba izolirati iz mreže za napajanje vađenjem utikača iz utičnice.**
-  Tjelesne ozljede prouzročene strujnim udarom.
- Očistite uređaj prema uputama iz priručnika za uporabu: čistom pamučnom krpom bez dlačica, koju ste navlažili mješavinom od 70% izopropil alkohola i 30% vode.**
-  Oštećenje uređaja.

**PROIZVOD JE U SKLADU S DIREKTIVOM 2012/19/EU –
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)**



Oznaka prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima koja se nalazi na uređaju ili na njegovoj ambalaži pokazuje da proizvod na kraju njegovog vijeka trajanja treba odložiti odvojeno od ostalog otpada. Zato korisnik treba odnijeti uređaj na kraju životnog vijeka u sabirni centar za odvojeno sakupljanje električnog i elektroničkog otpada. Umjesto samostalne brige o odlaganju, uređaj koji se želi rashodovati može se vratiti trgovcu u trenutku kupnje novog jednakovrijednog uređaja. Osim toga, kod trgovaca elektroničkim uređajima čija je prodajna površina najmanje 400 m² moguće je besplatno i bez obveze kupnje predati elektroničke proizvode dimenzija manjih od 25 cm koje treba odložiti. Primjerenim odvojenim odlaganjem radi kasnijeg upućivanja rashodovanog uređaja na recikliranje, obradu i okolišu prihvatljivo zbrinjavanje doprinosi se izbjegavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i na zdravlje te pospješuje ponovnu primjenu i/ili recikliranje materijala od kojih se uređaj sastoji.

OPIS PROIZVODA



INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA	
Naziv dobavljača	ARISTON
Identifikacijski model dobavljača	SENSYS HD
Razred kontrole temperature	V
Doprinos energetske učinkovitosti (%) za grijanje prostora	+3%
Dodavanjem vanjske sonde Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Razred kontrole temperature	VI
Doprinos energetske učinkovitosti (%) za grijanje prostora	+4%
U sustavu s 3 zone i 2 sobna osjetnika Ariston:	
Razred kontrole temperature	VIII
Doprinos energetske učinkovitosti (%) za grijanje prostora	+5%

TEHNIČKI PODACI	
Dimenzije	134 mm x 96,5 mm x 21 mm
Električno napajanje	BUS BridgeNet® 8 do maks. 24 V
Potrošnja električne energije	≤ 35 mA
Radna temperatura	-0 ÷ 50 °C
Temperatura skladištenja	-10 ÷ 45 °C
Vlažnost	20% RV ÷ 80% RV
Točnost temperature	+/- 0,5 °C
Trajanje međuspremnika	min. 2 h
Dužina i presjek kabela sabirnice	maks. 50 m ø min. 0,5 mm ²
NAPOMENA: KAKO BISTE IZBJEGLI PROBLEME U OBLIKU SMETNJI, RABITE OKLOPLJENI KABEL ILI UPLETENI DVOŽILNI KABEL.	





POSTAVLJANJE PROIZVODA

Uređaj očitava temperaturu okoline, zato treba oštroumno odabrati položaj postavljanja. Namjestite ga daleko od izvora topline (radijatora, sunčevih zraka, kamina itd.) i od struja zraka ili otvora na vani, koji bi mogli utjecati na očitavanje. Postavite ga na visini od otprilike 1,50 m od poda.

⚠ POZOR!

Postavljanje treba izvršiti kvalificirano tehničko osoblje.

Prije bilo kakvog spajanja isključite električno napajanje generatora topline putem dvopolnog vanjskog prekidača. Postavite proizvod u okolini u kojoj su razine onečišćenja normalne.

POSTAVLJANJE NA ZID	
Spojite par žica na stezaljku kako biste izveli spajanje na generator topline putem sabirnice.	
Pričvrstite montažnu pločicu iz kompleta za postavljanje na zid.	
Namjestite uređaj na montažnu pločicu blago ga gurajući prema dolje.	
SPAJANJE NA SUSTAV	
Slanje, primanje i dešifriranje signala odvija se putem protokola BUS BridgeNet® koji uspostavlja komunikaciju između generatora topline i sučelja sustava.	
Spojite par žica od konektora sabirnice na stezaljku sučelja sustava. Električni spoj uređaja nije polariziran.	
NAPOMENA: KAKO BISTE IZBJEGLI PROBLEME U OBLIKU SMETNJI, RABITE OKLOPLJENI KABEL ILI UPLETENI DVOŽILNI KABEL.	
NAPOMENA 2: Samo jedno sučelje sustava može se spojiti na SA-BIRNIČKU mrežu, ali u slučaju drugog uređaja za napajanje, može se spojiti i drugo sučelje sustava.	

POČETNA KONFIGURACIJA

POZOR!

U cilju jamčenja sigurnosti i pravilnog rada sučelja sustava, puštanje u rad treba izvršiti tehničar čija kvalifikacija udovoljava zakonskim zahtjevima.

POSTUPAK KONFIGURACIJE	
Inicijalizacija	Blago ga gurajući prema dolje kliznite sučelje sustava u kućište za povezivanje i uvjerite se da se proizvodi napajaju: nakon kratke inicijalizacije uređaj je spreman za konfiguraciju.
Odabir jezika	Na zaslonu se prikazuje "Jezik". Odaberite željeni jezik okrećući gumb. Pritisnite tipku OK za potvrdu.
Odabir datuma i sata	Na zaslonu se prikazuje "Vrijeme i datum". Okrenite gumb kako biste odabrali dan, mjesec i godinu. Pri svakom odabiru uvijek pritisnite gumb za potvrdu.
	Nakon što ste postavili datum, odabir prelazi na postavljanje sata. Okrenite gumb kako biste postavili točan sat; pri svakom odabiru uvijek pritisnite gumb za potvrdu.
Odabir načina ljetnog računanja vremena	Nakon što ste postavili sat, odabir prelazi na postavljanje načina ljetnog računanja vremena. Okrenite gumb da biste odabrali VREMENSKO PROGRAMIRANJE ili RUČNO. Ako želite da sustav automatski ažurira razdoblje ljetnog računanja vremena kad je ono na snazi, odaberite VREMENSKO PROGRAMIRANJE. Pritisnite gumb za potvrdu.
Odabir zona izbornik "Zona"	Na ovom zaslonu odabirete one zone hidrauličnog kruga koje će se prikazivati u korisničkom izborniku "Zona". Okrenite gumb kako biste odabrali zone prisutne u sustavu, pritisnite gumb za potvrdu.
Postavljanje parametara "Zona"	Kod uređaja koji su kompatibilni s ovom funkcijom za svaku odabranu zonu možete postaviti sljedeće parametre: <ul style="list-style-type: none">– Način rada: Ručno/Programirano/Isključeno;– Naziv zone (samo za kompatibilne uređaje);– Referentna temperatura okoline;– Regulator grijanja (samo za kompatibilne uređaje) postavite tip uređaja pridruženog zoni u grijanju:<ul style="list-style-type: none">• nema• sobni osjetnik• termostat;- Regulator hlađenja (samo za kompatibilne uređaje) postavite tip uređaja pridruženog zoni u hlađenju:<ul style="list-style-type: none">• nema• sobni osjetnik• termostat;

Vremensko programiranje usluga	<p>Odabir vremenskog programiranja usluga (parametar 0.4.3) prikazuje se ako su u sustavu prisutni uređaji koji podržavaju vremensko programiranje na više nivoa zadane vrijednosti.</p> <p>Ako se pri odabiru načina Više nivoa zadane vrijednost prikaže poruka o sukobu, morate postaviti programiranje na "Dva nivoa podešavanja".</p>
Odabir zone	<p>Odabir namjene uređaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kao sučelje sustava (zona 0): uređaj će obavljati samo funkciju sučelja sustava i neće funkcionirati kao vremenski kontrolirani termostat za upravljanje vašom udobnošću. - Kao vremenski kontrolirani termostat (zone 1-6), zaslon prikazuje odabir zone koja će se dodijeliti uređaju za regulaciju sobne temperature. Okrenite gumb za odabir željene zone. Pritisnite tipku za potvrditi.

POZOR!

SUKOB PRI ADRESIRANJU U SABIRNICI

Ako se nakon inicijalizacije zonom koja je dodijeljena uređaju već služi neki drugi uređaj prisutan u sabirnici, prikazuje se greška sukoba pri adresiranju. Pritisnite gumb da biste pristupili stranici za konfiguraciju mreže BUS BridgeNet. Pravilno adresirajte uređaje prema uputama koje se navode u njihovim priručnicima.

POZOR!

SUKOB ZBOG TIPA SATNOG PROGRAMIRANJA

Greška sukoba u vremenskom programiranju pojavljuje se kad neki programibilni uređaj prisutan u mreži eBUS ne podržava programiranje na više nivoa zadane vrijednosti.

U tom slučaju programiranje treba postaviti na "Dva nivoa podešavanja" pomoću parametra 0.4.3.

POZOR!

ISPRAVAK TEMPERATURE OKOLINE

U slučaju postavljanja na udaljeni zidni modem ("Light Gateway"), izmjerena temperatura okoline mogla bi zahtijevati ispravak.

NAPOMENA: Kada se poveže s proizvodom, SENSYS HD postaje vlastito sučelje i stoga prikazuje samo značajke koje taj proizvod podržava. Uvijek pogledajte priručnik koji ste dobili uz povezani proizvod za pregled podržanih značajki.



Tehnička dokumentacija raspoloživa je na poveznici:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









POČETNI ZASLON




- A. Tipka Izbornik
- B. Gumb
(okrenite za odabir
/pritisnite za potvrdu)
- C. Tipka Izlaz (Natrag)
- D. Funkcijske ikone
- E. Prognoza vremena i Vanjska temperatura
- F. Temperatura okoline
- G. Željena temperatura
- H. Datum i sat
- I. Operativne ikone
- L. Naznaka tlaka



	Ažuriranje modula Wi-Fi u tijeku
	AP Otvaranje pristupne točke ("Access Point") u tijeku
	Wi-Fi je isključen ili nije povezan
	Wi-Fi je povezan, ali pristup internetu nije uspio
	Wi-Fi je aktivan
	Vanjska temperatura
	Prisutnost plamena
	Optimalna učinkovitost grijača
	Povezan je solarni toplinski modul
	Osposobljen je servis fotonaponskog sustava
	Aktivan je ulaz fotonaponskog sustava
	Osposobljen je sustav pametne rešetke ("Smart Grid")
	Aktivan je sustav pametne rešetke ("Smart Grid")
	Otpornici za integraciju nisu osposobljeni
	Broj faza aktivnih otpornika
	Aktivna je dizalica topline
	Aktivno je proširenje referentne vrijednosti za okolinu
	Grijanje
	Aktivno je grijanje
	Potrošna voda


	Aktivna je potrošna voda
	Osposobljen je servis hlađenja
	Aktivan je servis hlađenja
	90% Pokazatelj relativne vlažnosti
	Programirano
	Ručno
	Aktivna je funkcija Regulacija topline
	Aktivna je funkcija Praznici
	Aktivno je pojačanje potrošne vode ("Boost")
	Osposobljen je Komfor potrošne vode s načinom rada HC-HP i skupom tarifom za električnu energiju
	Osposobljen je Komfor potrošne vode s načinom rada HC-HP i jeftinom tarifom za električnu energiju
	Osposobljen je Komfor potrošne vode s načinom rada HC-HP 40 i skupom tarifom za električnu energiju
	Osposobljen je Komfor potrošne vode s načinom rada HC-HP 40 i jeftinom tarifom za električnu energiju
	Aktivan je način Test
	Aktivna je funkcija toplinskog saniranja
	Aktivna je funkcija zaštite od zaleđivanja
	Aktivna je funkcija odvlaživanja
	Aktivan je bežumni način (samo za dizalice topline)
	Greška u tijeku

	Aktivan je opći grijaći element (Samo za kaskadne dizalice topline)
	Aktivan je grijaći element akumulacijskog spremnika potrošne vode
	Blokada električnog napajanja (Samo za dizalice topline)
	Previsoka temperatura spremnika
	Previsoka temperatura solarnog kolektora
	Zaštita solarnog kolektora od smrzavanja

	Recirkulacijska pumpa aktivna (funkcija Zero Cold Water)
	Recirkulacijska pumpa uključena (funkcija Zero Cold Water)
30min	Ručni način rada Zero Cold Water (dostupan samo za kotlove serije One Cosy)
	Način vremenskog programa Zero Cold Water (dostupan samo za kotlove serije One Cosy)
24h	Aktivno 24h – način vremenskog programa Zero Cold Water (dostupno samo za kotlove serije One Cosy)

OSNOVNE FUNKCIJE

Podešavanje temperature okoline u načinu Ručno

Način rada: zone pridružene uređaju postavljen je na "  " RUČNO.

Okrenite gumb kako biste odabrali vrijednost temperature koju na zaslonu pokazuje pomični pokazivač blizu prstena.

Pritisnite gumb za potvrdu.

Na zaslonu se prikazuje postavljena temperatura.

Podešavanje temperature okoline u načinu Programirano


Način rada: zone pridružene uređaju postavljen je na "  " PROGRAMIRANO.

Tijekom rada u načinu satnog programiranja moguće je privremeno promijeniti postavljenu temperaturu okoline. Okrenite gumb kako biste odabrali vrijednost temperature koju pokazuje pomični pokazivač blizu prstena.

Pritisnite gumb za potvrdu.

Na zaslonu se prikazuje postavljena temperatura.

Okrenite gumb kako biste postavili sat do kojeg želite zadržati promjenu.

Pritisnite gumb za potvrdu. Na zaslonu se prikazuje simbol "  ".

Sučelje sustava održavat će vrijednost temperature sve do postavljenog sata, nakon čega će se vratiti na unaprijed postavljenu temperaturu okoline.



KORISNIČKI IZBORNIK

Pritisnite tipku Izbornik: na zaslonu se prikazuje korisnički izbornik koji se sastoji od dvije stranice.

Da biste pristupili drugoj stranici okrenite gumb i kliznite pokazivačem sve do posljednje ikone na prvoj stranici.



• Zone

Omogućuje provjeravanje glavnih informacija o stanju rada zona i postavljanje načina rada pojedine zone.



• Satno programiranje

Omogućuje postavljanje vremenskog rasporeda u načinu rada grijanja, hlađenja, tople vode u kućanstvu i međuspremnika (ako postoji), za funkciju „Zero Cold Water” (dostupno samo za kotlove serije One Cosy) i pomoćne (za „ZELENO” način rada dizalice topline, Stanica za PTV).



• Energetska potrošnja

Omogućuje prikazivanje procjene energetske potrošnje (plina i električne energije) i njezino privremeno kretanje za način grijanja, hlađenja i potrošne vode.



• Funkcija Praznici

Funkcija Praznici deaktivira grijanje tijekom razdoblja praznika i aktivira zaštitu od zaleđivanja okoline i akumulacije potrošne vode sve do postavljenog datuma.



• Način rada

Omogućuje odabir načina rada sustava:



LJETO

priprema potrošne tople vode bez grijanja.



ZIMA

priprema potrošne tople vode i grijanje.



SAMO GRIJANJE

isključenje grijanja bojlera (ako postoji).



HLAĐENJE I POTROŠNA VODA

(ako postoji)



SAMO HLAĐENJE

isključenje grijanja bojlera (ako postoji)



ISKLJUČENO

sustav je isključen, funkcija zaštite od zaleđivanja je aktivna.



• Postavke potrošne vode

Može se koristiti za odabir željene temperature, načina rada za proizvodnju tople vode u kućanstvu i funkciju toplinske obrade spremnika PTV-a (ako postoji), te za aktiviranje funkcije „Zero Cold Water“.



• Povezivost

Omogućuje pristupanje postavkama usluge povezivosti na daljinu kad je na sabirnicu spojen neki Wi-Fi uređaj i dopušta pregledavanje glavnih dijagnostičkih informacija.



• Informacije o sustavu

Omogućuje pregledavanje glavnih dijagnostičkih informacija (o povezanim uređajima) i energetske učinkovitosti sustava.



• Postavke zaslona

Omogućuje konfiguriranje glavnih postavki zaslona.



• Napredne postavke

Omogućuje pristup slijedećim funkcijama:

- Regulacija topline grijanja
- Regulacija topline hlađenja
- Postavke međuspremnika ogrjevnice
- Napredne postavke povezanih uređaja (grijač, dizalica topline, hibridni sustavi,...)
- Mjerna jedinica
- Integracija fotonaponskog sustava
- Vremensko programiranje usluga: postavlja vremensko programiranje na “Dva nivoa podešavanja” ili na “Više nivoa zadane vrijednost
- Postavljanje mjerne jedinice
- Ispravak izmjerene temperature
- Odabir zona za prikazivanje u izborniku "Zona"

TEHNIČKO PODRUČJE



POZORI!

U cilju jamčenja sigurnosti i pravilnog rada sučelja sustava, puštanje u rad treba izvršiti tehničar čija kvalifikacija udovoljava zakonskim zahtjevima.

Kako biste pristupili tehničkom području istovremeno pritisnite tipke Natrag i "Izbornik" sve dok se na zaslonu ne prikaže "Unos šifre". Okrenite gumb i unesite tehničku šifru (234), pritisnite za potvrdu.

Tehničko područje	
Jezik	Postavljanje jezika
Vrijeme i datum	Postavljanje datuma i sata
Postavke mrežne sabirnice BridgeNet	Prikazivanje povezanih uređaja i njihove karakteristike
Način Zona	Napredne postavke za kontrolu zona
Kompletni izbornik	Pristup svim izbornicima i tehničkim parametrima osposobljenim na temelju povezanih uređaja i raspoloživih zona
Čarobnjak konfiguracije	Izbornik posvećen vođenim postupcima za postavljanje uređaja prisutnih u sustavu
Servis	Brzi pristup servisnim parametrima za tehničara
Greške	Popis posljednjih 10 očitanih grešaka

VAŽNO!

Više detalja o postavkama parametara i postupcima tehničkog područja pogledajte u priručniku za postavljanje pojedinih proizvoda (grijači, dizalice topline, hibridni sustavi itd.).

Parametar	Izbornik	Serijski	Unaprijed određena postavka	Opis
0.	Mreža			
0.2.	BUS mreža			
0.2.0	Prisutnost mreže			Popis otkrivenih uređaja BUS BridgeNet mreže
0.2.1	Trenutni Ebus	0-1000		Raspoloživa struja na BUS-u
0.3.	Sučelje sustava			
0.3.0	Broj zone	0-6	1	Zona povezana s uređajem
0.3.1	Korekcija sobne temperature	[-5 °C; +5 °C]	0	Korekcija koju treba primijeniti na temperaturu izmjerenu u sobi
0.3.2	Verzija SW sučelja			
0.3.3	Resetiranje sučelja sustava			Vraća tvorničke postavke
0.3.4	Mjerna jedinica	[0-1]		Odabire mjerne jedinice koje će se prikazivati
0.3.5	Vlažnost zona unosa	[0-12]	odabrana zona	Odabire zone u kojima uređaj služi kao osjetnik vlažnosti
0.3.6	Proizvođač	[0-6]	0	
0.4.	Korisničko sučelje			
0.4.0	Zona koja se prikazuje	[0-6]	1	Zona koja se prikazuje kad je uređaj postavljen kao sučelje sustava (zona 0)
0.4.3	Vremensko programiranje usluga	[0-1]	1	Odabire programiranje na dva ili više nivoa zadane vrijednosti

SPLOŠNE INFORMACIJE

Sistemske vmesnike SENSYS HD ponujajo preprosto in učinkovito prilagajanje sobne temperature in regulacijo tople sanitarne vode.

Sistemske vmesnike SENSYS HD je združljiv z **Ariston NET**.

Ariston NET vam omogoča zagon, zaustavitev in preverjanje temperature ogrevanja prostorov in tople sanitarne vode kadarkoli in kjerkoli prek vašega pametnega telefona ali osebnega računalnika.

Nenehno spremlja porabo energije, da zmanjša vaše račune za plin, in vas v realnem času obvesti o morebitnih okvarah generatorja toplote. Prav tako bo servisni center ob vklopljeni storitvi pomoči na daljavo večino težav lahko rešil na daljavo.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran, namenjeno Ariston Net:

www.ariston.com. Ali pa nas pokličite na **800 300 633**.

Naša služba za stranke je na voljo 7 dni v tednu (od 8. do 20. ure).



VARNOSTNI PREDPISI

POZOR!

Naslednji priročnik je sestavni in bistveni del izdelka. Z njim ravnajte previdno in ga ves čas hranite skupaj z izdelkom, tudi v primeru prenosa na drugega lastnika ali uporabnika ali v primeru uporabe v drugi aplikaciji.










Izdelka ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem priročniku. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe izdelka ali njegove neustrezne namestitve v skladu s temi navodili. Vsa vzdrževalna dela mora izvajati izključno usposobljeno osebje in izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja tega navodila, ki bi lahko ogrozilo varnost namestitve.

POZOR!

Toplotno rjalko lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in potrebnega znanja, če so pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in o možnih tveganjih, povezanih s tem.

Otroci se ne smejo igrati z napravo. Kakršnih koli postopkov čiščenja in vzdrževanja, ki jih mora izvajati uporabnik, ne smejo opravljati otroci brez potrebnega nadzora.

OPOZORILA:

-  Neupoštevanje tega opozorila pomeni tvegano nevarnost telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih okoliščinah smrtne.
-  Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči resno škodo na lastnini, rastlinah ali živalih. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe izdelka ali njegove neustrezne namestitve v skladu s temi navodili.
-  **Ne izvajajte postopkov, ki vključujejo odstranitev naprave z mesta namestitve.**
Poškodba naprave.
-  **Za čiščenje naprave ne plezajte na stole, blato, lestve ali nestabilne opore.**
Osebnе poškodbe zaradi padca z višine ali striga (dvojne lestve).
-  **Za čiščenje naprave ne uporabljajte nobenih insekticidov, topil ali agresivnih detergentov.**
Poškodbe plastičnih ali lakiranih delov.
-  **Naprave ne uporabljajte za namene, ki ne spadajo v običajno gospodinjstvo uporabo.**
Poškodba naprave zaradi preobremenitve.
Poškodba predmetov, s katerimi se nepravilno ravna.
-  **Otrokom ali neizkušnim osebam ne dovolite uporabljati napravo.**
Poškodba naprave zaradi preobremenitve.
-  **Pred čiščenjem, vzdrževanjem in povezovalnimi deli vedno odklopite napajanje generatorja toplote na zunanem bipolarnem stikalu.**
Telesna poškodba zaradi električnega udara.
-  **Napravo očistite po navodilih v priročniku s čisto bombažno krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z mešanico 70 % izopropilnega alkohola in 30 % vode.**
Poškodba naprave.


**IZDELEK V SKLADU Z DIREKTIVO EU 2012/19/EU - Zakonodajna uredba 49/2014
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).**



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da je treba izdelek ob koncu življenjske dobe odvreči ločeno od običajnih gospodinjstskih odpadkov.

Uporabnik mora zato odpadno opremo oddati v za to namenjen zbirni center za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Druga možnost je, da napravo, ki jo želite zavreči, oddate prodajalcu ob nakupu nove enakovredne naprave. Elektronske izdelke za odpad, manjše od 2 cm, lahko brezplačno oddate tudi trgovcem elektronske opreme s površino najmanj 400 m², ne da bi morali kupiti druge izdelke. Ustrezno ločevanje odpadkov za kasnejše recikliranje, predelavo in okolju prijazno odlaganje razgrajene opreme pomaga preprečevati negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja recikliranje in/ali ponovno uporabo sestavnih materialov opreme.

OPIS IZDELKA



TEHNIČNI LIST IZDELKA

Ime dobavitelja	ARISTON
Model identifikacije dobavitelja	SENSYS HD
Razred nadzora temperature	V
% prispevek k energetske učinkovitosti za ogrevanje prostorov	+3%
Dodajanje zunanjega senzorja Ariston/vremena po spletu (Sensys NET HD):	
Razred nadzora temperature	VI
% prispevek k energetske učinkovitosti za ogrevanje prostorov	+4%
V 3-območnem sistemu z 2 sobnima senzorjema Ariston:	
Razred nadzora temperature	VIII
% prispevek k energetske učinkovitosti za ogrevanje prostorov	+5%

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije (Š x V x G)	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Napajanje	BUS BridgeNet® 8 do največ 24 V
Črpanje toka	≤35 mA
Delovna temperatura	-0–50 °C
Temperatura skladiščenja	-10–45 °C
Delovna vlažnost	20–80 % RH
Natančnost odčitavanja temperature	+/- 0,5 °C
Trajanje medpomnilnika	najmanj 2 uri
Dolžina kabla bus-vodila in površina preseka	največ 50 m, ø najmanj 0,5 mm ²
OPOMBA: DA SE IZOGNETE TEŽAVAM Z MOTNJAMI, UPORABLJAJTE ZAŠČITNI KABEL ALI PARIČNI KABEL.	





NAMESTITEV IZDELKA

Naprava zaznava sobno temperaturo, zato je treba pri izbiri mesta namestitve upoštevati več dejavnikov. Napravo postavite daleč od virov toplote (radiatorji, sončna svetloba, kamini itd.) ter od prepiha, vrat in oken, ki bi lahko vplivali na odčitke temperature. Namestiti ga je treba približno 1,5 metra nad tlemi.

⚠ POZOR!

Namestitev mora izvesti usposobljen tehnik.

Pred izvedbo kakršnih koli povezav izklopite električno napajanje generatorja toplote preko zunanjega dvopozicijskega stikala. Izdelek namestite v prostor z normalno stopnjo onesnaženosti.

STENSKA MONTAŽA	
Priključite par vodnikov na priključni blok, da priklopite na generator toplote preko BUS-a	
Osnovno ploščo, ki je v namestitvenem kompletu, pritrdite na steno	
Napravo postavite na osnovno ploščo in jo potisnite nežno navzdol.	
POVEZAVA NA SISTEM	
Pošiljanje, sprejemanje in dekodiranje signalov poteka prek protokola BridgeNet® BUS, ki postavlja generator toplote in sistemski vmesnik v stik drug z drugim	
Povežite par žic iz konektorja BUS na terminal sistema vmesnika. Električni priključek naprave ni polariziran.	
OPOMBA: DA SE IZOGNETE TEŽAVAM Z MOTNJAMI, UPORABLJAJTE ZAŠČITNI KABEL ALI PARIČNI KABEL.	
OPOMBA 2: Na omrežje BUS je mogoče priključiti samo en sistemski vmesnik, v primeru druge napajalne naprave pa se lahko priključi tudi drugi sistemski vmesnik.	

ZAČETNA KONFIGURACIJA



POZOR!
Da bi zagotovili varnost in pravilno delovanje systemskega vmesnika, ga mora naročiti kvalificiran tehnik, ki ima zakonsko zahtevane veščine.

POSTOPEK KONFIGURACIJE	
Inicializacija	Sistemskega vmesnika vstavite v priključni čevelj tako, da ga nežno potisnete navzdol in se prepričate, da so izdelki pod napetostjo; po kratki inicializaciji bo naprava pripravljena za konfiguracijo.
Izbira jezika	Na zaslonu se prikaže "Izberi jezik". Z vrtenjem gumba izberite jezik. Pritisnite OK za potrditev.
Izbira datum in čas	Na zaslonu se prikaže "Ura in datum". Z vrtenjem gumba izberite dan, mesec in leto. Za vsako izbiro pritisnite gumb za potrditev.
	Ko je datum nastavljen, se izbira premakne na nastavitev časa. Obrnite gumb, da nastavite pravi čas; za vsako izbiro pritisnite gumb za potrditev.
Izbira način poletnega časa	Ko je datum nastavljen, se izbira premakne na nastavitev poletnega časa. Obrnite gumb, da izberete ČASOVNI PROGRAM ali ROČNI NAČIN. Če želite, da sistem samodejno posodablja obdobje, ko je v uporabi poletni čas, izberite ČASOVNI PROGRAM. Za potrditev pritisnite gumb.
Izbira območij Meni »Območje«.	Ta zaslon se uporablja za izbiro hidravličnih območij, ki bodo prikazana v uporabniškem meniju »Območje«. Obrnite gumb, da izberete območja v sistemu, in pritisnite gumb za potrditev.
Nastavitev parametrov "Območja".	Za naprave, ki so združljive s to funkcijo, lahko nastavite naslednje parametre za izbrano območje: <ul style="list-style-type: none">- Način delovanja: Ročno/Programirano/Izklopljeno;- Ime območja (samo za združljive naprave);- Nastavljena točka sobne temperature;- Regulator ogrevanja (samo za združljive naprave) nastavite vrsto naprave, povezane z ogrevalnim območjem:<ul style="list-style-type: none">• nič• sobni senzor• termostat;- Regulator ogrevanja (samo za združljive naprave) nastavite vrsto naprave, povezane z ogrevalnim območjem:<ul style="list-style-type: none">• nič• sobni senzor• termostat;

Časovni program način	Izbira načina časovnega razporejanja (parameter 0.4.3) se prikaže, če so v sistemu naprave, ki podpirajo večnivojsko časovno programiranje. Če se po izbiri večnivojskega načina pojavi sporočilo o konfliktu, je potrebno nastaviti programiranje na "2 stopnji".
Izbira območij	Izbira predvidene uporabe naprave: <ul style="list-style-type: none"> - Kot sistemski vmesnik (območje 0): naprava bo opravljala le funkcijo sistemskega vmesnika in ne bo delovala kot časovno nadzorovan termostat za upravljanje vašega udobja. - Pri časovno krmiljenem termostatu (območja 1-6) zaslon prikazuje izbiro območja, ki bo dodeljeno napravi za regulacijo sobne temperature. Zavrtite gumb, da izberete zeleno območje. Za potrditev pritisnite gumb.

OPOZORILO!

KONFLIKT PRI NASLAVLJANJU BUS-VODILA

Če območje, ki je dodeljeno napravi, po inicializaciji že uporablja druga naprava v omrežju BUS, se prikaže sporočilo o napaki pri naslavljanju. Pritisnite gumb za dostop do konfiguracijske strani omrežja BridgeNet Bus. Nadaljujte s pravilnim naslavljanjem naprav v skladu z navodili v ustreznem razdelku

OPOZORILO!

KONFLIKT ČASOVNEGA RAZPOREDA

Napaka konflikta časovnega razporeda se ustvari, ko ena od programirljivih naprav v omrežju eBUS ne podpira večnivojskega programiranja.

V tem primeru mora biti razpored v parametru 0.4.3 nastavljen na "2 stopnji".

OPOZORILO!

KOREKCIJA SOBNE TEMPERATURE

V primeru namestitve na stenski oddaljeni modem (Light Gateway) bo morda potrebna korekcija meritve sobne temperature.

OPOMBA: Ko je SENSYS HD povezan z izdelkom, postane samostojen vmesnik in zato prikazuje samo funkcije, ki jih ta izdelek podpira. Za pregled podprtih funkcij si vedno oglejte priročnik, ki je priložen priključenemu izdelku.



Priročnik je dostopen na naslednji povezavi:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf










ZAČETNI ZASLON







- A. Menijska tipka
- B. gumb/tipka OK
- (obrnite za izbiro / pritisnite za potrditev)
- C. Esc gumb (nazaj)
- D. Ikone funkcij
- E. Vreme in zunanja temperatura
- F. Sobna temperatura
- G. Zelena temperatura
- H. Datum in čas
- I. Operacijske ikone
- L. Hidravlični tlak



	V teku je posodobitev modula Wi-Fi
AP	Odpiranje dostopne točke v teku
	Wi-Fi je izklopljen ali ni povezan
	Wi-Fi je vzpostavljen, vendar dostop do interneta ni uspel
	Wi-Fi aktiven
	Zunanja temperatura
	Prisoten plamen
	Optimalna učinkovitost kotla
	Priključen solarni ogrevalni modul
PV	Fotovoltaični kontakt omogočen
	Fotovoltaični kontakt aktiven
SG	Sistem Smart Grid je omogočen
	Sistem Smart Grid je aktiven
	Dodatni grelni elementi niso omogočeni
	Število aktivnih stopenj grelnega elementa
	Toplotna črpalka aktivna
	Razširitev nastavljenih vrednosti prostora je aktivna
	Ogrevanje
	Ogrevanje je aktivno
	Topla voda


	Topla sanitarna voda je aktivna
	Topla sanitarna voda je omogočena
	Storitev hlajenja je aktivna
90%	Indeks relativne vlažnosti
	Časovni program
	Ročni način
	Območje IZKLOPA (OFF)
	Funkcija regulacije temperature je aktivna
BMS	Nadzor sistema za upravljanje stavbe je aktiven
	Počitniška funkcija je aktivna
BOOST	Funkcija Boost za toplo sanitarno vodo je omogočena
HP HC	Komfortna funkcija za toplo sanitarno vodo je omogočena z načinom delovanja HC-HP in polnim pasom električne energije
	Komfortna funkcija za toplo sanitarno vodo je omogočena z načinom delovanja HC-HP in znižanim pasom električne energije
HC40	Komfortna funkcija za toplo sanitarno vodo je omogočena z načinom delovanja HC-HP 40 in polnim pasom električne energije
	Komfortna funkcija za toplo sanitarno vodo je omogočena z načinom delovanja HC-HP 40 in znižanim pasom električne energije
	Testni način je aktiven
	Funkcija termične sanitacije je aktivna

	Funkcija proti zmrzovanju je aktivna
	Funkcija razvlaževanja je aktivna
	Aktiven tihi način (samo za toplotne črpalke)
	Napaka v teku
	Generični grelni element je aktiven (samo za kaskade toplotnih črpalok)
	Grelni element zalogovnika tople sanitarne vode je aktiven
	Zaklepanje napajanja (samo za toplotne črpalke)

	Prekomerna temperatura v zalogovniku
	Prekomerna temperatura sončnega kolektorja
	Zaščita pred zmrzovanjem sončnega kolektorja
	Obtočna črpalka je aktivna (funkcija Zero Cold Water)
	Obtočna črpalka je omogočena (funkcija Zero Cold Water)
30min	Ročni način Zero Cold Water (na voljo samo za kotle serije One Cozy)
	Časovni programski način Zero Cold Water (na voljo samo za kotle serije One Cozy)
24h	Active 24h – časovni programski način Zero Cold Water (na voljo samo za kotle serije One Cozy)

OSNOVNE FUNKCIJE

Ročni način prilagoditev sobne temperature


Način delovanja območja, povezanega z napravo, je nastavljen na “” ROČNO.

Z vrtenjem gumba izberite temperaturno vrednost, prikazano na zaslonu, s pomočjo premičnega kazalca v bližini obroča.

Za potrditev pritisnite gumb.

Na zaslonu se prikaže nastavljena temperatura.


Nastavitev sobne temperature v načinu časovnega programa

Način delovanja območja, povezanega z napravo, je nastavljen na “” PROGRAMIRANO. Med delovanjem v načinu časovnega razporejanja lahko nastavljeno sobno temperaturo začasno spremenite. Zavrtite gumb, da izberete vrednost temperature, prikazano s premičnim kazalcem blizu obroča.

Za potrditev pritisnite gumb.

Na zaslonu se prikaže nastavljena temperatura.

Z vrtenjem gumba nastavite čas, do katerega se mora ohraniti sprememba.

Za potrditev pritisnite gumb. Na zaslonu se prikaže simbol “”.

Sistemeski vmesnik bo vzdrževal vrednost temperature do nastavljenega časa, po katerem se ponovno vzpostavi prednastavljena sobna temperatura.



UPORABNIŠKI MENI

Pritisnite gumb **tMenu**; na zaslonu se prikaže uporabniški meni, sestavljen iz dveh strani. Za vstop na drugo stran obrnite gumb in se drsno pomaknite navzdol do zadnje ikone prve strani.



• Območje

Omogoča preverjanje glavnih informacij o stanju delovanja območij in nastavitve načina delovanja posameznega območja.



• Časovni razpored

Omogoča nastavitve časovnega razporeda v načinu ogrevanja, hlajenja, sanitarne vode in zalogovnika (če je prisoten), za funkcijo "Zero Cold Water" (na voljo samo za kotle serije One Cozy) in pomožnega vira (za "GREEN" način toplotne črpalke, Fresh Water Station).



• Poraba energije

Prikazuje ocenjeno porabo energije (plin in elektrika) in njuno delovanje skozi čas za načine ogrevanja, hlajenja in tople sanitarne vode.




• Funkcija za počitnice


Funkcija počitniške odsotnosti ohranja temperaturo na nižji stopnji z znatnimi prihranki energije v času počitnic in aktivira zaščito pred zmrzovanjem prostora in zalogovnika tople sanitarne vode do nastavljenega datuma.




- Način delovanja:


Lahko se uporablja za izbiro načina delovanja sistema:


 POLETJE
priprava tople sanitarne vode, izklop ogrevanja prostorov.

 ZIMA
priprava tople sanitarne vode, izklop ogrevanja prostorov.

 SAMO OGREVANJE
posredno ogrevanje grelnika izklopljeno (če je prisotno).

 HLADILNA IN TOPLA SANITARNA VODA (če je prisotno).

 SAMO HLAJENJE
posredno ogrevanje grelnika izklopljeno (če je prisotno).

 IZKLOP
sistem izklopljen, funkcija proti zmrzovanju omogočena.



- **Nastavitve tople sanitarne vode**

Uporablja se lahko za izbiro zelene temperature, načina delovanja za pripravo tople sanitarne vode in funkcije toplotne sanitacije zalogovnika tople sanitarne vode (če obstaja) ter za aktiviranje funkcije »Zero Cold Water«.




- **Povezljivost**

Omogoča vnos nastavitve storitve oddaljene povezave, ko je naprava WiFi povezana z bus-vodilom, in omogoča pregled glavnih diagnostičnih informacij.



- **Informacije o sistemu**

Omogoča ogled glavnih diagnostičnih informacij (priključenih naprav) in energetske učinkovitosti sistema



- **Nastavitve zaslona**

Omogoča konfiguracijo nastavitve glavnega zaslona.



- **Napredne nastavitve**

Omogoča dostop do naslednjih funkcij:

- Regulacija temperature ogrevanja
- Regulacija temperature hlajenja
- Nastavitve medpomnilnika
- Napredne nastavitve priključenih naprav (kotel, toplotna črpalka, hibrid ...)
- Fotovoltaična integracija
- Nastavitve merske enote
- Način časovnega razporejanja nastavljena točka s časovnim razporejanjem »2 stopenjk«, ni razširjeno; večnivojska nastavljena točka z razširjenim časovnim razporejanjem
- Korekcija izmerjene temperature
- Izbira območij za prikaz v meniju »Območja«.

TEHNIČNO PODROČJE

POZOR!

Da bi zagotovili varnost in pravilno delovanje systemskega vmesnika, ga mora naročiti kvalificiran tehnik, ki ima zakonsko zahtevane veščine.

Za vstop v tehnično področje hkrati pritisnite gumba "Esc" in "Meni", dokler se na zaslonu ne prikaže "Vnesi kodo".

Obrnite gumb in vnesite tehnično kodo (234) ter pritisnite za potrditev.

Tehnično področje	
Jezik	Nastavitev jezika
Čas in datum	Nastavitev datuma in časa
Nastavitev omrežja BridgeNet Bus	Prikažite povezane naprave in njihove funkcije
Območni način	Napredne nastavitve nadzora območja
Celoten meni	Dostop do vseh menijev in tehničnih parametrov omogočen glede na povezane naprave in razpoložljiva območja
Čarovnik za konfiguracijo	Namenski meni za vodene posege za nastavitev naprav, vključenih v sistem
Servisiranje	Hiter dostop do servisnih parametrov za tehnika
Napake	Seznam zadnjih 10 odkritih napak

POMEMBNO!:

Za več podrobnosti o nastavitvi parametrov in postopkov tehničnega področja glejte priročnik za montažo posameznih izdelkov (kotlov, toplotnih črpalk in hibridnih sistemov itd.).

Parameter	Meni	Serijska	Privzeto	Opis
0.	Omrežje			
0.2.	Omrežje Bus			
0.2.0	Prisotnost v omrežju			Seznam odkritih omrežnih naprav BridgeNet Bus
0.21	Tok Ebus	0-1000		Razpoložljivi tok na bus-vodilu
0.3.	Systemski vmesnik			
0.3.0	Številka območja	0-6	1	Območje, povezano z napravo
0.3.1	Korekcija sobne temperature	[-5 °C; +5 °C]	0	Popravek velja za izmerjeno sobno temperaturo
0.3.2	Vmesnik različice SW			
0.3.3	Ponastavi systemski vmesnik			Ponastavitev na tovarniške nastavitve
0.3.4	Systemska merska enota	[0-1]		Izberite prikazane merske enote
0.3.5	Vhodno območje vlažnosti	[0-12]	izbrano območje	Izberite območje/območja, kjer se naprava uporablja kot senzor vlažnosti
0.3.6	Znamka	[0-6]	0	
0.4.	Uporabniški vmesnik			
0.4.0	Območje, ki se nastavi z zaslonom	[0-6]	1	Območje, ki se prikaže, ko je naprava nastavljena kot systemski vmesnik (območje 0)
0.4.3	Vrsta storitve časovnega programa	[0-1]	1	Izberite 2 stopnji ali večstopenjski časovni program

ВВЕДЕНИЕ

Интерфейс системы SENSYS HD просто и эффективно управляет терморегуляцией помещений и нагревом БГВ. Системный интерфейс SENSYS HD совместим с **Ariston NET**.

С помощью **Ariston NET** вы можете включать, выключать и контролировать температуру отопления и воды ГВС со смартфона или ПК в любое время и из любой точки, в которой вы находитесь.

Система позволяет постоянно контролировать потребление энергии, обеспечивая экономию за счет снижения потребления газа, а в случае неисправности теплогенератора уведомляет об этом пользователя в режиме реального времени. Кроме того, после активации теледиагностики сервисный центр может удаленно решить большинство возникающих проблем.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Ariston Net: **www.ariston.com**



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Настоящее руководство является неотъемлемой частью изделия и должно бережно храниться поблизости. При передаче изделия новому владельцу руководство должно передаваться вместе с ним.


Не допускается использование изделия для целей, отличных от указанных в данном руководстве. На производителя не может возлагаться ответственность за какой бы то ни было ущерб, причиненный в результате ненадлежащей эксплуатации изделия или несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве. Все операции технического обслуживания изделия должны производиться только квалифицированным персоналом и исключительно с применением оригинальных запасных частей. На производителя не может возлагаться ответственность за какой бы то ни было ущерб, вызванный несоблюдением этого указания, в результате чего может быть подвергнута опасности установка.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Детям не младше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам без опыта пользования или не имеющим необходимых знаний пользоваться прибором разрешается только под надзором или после их надлежащего обучения правилам безопасной эксплуатации прибора с разъяснением связанных с этим опасностей.

Игры детей с данным прибором запрещены. Работы по чистке и обслуживанию, подлежащие выполнению пользователем, не должны выполняться детьми, находящимися без присмотра.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 Несоблюдение этой меры безопасности подвергает людей риску получения травм, в том числе со смертельным исходом.

 Несоблюдение этой меры безопасности подвергает риску получения повреждений, в том числе существенных, имущество, зеленые насаждения и животных.

На производителя не может возлагаться ответственность за какой бы то ни было ущерб, причиненный в результате ненадлежащей эксплуатации изделия или несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве.

Запрещается проводить какие-либо работы, требующие демонтажа прибора с места его установки.

 Повреждение прибора.

Не используйте неустойчивые стулья, приставные лестницы, табуретки и подставки для проведения чистки прибора.

 Опасность травмирования при падении с высоты или заземления (лестницы-стремянки).


Не используйте для чистки прибора инсектициды, растворители или агрессивные моющие средства.

 Повреждение пластиковых или окрашенных деталей.

Не используйте прибор по назначению, отличному от обычного бытового применения.

 Повреждение устройства из-за перегрузки.

Повреждение других предметов из-за неправильного обращения.

 **Не позволяйте пользоваться изделием детям или лицам с недостаточным опытом.**

Повреждение прибора вследствие непредусмотренного применения.

В ходе работ по очистке, техническому обслуживанию или подключению необходимо отсоединить прибор от электрической сети посредством извлечения вилки из розетки.

 Опасность поражения электрическим током.

Производите очистку прибора в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя: чистой безворсовой хлопчатобумажной тканью, смоченной смесью, состоящей из 70 % изопропилового спирта и 30 % воды.

 Повреждение прибора.


ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ЕС 2012/19/EU - Законодательного декрета об обращении с отходами электрического и электронного оборудования (RAEE)



Знак «зачеркнутый мусорный бак», нанесенный на прибор или его упаковку, указывает, что изделие после окончания срока его службы должно утилизироваться отдельно от других отходов.

В связи с этим по завершении срока службы пользователь должен сдать собранный прибор в соответствующий коммунальный центр, занимающийся раздельным сбором отходов электрического и электронного оборудования. В качестве альтернативы сдаче в коммунальные пункты сбора прибор можно сдать на утилизацию продавцу в момент покупки нового аналогичного прибора. В торговых точках площадью от 400 м², где осуществляется продажа электронной продукции, можно помимо этого бесплатно сдавать на утилизацию электронные товары с габаритными размерами менее 25 см без обязательства покупки новых. Надлежащий раздельный сбор для последующей отправки выведенного из эксплуатации прибора на переработку, обработку и экологически безопасную утилизацию вносит свой вклад в предотвращение возможных отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей, а также способствует повторному использованию и/или переработке материалов, из которых состоит прибор.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ	
Наименование поставщика	ARISTON
Идентификатор модели поставщика	SENSYS HD
Температурный класс	B
Увеличение энергоэффективности в % при обогреве помещений	+3 %
При добавлении наружного датчика Ariston /Internet Weather (Sensys NET HD):	
Температурный класс	VI
Увеличение энергоэффективности в % при обогреве помещений	+4 %
В системе из 3 зон с 2 датчиками температуры окружающей среды Ariston:	
Температурный класс	VIII
Увеличение энергоэффективности в % при обогреве помещений	+5 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Размеры	134 мм x 95,5 мм x 21 мм
Электропитание	BUS BridgeNet® от 8 до 24 В макс.
Потребляемый электрический ток	≤35 мА
Рабочая температура	-0 ÷ 50°C
Температура хранения	-10 ÷ 45°C
Относительная влажность	20 ÷ 80 %
Погрешность измерения температуры	±0,5 °C
Продолжительность работы, обеспечиваемая буферной батареей	мин. 2 часа
Длина и сечение кабеля шины	макс. 50 м мин. ø, 0,5 мм ²
ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫЗЫВАЕМЫХ НАВОДКАМИ, СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ ИЛИ ВИТУЮ ПАРУ.	





МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Изделие измеряет окружающую температуру. Поэтому при выборе места его установки необходимо учитывать следующие факторы. Изделие следует устанавливать вдали от источников тепла (радиаторов, прямых солнечных лучей, каминов и т.п.) и сквозняков или проемов, напрямую выходящих наружу, т.е. таких мест, в которых имеются факторы, способные исказить результаты измерений. Установите изделие на высоте примерно 1,50 м от пола.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Установка должна проводиться квалифицированным техническим персоналом.

Перед выполнением любых подключений отключите электропитание теплогенератора с помощью внешнего двухполюсного выключателя. Изделие следует устанавливать в атмосфере с нормальным уровнем содержания загрязняющих веществ.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ	
<p>Подсоедините пару проводов к клеммам для подсоединения теплогенератора через шину.</p>	
<p>Прикрепите к стене входящее в монтажный комплект опорное основание.</p>	
<p>Установите устройство на опорное основание, аккуратно сдвинув его вниз.</p>	
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ	
<p>Передача, прием и декодирование сигналов производится посредством протокола BUS BridgeNet®, связывающего теплогенератор с системным интерфейсом.</p>	
<p>Подсоедините пару проводов, идущих от разъема BUS, к клеммам системного интерфейса. Электрическое подключение устройства не является поляризованным.</p>	
<p>ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫЗЫВАЕМЫХ НАВОДКАМИ, СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ ИЛИ ВИТУЮ ПАРУ.</p>	
<p>ПРИМЕЧАНИЕ 2: К шинной сети можно подключить только один системный интерфейс, но при наличии второго блока питания можно подключить и второй системный интерфейс.</p>	

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности и исправной работы интерфейса системы его запуск в эксплуатацию должен выполняться квалифицированным техническим специалистом, обладающим полномочиями, предусмотренными законодательством.

ПРОЦЕДУРА КОНФИГУРИРОВАНИЯ	
Инициализация	Вставьте системный интерфейс в соединительный слот, осторожно нажав на него вниз и убедитесь в том, что на изделия подано питание; после короткой инициализации устройство будет готово к выполнению конфигурирования.
Выбор языка	На дисплей выводится сообщение «Язык». Выберите нужный язык поворотом ручки. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.
Установка даты и времени	На дисплей выводится сообщение «Время и дата». Поворотом ручки выберите число, месяц и год. После выбора каждого значения всегда нажимайте на ручку для подтверждения.
	После задания даты выполняется переход к заданию времени. Поворачивайте ручку для задания точного времени, после выбора каждого значения всегда нажимайте на ручку для подтверждения.
Выбор режима декретного времени	После задания времени выполняется переход к заданию режима декретного времени. Поверните ручку для выбора режима «РУЧНОЙ» или «ПРОГРАММА». Если вы хотите, чтобы система автоматически переходила на действующее декретное время, выберите «ПРОГРАММА». Для подтверждения нажмите на ручку.
Выбор зон Меню «Зоны»	Это меню служит для выбора зон, выводимых на дисплей в меню пользователя «Зоны». Поворачивайте ручку для выбора зон, имеющихся в системе, после выбора каждого значения всегда нажимайте на ручку для подтверждения.
Настройка параметров меню «Зоны»	Для устройств, совместимых с этой функцией, для каждой выбранной зоны можно задать следующие параметры: <ul style="list-style-type: none">- Режим работы: Ручной/Программируемый/Выкл;- Имя зоны (только для совместимых устройств);- Уставка температуры в помещении;- Регулятор отопления (только для совместимых устройств) задайте тип устройства, соответствующего отапливаемой зоне:<ul style="list-style-type: none">• отсутствует• датчик температуры в помещении• термостат;- Регулятор охлаждения (только для совместимых устройств) задайте тип устройства, соответствующего охлаждаемой зоне:<ul style="list-style-type: none">• отсутствует• датчик температуры в помещении• термостат;

Тип сервисной программы	Выбор режима почасового программирования (параметр 0.4.3) отображается, если в системе есть устройства, поддерживающие многоуровневое почасовое программирование. Если при выборе многоуровневого режима отображается сообщение о конфликте, необходимо задать «двухуровневое» программирование.
Выбор зоны	Выбор предполагаемого использования устройства: <ul style="list-style-type: none"> - В качестве системного интерфейса (зона 0): устройство будет выполнять только функцию системного интерфейса и не будет функционировать как термостат с таймером для обеспечения вашего комфорта. - В качестве термостата с таймером (зоны 1-6), на экране дисплея отображается выбор зоны, присваиваемой на устройстве контроля температуры в помещении. Поверните регулятор, чтобы выбрать нужную зону. Нажмите на регулятор для подтверждения.

ВНИМАНИЕ!

КОНФЛИКТ АДРЕСАЦИИ НА ШИНЕ

После инициализации, если зона, привязанная к устройству, уже используется другим имеющимся в сети устройством, на дисплей выводится ошибка, указывающая на конфликт адресации. Нажмите на ручку для входа на страницу конфигурирования сети Bus BridgeNet. Выполните правильную адресацию устройств согласно указаниям, приведенным в соответствующих руководствах.

ВНИМАНИЕ!

КОНФЛИКТ ПРИ ПОЧАСОВОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ

Ошибка вследствие конфликта при почасовом программировании появляется в том случае, когда одно из имеющихся в сети eBUS программируемых устройств не поддерживает многоуровневое программирование.

В этом случае следует задать «двухуровневое» программирование с помощью параметра 0.4.3.

ВНИМАНИЕ!

КОРРЕКТИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

В случае установки на удаленном настенном модеме (Light Gateway) измерение температуры в помещении может требовать корректировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После подключения к какому-либо изделию SENSYS HD выполняет функции его интерфейса и, следовательно, отображает только те функции, которые поддерживаются данным изделием. Обзор поддерживаемых функций всегда можно найти в руководстве, прилагаемом к подключенному изделию.



Техническая документация доступна по следующей ссылке:

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf









НАЧАЛЬНАЯ ЭКРАННАЯ СТРАНИЦА





- A. Кнопка «Меню»
- B. Ручка
(поворачивайте для выбора / нажимайте для подтверждения)
- C. Кнопка «Выход» («Назад»)
- D. Символы функций
- E. Метеоусловия и наружная температура
- F. Температура в помещении
- G. Нужная температура
- H. Дата и время
- I. Символы операций
- L. Индикация давления



	Выполняется обновление модуля Wi-Fi
AP	Выполняется открытие Access Point (точки доступа)
	Соединение Wi-Fi выключено или отсутствует
	Соединение Wi-Fi включено, но нет доступа в Интернет
	Соединение Wi-Fi активировано
	Наружная температура
	Наличие пламени
	Оптимальный КПД котла
	Солнечная тепловая установка подсоединена
PV	Фотоэлектрическая установка включена
	Активирован вход, соединенный с контактом фотоэлектрической установки
SG	Система Smart Grid включена
	Система Smart Grid активна
	Дополнительные ТЭНы не включены
	Число активных ступеней ТЭНов
	Тепловой насос активирован
	Расширение уставки температуры в помещении активировано
	Отопление
	Отопление активировано
	ГВС


	Выработка ГВС активирована
	Режим охлаждения включен
	Режим охлаждения активирован
90%	Значение относительной влажности
	Программируемый
	Ручной
auto	Функция терморегуляции активирована
	Функция «Отпуск» активирована
BOOST	Функция Boost ГВС активирована
HPHC	Функция «Комфорт» ГВС активирована с режимом работы HC-HP и в период действия полного тарифа на электроэнергию
	Функция «Комфорт» ГВС активирована с режимом работы HC-HP и в период действия пониженного тарифа на электроэнергию
HC40	Функция «Комфорт» ГВС активирована с режимом работы HC-HP 40 и в период действия полного тарифа на электроэнергию
	Функция «Комфорт» ГВС активирована с режимом работы HC-HP 40 и в период действия пониженного тарифа на электроэнергию
	Режим тестирования активирован
	Функция термической дезинфекции активирована
	Функция защиты от перемерзания активирована
	Функция осушки активирована

	Режим бесшумной работы активирован (только для тепловых насосов)
	Наличие ошибки
	Обычный нагревательный элемент включен (только для каскадных систем тепловых насосов)
	Нагревательный элемент накопителя ГВС включен
	Блок электропитания (только для тепловых насосов)
	Перегрев бака
	Перегрев солнечного коллектора

	Защита солнечного коллектора от замерзания
	Рециркуляционный насос активен (функция «Zero Cold Water» — «Ноль холодной воды»)
	Рециркуляционный насос подключен (функция «Zero Cold Water» — «Ноль холодной воды»)
30min	Ручной режим «Zero Cold Water» — «Ноль холодной воды» (доступен только для котлов серии One Cozy)
	Режим временной программы «Zero Cold Water» — «Ноль холодной воды» (доступен только для котлов серии One Cozy)
24h	Активен 24 часа — Режим временной программы «Zero Cold Water» — «Ноль холодной воды» (доступен только для котлов серии One Cozy)

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

Регуляция температуры помещения в Ручном режиме


Для зоны, привязанной к устройству, задан РУЧНОЙ режим работы - "  ".

Поверните ручку для выбора значения температуры, указываемого на дисплее подвижным курсором, находящимся рядом с кольцом.

Для подтверждения нажмите на ручку.

Дисплей покажет заданную температуру.


Регуляция температуры помещения в Программируемом режиме

Для зоны, привязанной к устройству, задан АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы - "  ". В течение работы в режиме почасового программирования можно временно изменить заданную температуру в помещении. Поверните ручку для выбора значения температуры, указываемого подвижным курсором, находящимся рядом с кольцом.

Для подтверждения нажмите на ручку.

Дисплей покажет заданную температуру.

Поверните ручку для задания времени, до которого требуется сохранять изменение в действии.

Для подтверждения нажмите на ручку. Дисплей покажет символ "  ".

Системный интерфейс будет поддерживать значение температуры вплоть до истечения заданного времени, после чего вернется к ранее заданному значению температуры помещения.



МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нажмите кнопку «Меню», дисплей покажет меню пользователя, состоящее из двух страниц.

Для входа на вторую страницу поверните ручку и прокрутите курсор до последнего символа на первой странице.



• Зоны

Позволяет следить за основными данными, относящимися к работе зон, и задавать режим работы отдельных зон.



• Почасовое программирование

Позволяет устанавливать расписание работы в режимах отопления, охлаждения, ГВС и буферизации (при наличии), для функции «Zero Cold Water» («Ноль холодной воды») (доступно только для котлов серии One Cozy) и вспомогательного оборудования (для «GREEN» режима тепловых насосов, станций водоподготовки пресной воды).



• Энергопотребление

Позволяет визуализировать расчетную величину потребляемой энергии (газа и электроэнергии) и ход энергопотребления с течением времени для отопления, охлаждения, и выработки воды ГВС.



• Функция «Отпуск»

Функция «Отпуск» отключает отопление на время продолжительности отпуска и активирует защиту от замерзания в системе отопления помещения и в накопителе воды ГВС до заданной даты.



• Режим работы

Позволяет выбирать режим работы системы:



ЛЕТО

выработка воды ГВС, исключение отопления.



ЗИМА

выработка воды ГВС и отопление.



ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

исключение нагрева бойлера (если таковой имеется).



ОХЛАЖДЕНИЕ И ВЫРАБОТКА ВОДЫ ГВС (если таковой имеется)



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

исключение нагрева бойлера (если таковой имеется)



ВЫКЛ

система выключена, режим против замерзания включен.



• **Настройки ГВС**

Может использоваться для выбора желаемой температуры, режима работы системы горячего водоснабжения и функции термической дезинфекции накопительного бака ГВС (при наличии), а также для активации функции “Zero Cold Water” («Ноль холодной воды»).



• **Удаленное соединение**

Открывает доступ к настройкам сервиса удаленного соединения, когда к шине подсоединено устройство с Wi-Fi, и позволяет получать основную диагностическую информацию.



• **Системная информация**

Позволяет получать основную диагностическую информацию (относящуюся к подсоединенным устройствам) и энергетическим показателям системы



• **Настройки экрана**

Позволяет осуществлять основные настройки дисплея.



• **Продвинутые настройки**

Открывает доступ к следующим функциям:

- Терморегуляция - отопление
- Терморегуляция - охлаждение
- Настройки теплоаккумулятора
- подсоединенных устройств (котла, теплового насоса, гибридного агрегата...)
- Единица измерения
- Интеграция фотоэлектрической установки
- Задание единицы измерения
- Тип сервисной программы
- настройте двухуровневое или многоуровневое почасовое программирование
- Корректировка измеренной температуры
- Выбор зон, визуализируемых в меню «Зоны»

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности и исправной работы системного интерфейса его ввод в эксплуатацию должен выполняться квалифицированным техническим специалистом, обладающим полномочиями, предусмотренными законодательством.

Для входа в Технический раздел одновременно нажмите кнопки «Назад» и «Меню» и удерживайте их нажатыми до появления на дисплее запроса на ввод кода.

Поверните ручку для ввода кода доступа специалиста (234) и нажмите на нее для подтверждения.

Технический раздел	
Язык	Выбор языка
Время и дата	Установка даты и времени
Настройки шины данных BridgeNet	Визуализация подсоединенных устройств и их характеристик
Режим зоны	Продвинутые настройки контроля зон
Меню котла	Доступ ко всем меню и техническим параметрам, активируемым в соответствии с подсоединенными устройствами и доступными зонами
Программа конфигурации	Меню с пошаговыми процедурами настройки устройств, имеющихся в системе
Сервис	Быстрый доступ к сервисным параметрам для технического специалиста
Неисправности	Список последних 10 обнаруженных ошибок

ВНИМАНИЕ!

Дополнительные подробности о настройках параметров и процедурах, содержащихся в Техническом разделе, см. в руководствах по монтажу отдельных изделий (котлов, тепловых насосов, гибридных агрегатов и др.).

Параметр	Меню	Серия	Стандартная настройка	Описание
0.	Сеть			
0.2.	Рабочая сеть			
0.2.0	Наличие сети			Перечень обнаруженных устройств рабочей сети BridgeNet
0.2.1	Ток шины ebus	0-1000		Ток, присутствующий в шине
0.3.	Основной интерфейс			
0.3.0	Номер зоны	0-6	1	Зона, связанная с устройством
0.3.1	Коррекция комнатной температуры	[-5 °C; +5 °C]	0	Корректировка, которую необходимо сделать, для температуры, измеренной в помещении
0.3.2	Версия ПО дисплея			
0.3.3	Сброс системного интерфейса			Восстановите заводские настройки
0.3.4	Единицы измерения системы	[0- 1]		Выберите единицы измерения, которые должны отображаться
0.3.5	Зона ввода влажности	[0- 12]	выбранная зона	Выберите зоны, в которых устройство используется в качестве гигрометрического датчика
0.3.6	Бренд	[0- 6]	0	
0.4.	Интерфейс пользователя			
0.4.0	Зона отопл.на дисплее	[0- 6]	1	Зона, которая должна отображаться, когда устройство настроено как основной интерфейс (зона 0)
0.4.3	Тип сервисной программы	[0- 1]	1	Выберите двухуровневое или многоуровневое программирование

概览

SENSYS HD系统界面提供简单高效的室温调节和生活热水控制功能。

SENSYS HD系统界面与Ariston NET兼容。

感谢选择Ariston NET，Ariston设计制造的系统为您带来全新的家庭采暖和热水系统使用体验。有了Ariston NET，您可以随时随地通过智能手机或PC端开启、关闭供暖和生活热水，并检查温度。

它能持续监测能源消耗，以减少您的燃气费用，并在热力发电机出现故障时实时通知您。同时，启动远程协助服务后，服务中心能够远程帮助您解决大部分问题。更多信息，请访问Ariston Net网站：

www.ariston.com



安全守则

⚠ 警告！

本手册是产品整体重要的组成部分，必须始终小心保管，并附在本产品上，即使将本产品转让给另一用户或所有者，或用于其他用途时，也应如此。


请勿将本产品用于本手册规定以外的任何用途。对于因使用不当或未按本说明书安装而造成的损坏，制造商不承担任何责任。产品的所有维护工作必须由合格的专业人员使用原装备件进行。因不遵守本说明而造成的可能会危害安装安全性的损害，制造商不承担任何责任。

⚠ 警告！


8 岁以上儿童和生理、感官或精神能力较差人士，或缺乏足够经验和必要知识的人士可以使用本设备，但必须在监护下或在指导下安全使用本设备并了解相关风险。严禁儿童与设备嬉戏。用户进行清洁和维护工作时严禁无人看管的儿童在场。


符号图例：


 如果不遵守本警告，有可能造成人员伤亡，在某些情况下可能造成致命伤害。


 如果不遵守本警告，可能会对财产、植物造成严重损害或对动物造成伤害。
对于因使用不当或未按本说明书安装而造成的损坏，制造商不承担任何责任。

 禁止将设备从其安装位置移走。

 设备损坏。

 不要攀爬椅子、凳子、梯子或不稳定的支撑物来清洁设备。

 从高处坠落或切变（梯子意外闭合）造成的人身伤害。


 请勿使用任何杀虫剂、溶剂或腐蚀性洗涤剂来清洁设备。

 塑料或油漆部件损坏。


 请勿将本设备用于正常家庭使用以外的任何用途。

 超负荷运行造成的设备损坏。

 因使用不当造成的物体损坏。


 请勿让儿童或缺乏经验人士操作该设备。

 因使用不当造成的设备损坏。

 在进行清洁、维护和连接操作时，必须将插头从插座上拔下，将设备与主电源隔离。

 触电造成的人身伤害。

 按照用户手册的说明，将70%的异丙醇和30%的水混合，使用该混合溶液浸湿的无毛棉布清洁装置。

 设备损坏。


产品符合欧盟指令2012/19/EU--第49/2014号法令关于报废电子电气设备指令 (WEEE) 的规定



设备上或包装上出现的条形带轮垃圾桶标志表明，该产品在使用寿命结束后必须与其他废物分开收集。

因此，用户必须将报废产品送至适当的当地机构，以单独收集机电和电子废物。或是，在购买新的同等设备时，将要报废的设备交给经销商。对于尺寸小于25厘米的待处理电子产品，用户可以免费送至占地面积至少400平方米的电子设备经销商处，无需再购买其他产品。对报废设备进行适当的分类收集，以便后续进行回收、处理和生态兼容处置，除了鼓励其组成材料的再利用和/或回收外，这还有助于防止对环境和人类健康造成负面影响。

产品说明



产品技术表	
供应商名称	ARISTON
供应商识别模式	SENSYS HD
温度控制等级	V
空间供暖能效贡献率 (%)	+3%
增加一个Ariston外部传感器/Internet Weather (Sensys NET HD):	
温度控制等级	VI
空间供暖能效贡献率 (%)	+4%
在一个带2个Ariston室内传感器的3区系统中:	
温度控制等级	VIII
空间供暖能效贡献率 (%)	+5%

技术数据	
尺寸	134毫米x 95.5毫米 x 21毫米
电源	总线BridgeNet® 8至24V 最大
电流消耗	≤ 35毫安
工作温度	-0° 至50° C
存储温度	-10° 至45° C
湿度	20% RH至80% RH
温度读数精度	+/- 0.5° C
缓冲区内内存时间	最低2小时
总线电缆长度和横截面积	最大. 50米 ø 最小. 0.5毫米 ²
注: 为了避免干扰问题, 请使用屏蔽电缆或双绞电缆。	





产品安装

设备会检测室温，因此在选择安装地点时有几个因素需要考虑。设备的安装地点需要远离热源（散热器、阳光、壁炉等）、远离可能影响温度读数的通风口、门口和窗户。应安装在离地面约1.5米的位置。

⚠ 警告！

应由专业的技术人员进行安装。

在进行任何连接之前，请通过其外部的双位开关关闭热力发生器的电源。将产品安装在正常污染程度的房间里。

墙面安装	
将一对导线连接到接线柱上，通过总线连接到发热体上。	
将安装套件中的底板固定在墙上。	
将设备放置在底板上，并将其轻微向下推。	
连接到系统 信号的发送、接收和解码是通过BridgeNet®总线协议进行的，该协议使发热体和系统接口相互连接。	
将总线连接器上的一对导线连接到系统接口终端上。 设备的电气连接没有极性。 注：为了避免干扰问题，请使用屏蔽电缆或双绞电缆。 注2：仅限一个系统接口可以连接到 BUS 网络，但如果有第二个供电设备，也可以连接第二个系统接口。	

初始配置

警告!

为保证系统接口的安全和正确运行，必须由具备法律规定技能的合格技术人员进行调试。

配置程序	
初始化	将系统接口轻轻向下推入连接箍环，并确保产品有电；经过短暂的初始化后，设备就可以进行配置了。
选择语言	显示屏显示“语言”。通过旋转旋钮选择语言。按“确定”键确认。
选择日期和时间	显示屏上显示“时间 & 日期”。旋转旋钮选择日、月、年。请按下旋钮确认每个选择。
	设置日期后，进入设置时间选项。 旋转旋钮设置正确的时间；按下旋钮确认每个选择。
选择夏令时模式	设置日期后，进入夏令时设置。旋转旋钮，选择定时程序或手动。 如果您希望系统在使用夏令时时自动更新周期，请选择定时程序。按下旋钮进行确认。
选择区域 “区域”菜单	该界面用于选择要在“区域”用户菜单中显示的液压区。旋转旋钮选择系统中的区域并按下旋钮进行确认。
设置“区域”参数	对于与此功能兼容的设备，您可以为选定的区域设置以下参数： <ul style="list-style-type: none">- 操作模式：手动/程序化/关闭；- 区域名称（仅适用于兼容设备）；- 室内温度设定值；- 供暖控制器（仅适用于兼容设备） 设置与供暖区相关联的设备类型：<ul style="list-style-type: none">• 无• 室内传感器• 温控器；- 降温控制器（仅适用于兼容设备） 设置与降温区相关联的设备类型：<ul style="list-style-type: none">• 无• 室内传感器• 温控器；

时间编程服务类型	如果系统包括支持多级设定时间编程的设备，则显示时间调度模式（参数 0.4.3）选择项。 如果选择多级设定点模式后出现冲突信息，则需要将程序设定为“两级设定点”。
选择区域	选择设备的预期用途： - 作为系统接口（区域 0）：该设备仅会执行系统接口的功能，而不会用作为您管理舒适度的时控式恒温器。 - 作为时控式恒温器（区域 1-6），显示屏会显示要分配给室温控制设备的区域选择。转动旋钮，可选择所需的区域。按下旋钮，可进行确认。

警告！

总线寻址冲突

初始化后，如果分配给设备的区域已经被总线网络上的其他设备使用，则会显示寻址冲突错误消息。按下旋钮可进入BridgeNet总线网络的配置页面。根据各自手册中的说明对设备进行正确的寻址。

警告！

时间调度冲突

当eBUS网络上的一个可编程设备不支持多级设定点编程时，会产生时间调度冲突错误。在这种情况下，必须通过参数0.4.3将程序设置为“两级设定点”。

警告！

房间温度校正

如果安装在壁挂式远程调制解调器（光网关）上，室温测量可能需要修正。

注：与产品连接后，SENSYS HD 将成为自己的界面，因此仅会显示该产品支持的功能。请务必参阅所连接产品随附的手册，以了解所支持功能的概述。



技术文件可通过以下链接获得：

https://www.aristongroup.com/docs/en/sensyshd/User_Manual_SensysHD_00.pdf










开始界面




- A. 菜单按钮
- B. 旋钮
(转动选择/ 按下确认)
- C. Esc按钮 (后退)
- D. 功能图标
- E. 天气和室外温度
- F. 室温
- G. 所需温度
- H. 日期和时间
- I. 操作图标
- L. 压力指示



	Wi-Fi模块更新中
AP	正在开放接入点
	Wi-Fi关闭或未连接
	连接Wi-Fi但网络访问失败
	Wi-Fi激活
	室外温度
	点火
	最佳锅炉效率
	连接太阳能加热模块
PV	启用光伏触点
	光伏触点激活
SG	启用智能电网系统
	智能电网系统激活
	未启用辅助加热元件
	加热元件激活级数
	热泵激活
	房间设定值延长激活
	供暖
	供暖激活
	家用热水

	家用热水激活
	启用制冷服务
	制冷服务激活
	相对湿度指数
	程序化
	手动操作
	温度调节功能激活
	假日功能激活
BOOST	启家用热水升压功能
HPHC	在全电区间和HC-HP操作模式下启家用舒适热水功能
	在限电区间和HC-HP操作模式下启家用舒适热水功能
HC40	在全电区间和HC-HP 40操作模式下启家用舒适热水功能
	在限电区间和HC-HP 40操作模式下启家用舒适热水功能
	测试模式激活
	热消毒功能激活
	防冻功能激活
	除湿功能激活
	静音模式激活 (只适用于热泵)

	进程错误
	通用加热元件激活 (只适用于复式热泵)
	家用热水储罐加热元件激活
	断电 (只适用于热泵)
	水箱温度过高
	太阳能集热器温度过高
	太阳能集热器霜冻保护

	再循环泵激活 (Zero Cold Water功能)
	再循环泵已启用 (Zero Cold Water功能)
30min	Zero Cold Water手动模式 (仅适用于 One Cozy 系列锅炉)
	Zero Cold Water时间程序模式 (仅适用于 One Cozy 系列锅炉)
24h	激活 24 小时 - Zero Cold Water时间程序模式 (仅适用于 One Cozy 系列锅炉)

基本功能

手动模式下的室温调节

与设备相关联的区域操作模式被设置为“手”手动。

转动旋钮，使用靠近圆环的活动光标选择显示屏上显示的温度值。

按下旋钮进行确认。

显示屏显示所设定的温度。

程序化模式下的室温调节

与设备相关联的区域操作模式被设置为“🕒”程序化。在预定程序化模式下运行时，可以临时改变设定的室温。转动旋钮，使用靠近圆环的活动光标选择显示的温度值。

按下旋钮进行确认。

显示屏显示所设定的温度。

转动旋钮，设置您希望更改结束的时间。

按下旋钮进行确认。显示屏上出现“🕒”标志。

系统界面将保持温度值直至设定时间，之后恢复预先设定的室温。



用户菜单

按下菜单按钮：显示屏将显示两页组成的用户菜单。

要进入第二页，转动旋钮，向下滚动到第一页的最后一个图标。



· 区域

允许您查看各区域运行状态的主要信息，并设置单一区域的运行模式。



· 时间调度

允许在加热、冷却、DHW 和缓冲模式（如有）、“Zero Cold Water”功能（仅适用于 One Cozy 系列锅炉）和辅助功能（用于热泵、淡水站的“绿色”模式）中设置时间调度。



· 能耗

显示供暖、制冷和家用热水模式的预估能耗（燃气和电力）及其随时间推移的性能表现。



· 假日模式

假日功能能在假日期间停止供暖，并启动房间加热系统和DHW储罐的防冻保护，直到设定日期。





· 操作模式


选择系统操作模式：


 夏天
生产家用热水，供暖关闭。

 冬天
生产家用热水，供暖开启。

 仅供暖
不包括气缸加热
（如有）。

 制冷和家用热水系统
（如有）。

 仅制冷
不包括气缸加热
（如有）。

 关闭
系统关闭，启用防冻功能。



· 家用热水设置

可用于选择所需的温度、生产家用热水的工作模式和 DHW 储水箱（如有）的热消毒功能，还可用于激活“Zero Cold Water”功能。



· 连接

允许您在WiFi设备连接到总线时，进入远程连接服务设置，并允许您查阅主要诊断信息。



· 系统信息

允许您查看（所连接设备的）主要诊断信息，以及系统的能效性能。



· 界面设置

允许您配置主显示屏设置。



· 高级设置

允许您访问以下功能：

- 供暖温度控制
- 制冷温度控制
- 缓冲设置
- 连接设备的高级设置（锅炉、热泵、混合动力...）
- 光伏集成
- 测量单位
- 时间编程服务类型：
设置时间调度为“2级”或“多级”
- 测量温度校正
- 选择要在“区域”菜单中显示的区域

技术领域

⚠ 警告！

为保证系统接口的安全和正确运行，必须由具备法律规定技能的合格技术人员进行调试。

要进入技术区域，请同时按“Esc”和“菜单”键，直到显示屏上出现“输入代码”。转动旋钮，输入技术代码（234）并按下确认。

技术领域	
语言	语言设置
时间 & 日期	日期&时间设置
总线网络设置	显示连接的设备及其功能
温区模式	区域控制高级设置
完整菜单	根据所连接的设备和可用的区域访问所有菜单和技术参数
配置向导	用于指导设置系统中设备的程序的专门菜单
服务	技术人员可快速访问服务参数
故障	最近10个检测到的错误列表

重要提示！：

技术领域参数设置及流程详见单品（锅炉、热泵、混合系统等）安装手册。

参数	菜单	范围	默认值	说明
0.	网络			
0.2.	Bus网络			
0.2.0	现有网络			检测到的BridgeNet Bus网络设备列表
0.2.1	Ebus电流	0-1000		总线上有电流
0.3.	系统界面			
0.3.0	温区号	0-6	1	温区关联到设备
0.3.1	房间温度校正	[-5° C; +5° C]	0	适用于已测房间温度的校正
0.3.2	软件版本显示控制板			
0.3.3	重置系统界面			重置为出厂设置
0.3.4	系统测量单位	[0-1]		选择显示的测量单位
0.3.5	湿度输入温区	[0-12]	已选温区 0	选择有湿度传感器设备的温区
0.3.6	品牌	[0-6]	0	
0.4.	用户界面			
0.4.0	通过显示屏设置区域	[0-6]	1	当设备设置为系统界面时，则显示温区（温区0）
0.4.3	时间编程服务类型	[0-1]	1	选择两级或多级设定时间程序



Ariston S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
ariston.com

Commercialised by:

Ariston U.K. Ltd

Kings House, 101 – 135 Kings Road,
Brentwood, Essex, CM14 4DR - UK
ariston.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !